# GPON ONU AN5506-01-A (1GE ไม่มี WiFi)

คู่มือการใช้งาน



## 1. รายการสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง

รายการ	จำนวน
Gpon Terminal	1
Power Adapter	1
สาย LAN	1
คู่มือการติดตั้ง	1

#### สถานะไฟบน Router



ชื่อ สัญลักษณ์	ត៖	านะไฟ	รายละเอียด
		ติดสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
POWER	สีเขียว	ติดกระพริบ	-
		ดับ	ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ
		ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมต่อผ่าน Port LAN
LAN	สีเขียว	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่าน Port LAN
		ดับ	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Port LAN
	สีแดง	ติดสว่าง	สาย Optical fiber ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับ Port Optical หรือไม่มีการส่งสัญญาณ
LOS		ดิดกระพริบ	ค่า Rx optical power ต่ำกว่า Receiver sensitivity
		ดับ	ค่า optical power ปกดิ
		ติดสว่าง	อุปกรณ์ GPON Terminal และอุปกรณ์ของผู้ ให้บริการติดต่อสื่อสารกันได้ปกติ พร้อมใช้งาน
PON	สีเขียว	ดิดกระพริบ	อุปกรณ์ GPON Terminal พยามยาม ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ
		ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาดิดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความ ช่วยเหลือ

## ด้านหลังอุปกรณ์



ลำดับ	พอร์ด/ปุ่ม	รายละเอียด			
1	PON	สำหรับเชื่อมด่อสาย Optical fiber ในการรับส่งสัญญาณแสง			
2	LAN	สำหรับเชื่อมด่อพอร์ต Ethernet ของ Access Point			
3	POWER	สำหรับเชื่อมด่อกับ Power Adapter			
4	ON/OFF	สำหรับเปิดหรือปิดการจ่ายไฟของอุปกรณ์			

## ด้านข้างของตัวอุปกรณ์



พอร์ต/ปุ่ม	รายละเอียด				
Light	สำหรับเปิดหรือปิดไฟ LED ที่แสดงสถานะ				
Reset	สำหรับการ Reset อุปกรณ์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โดยกดปุ่มค้างไว้ 10 วินาที				

## 2. ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์



- **ขั้นตอนที่ 1 :** เชื่อมต่อสาย Optical fiber เข้ากับ Port PON ของ GPON Terminal
- ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อ Port Lan ของ GPON Terminal ไปยัง Port Ethernet ของ Access Point
- ขั้นตอนที่ **3 :** เชื่อมต่อ Adapter AC กับ Port Power(DC-IN)
- ขั้นตอนที่ 4 : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มตัมใช้งาน

### 3. ขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ AN5506-01-A

1. เปิด Web Browser และใส่ **IP Gateway** ของ ONU IP Address : **192.168.1.1** 



2. จะปรากฏหน้าจอแสดงให้ระบุ Username = **admin** Password = **admin** แล้ว Click ที่ **Login** 



จะปรากฏหน้าจอแสดงเข้าสู่หน้าหลัก Router ข้อมูล รุ่นของผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ดังภาพ

Device Information	Status » Device Inf	ormation » Device Information	
Device Information	On this page you can	nuery device information	
Optical Info	on and page, you can	query device mornator.	
	Device Information		
	Software Version	RP0561	
	Hardware Version	WKE2.134.318A9G	
	Device Model	AN5506-01-A	
	Device Description	GPON	
	ONU State	O1(STATE_INIT)	
	ONU Regist State	INIT	
	LOID	fiberhome	
	CPU Usage	1%	
	Memory Usage	73%	
	Web Server port	80	

#### แท็บสถานะ Status

#### 1. ตรวจสอบ ค่า Optical Power

คลิกที่แท็บ Status --> คลิกที่ Optical Info --> ตรวจสอบ Optical Info ข้อมูล Received Power ไม่เกิน -28 จะปรากฏหน้าจอแสดงผล ดังภาพ

Statu	s Network Ap	Logout
Device Information	Status » Optical Info	) » Optical Info
Optical Info	On this page, you can gu	ery state of optical power.
Optical Info	Optical Info	
	Transmitted Power	-40.00 dBm
	Received Power	-40.00 dBm
	Operating Temperature	31.83 °C
	Supply Voltage	3.32 V
	Bias Current	0.00 mA

#### แท็บสถานะ Network

### 1. ตรวจสอบค่าอุปกรณ์ AN5506-01-A

คลิกที่แท็บ Network --> คลิกที่ Autentication--> ตรวจสอบ OLT Authentication เพื่อ รับรองความถูกต้องของ อุปกรณ์ AN5506-01-A

จะปรากฎหน้าจอแสดงผล ดังภาพ

				Logout		
	Status (	Network	Application	Management		
Authentication	Netw	ork » Authent:	ication » OLT Au	thentication		
OLT Authenticati	on	On this page, you m restarting.	ay modify the ONU aut	hentication-related parameters to authenticate the OLT. It will take effect after		
	LOID Auth					
	LO	ND	fiberhome	*(You can input 1-24 basic Latin characters)		
	Lo	gic Password	•••••	(You can input 0-12 basic Latin characters)		
		Apply Cancel				
	Pas	sword Auth				
	Pa	ss Key		* (You can input 0-10 characters, including alphanumeric, '-' and '_')		
		A	pply Cancel			

#### แท็บสถานะ Application

1. ตรวจสอบ Port ที่กำลังเชื่อมต่อ

คลิกที่แท็บ Application --> แท็บ Web Port

	Status Network (Applicati	on Manag	ement	
eb Port	Application » Web Port » Web	Port		
	Ont this page, you could configure we	eb communicati	on port(HTTP), and restart to be effective.	
	WEB valid communication port	80		
	WEB valid communication port WEB communication port you modified	80	*(Please input 1024-65535 or 80)	

#### แท็บสถานะ การจัดการ

1. ตรวจสอบ บัญชีผู้ใช้

คลิกที่แท็บ Management --> คลิกที่ Account Management --> User Account

Sta	tus Network	Application Iana	gement	Logoi		
Account Management	Management » Account	t Management » User	Account			
User Account Maintenance Account	You could configure na	me and password of user ac	count on this page.			
Device <b>T</b> anagement				Add Delete		
	12		Username			
			useradmin			
		E user				
	Usamama	useradmin				
	New Baseward	useradinin	*/2 . 22 Ob			
	New Password		*(8 - 32 Characters)			
	Password Confirm					
		Apply Cancel				

2. ตรวจสอบ กำหนดค่าบัญชีปัจจุบัน

คลิกที่แท็บ Management --> คลิกที่ Account Management --> Maintenance Account

Lonout

Account <b>M</b> anagement	Management » Accoun	t Management »	Maintenance Account	
User Account Maintenance Account	You could configure cu	rrrent account on this	page.	
Jevice management	Account Management			
	Username	admin	*	
	Old Password		*	
	New Password		*(8 - 32 Characters)	
	Bacoword Confirm			

3. ตรวจสอบ คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์

## คลิกที่แท็บ Management -->Device Management --> Restore

					<b>`</b>	Logout
	Status	Network	Application	<b>I</b> anagement		
Account Tanagemen	t Mana	igement » Devi	ce Management »	Restore		
Device Tanagement Restore	>	On this page, you n	nay restore several dev	vice configuration.		
Local Upgrade		Restore				
Device Reboot						

4. ตรวจสอบ Upgrade Firmware

คลิกที่แท็บ Management --> Device Management --> Local Upgrade --> Upgrade Firmware

	Status Netw	work Applicat:	ion Ianagement	Logout
Account Lanagement	Management	» Device Managemer	nt » Local Upgrade	
Device Lanagement Restore Local Upgrade	On this pa off during of Choose file a	age, you can browse the loo upgrade or do other opera and Upgrade	cal file and click the button to upgrade the te tions, so as not to cause damage and can n Browse	rminal equipment software. Do not power not be used.
Device Reboot				

## 5. ตรวจสอบ อุปกรณ์เริ่มตันระบบใหม่

### คลิกที่แท็บ Management --> Device Management --> Device Reboot

e	totus Notwork	Analisastic	Tenegement		Logout
Account Tanagement	Management » Dev	ice Management »	Device Reboot	}	
Device Management Restore	On this page, you	can reboot the device by	clicking the button below	ν.	
Local Upgrade Device Reboot	Reboot				