EchoLife HG8010H GPON Terminal (1GE ໃນ່ນີ້ WiFi)

คู่มือการใช้งาน



ด้านหลังอุปกรณ์



พอร์ต/ปุ่ม	รายละเอียด
ON/OFF	สำหรับเปิดหรือปิดการจ่ายไฟของอุปกรณ์
POWER	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
LAN	สำหรับเชื่อมต่อพอร์ต Ethernet ของ Access Point
OPTICAL	สำหรับเชื่อมต่อสาย Optical fiber ในการรับส่งสัญญาณแสง

สถานะไฟบน Router



ชื่อสัญลักษณ์	สถานะไฟ	รายละเอียด	
POWER	ติดสีเขียวสว่าง	แสดงการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์	
	ดับ	ไม่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์	
LOS/PON	รายละ	เอียดตามตาราง แสดงสถานะไฟ	
	ติดสว่าง	แสดงการเชื่อมด่อผ่านพอร์ต LAN	
LAN	ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN	
	ดับ	ไม่มีการเชื่อมด่อผ่านพอร์ต LAN	

สถา	นะไฟ	รายละเอียด		
PON	LOS	ว เยละเอยด		
ดับ	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณา ดิดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ		
กระพริบ 2 ครั้ง/1 วินาที	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal พยายามสื่อสารกับอุปกรณ์ หลักของผู้ให้บริการ		
ติด	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminal และอุปกรณ์หลักของผู้ ให้บริการสื่อสารกันได้ปกติพร้อมใช้งาน		
ดับ	กระพริบ 1 ครั้ง/2 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่ได้เชื่อมต่อสาย Optical fiber หรือไม่มีการส่งสัญญาณแสง		
กระพริบ 2 ครั้ง/1 วินาที	กระพริบ 2 ครั้ง/1 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อผู้ ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ		
กระพริบ 1 ครั้ง/2 วินาที	กระพริบ 1 ครั้ง/2 วินาที	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย		

ขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ HG8010H

1. เปิด Web Browser และใส่ **IP Gateway** ของ ONT IP Address : **192.168.100.1**

🖉 New Tab - Windows Internet Explorer	A •
() - E 192.168.100.1	

2. จะปรากฏหน้าจอแสดงให้ระบุ Username = **telecomadmin** Password = **admintelecom** แล้ว Click ที่ **Login**



ข้อมูลของอุปกรณ์ HG8010H

แถบสถานะ Status

1. ตรวจสอบ โหมด, ความเร็ว, และสถานะของพอร์ต คลิกที่แท็บ Status --> Eth Port Information

di Port information	Status > E	th Port Information						
ptical Information								
vice Information	On th	his page, you can o	query information abou	t user-side	Ethernet ports	1.		
ervice Provisioning Status								
	Etherne	t Port Status						
	Port		Status		Re	ceive (RX)	Tran	nsmit (TX)
		Mode	Speed	Link	Bytes	Packets	Bytes	Packets

2. ตรวจสอบ ค่า Power

คลิกที่แท็บ **Status --> Optical Information** ข้อมูล RX Optical Power ไม่เกิน -28

Port Information	Status > Optical Information			
ical Information	On this page, you can query the s	tatus <mark>of the optical module.</mark>		
vice Provisioning status	ONT Information			
		Current Value	Reference Value	
	Optical Signal Sending Status:		Auto	
	TX Optical Power:	dBm	0.5 to 5 dBm	
	RX Optical Power:	dBm	-27 to -8 dBm	
	Working Voltage:	3301 mV	3100 to 3500 mV	
	Bias Current:	0 mA	0 to 90 mA	
	Working Temperature:	32 °C	-10 to +85 °C	
	OLT Information			
		Current Value	Reference Value	
	Optical module type:	-		
	Transmit optical power:	dBm	-	
	PON port identifier:	-		

3. ตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คลิกที่แท็บ Status --> Device Information จะปรากฏหน้าจอแสดง ข้อมูล รุ่นของผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟด์แวร์ และอื่นๆ ดังภาพ

Eth Port Information	Status > Device Information	
Optical Information Device Information Certification	On this page, you can v	iew basic device information.
Service Provisioning status	Device Type:	HG8010H
	Description:	EchoLife HG8010H GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2102310SYC6RH4005660)
	SN:	485754438F46D792 (HWTC8F46D792)
	Hardware Version:	282.A
	Software Version:	V3R013C00S106
	Manufacture Info:	2102310SYC6RH4005660.C402
	ONT Registration Status:	O1(Initial state)
	ONT ID:	255
	CPU Usage:	1%
	Memory Usage:	46%

 ตรวจสอบ สถานะของอุปกรณ์ HG8010H เตรียมใช้งานอินเตอร์เน็ต คลิกที่แท็บ Status --> Service Provisioning Status ดังภาพ

HG	8010H		Logout
HUAWEI	LAN Security System Tools		
Eth Port Information	Status > Service Provisioning St	atus	
Optical Information			
Device Information			
Service Provisioning Status			
	ONT Registration Status:	The ONT is registering with the OLT. Please wait.	
	OLT Service Configuration Status:	-	
	EMS Configuration Status:		
	ACS Registration Status:	-	
	Refresh		
	👋 Copyright© Huawe	i Technologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.	

แถบ LAN

ตรวจสอบ IP Address ของ LAN คลิกที่แท็บ **LAN -->LAN Host Configuration** จะปรากฎหน้าจอแสดงผล ดังภาพ

	HG80	10H			Logout
HUAWEI	Status	AN Security System 1	Fools		
LAN Host Configuration	ation	LAN > LAN Host Configura	ation		
		On this page, you ca	n configure the LAN managem	ent IP address.	
		IP Address:	192.168.100.1	*	
		Subnet Mask:	255.255.255.0	*	
			Apply Cancel		
		Convicte U	uawoi Tochnologios Co. 1td 2	000 2014 All rights recorded	
		Copyright © H	uawer recrimologies Co., Ltd. 2	.009-2014. An rights reserved.	

แถบสถานะ Security

ตรวจสอบ ค่าความปลอดภัย

คลิกที่แท็บ Security MAC --> Filter Configuration ปรากฏค่าของ MAC สำหรับอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

On this page, you o	an configure MAC filter to p	rohibit some PCs from accessing the Internet.	
Enable MAC Filter:	0		
Filter Mode:	Blacklist •		
			New Delete
		Source MAC Address	
-			

แถบสถานะ System Tools

การตั้งค่าระบบ

ตรวจสอบ การตั้งค่าระบบ
 คลิกที่แท็บ System Tools --> Reboot อุปกรณ์ HG8010H

HG80:	LOH
HUAWEI Status LA	N Security System Tools
Reboot	System Tools > Reboot
Configuration File	
Firmware Upgrade	On this page, you can restart the device.
Restore Default Configuration	
Maintenance	Restart
Log	
ONT Authentication	
Advanced Power Management	
Modify Login Password	
Fault Info Collect	
Indicator Status Management	
	opyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.

2. ตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูลการตั้งค่า
 คลิกที่แท็บ System Tools --> Configuration File เพื่อเก็บการตั้งค่าไว้

	HG8010	DH			Logout
HUAWEI	Status LAN	Security System	Tools		
Reboot	S	System Tools > ONT Au	thentication		
Configuration File					
Firmware Upgrade		On this page, you	can change ONT authentic	ation parameters to ensure that it can be authenticated on the OLT.	
Restore Default Con	figuration				
Maintenance		Password Mode:	ASCII string 🔻		
Log	-	Password:		Hide (a string of 10 characters at most)	
ONT Authentication		SN:	485754438F46D792	* (16 hex digits,or 12 hex digits that end with 8 hex digits)	
Advanced Power Ma	inagement		Apply Cancel		
Modify Login Passwo	ord				
Fault Info Collect					
Indicator Status Man	agement				
		👐 Copyright	Huawei Technologies Co.,	Ltd. 2009-2014. All rights reserved.	

3. ตรวจสอบ การอัพเดทข้อมูล

คลิกที่แท็บ System Tools -->Firmware Upgrade เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มลูกเล่น คำสั่งต่างๆ

H	IG8010H				Logout
HUAWEI	Status LAN Security	System Tools			
Reboot	System Too	ls > Firmware Upgrade			
Configuration File					
Firmware Upgrade	On th	s page, you can use th	e firmware upgrade function	to upgrade the software of the terminal to	o the target version.
Restore Default Configura	ation	12			
Maintenance	Firmware	file:	Browse	Upgrade	
Log					
ONT Authentication					
Advanced Power Manage	ment				
Modify Login Password					
Fault Info Collect					
Indicator Status Managem	nent				
	316	Copyright© Huawei T	echnologies Co., Ltd. 2009-2	2014. All rights reserved.	

4. ตรวจสอบ การคืนค่าเริ่มตัน

คลิกที่แท็บ System Tools --> Restore Default Configuration เพื่อคืนค่าเริ่มตันเดิมจากโรงงาน

	HG8010H Logout
HUAWEI	Status LAN Security System Tools
Reboot	System Tools > Restore Default Configuration
Configuration File	
Firmware Upgrade	On this page, you can restore the default settings.
Restore Default Con	figuration
Maintenance	Default
Log	
ONT Authentication	
Advanced Power Ma	nagement
Modify Login Passwo	ord
Fault Info Collect	
Indicator Status Man	agement
	👋 Copyright⊜ Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.

5. ตรวจสอบ ค่าของฮาร์ดแวร์ คลิกที่แท็บ System Tools --> Maintenance เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์

HUAWEI Status	D10H LAN Security System Tools	Logout
Reboot	System Tools > Maintenance	
Configuration File Firmware Upgrade Restore Default Configuration Maintenance Log ONT Authentication Advanced Power Management Modify Login Password Fault Info Collect Indicator Status Management	Hardware Fault Detection On this page, you can perform a basic function test on main components. This test may not find out all hardware faults. This operation is intended only for Huawia maintenance engineers and must be performed with caution. Data services are interrupted during hardware fault detection. Start Hardware Fault Detection	
	₩ Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.	

6. ตรวจสอบ การเข้าสู่ระบบ

คลิกที่แท็บ System Tools --> Log เพื่อช่วยให้การเข้าสู่ระบบไม่หลายขั้นตอน

HUAWEI Status L	AN Security Syst	em Tools	
Reboot	System Tools > Log		
Configuration File	Enable Log Saving	1	
Firmware Upgrade			
Restore Default Configuration	On this page, y	ou can specify whether to save lo	ogs.
Maintenance			
Log	Save Log:		
ONT Authentication	Log Level:	Debug	
Advanced Power Management		Apply Cancel	
Modify Login Password	Doumload and Vio	wi ana	
Fault info Collect	Download and vie	w Logs	
Indicator Status Management	You can view lo	ogs and download log files.	
	Download Log Fi	le	
	Log Type:	All-Log	T
	Manufacturer-Hua ProductClass:HG8 SerialNumber:485 IP:192.168.100.1; HWVer:282.A; SWVer:V3R013CC 1970-01-01 00:00 1970-01-01 00:00 1970-01-01 00:00 1970-01-01 00:00 1970-01-01 00:04	wei Technologies Co., Ltd; 10010H; 754438F46D792; 1005106; 120 [Notice][Alarm-Log] AlarmID; 121 [Notice][Alarm-Log] AlarmID; 120 [Notice][Alarm-Log] AlarmID; 120 [Notice][Config-Log] Terminal 121 [Notice][Config-Log] Terminal 14 [Notice][Config-Log] Terminal	104001,AlarmLevel:Error,Device reset. Cause: ONU reset after being powere 104001,AlarmLevel:Error,Device reset. Cause: Type:Set.Security:,MacFilterRight.0 104001,AlarmLevel:Error,Device reset. 104001,AlarmLevel:Error,Device reset. 104001,AlarmLevel:Error

7. ตรวจสอบค่าอุปกรณ์ HG8010H

คลิกที่แท็บ System Tools --> ONT Authentication เพื่อรับรองความถูกต้องของ อุปกรณ์ HG8010H



8. ตรวจสอบ จัดการพลังงานขั้นสูง

คลิกที่แท็บ System Tools --> Advanced Power Management เพื่อกำหนดค่าประหยัดพลังงาน

SIL	HG8010H Logout
HUAWEI	Status LAN Security System Tools
Reboot	System Tools > Advanced Power Management
Configuration File	
Firmware Upgrade	On this page, you can set energy saving for the device.
Restore Default Con	figuration
Maintenance	Energy Saving Configuration
Log	Enable Energy Saving: 🕑
ONT Authentication	Apply Cancel
Advanced Power Ma	inagement
Modify Login Passwo	ord
Fault Info Collect	
Indicator Status Man	nagement

9. ตรวจสอบ ปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

คลิกที่แท็บ System Tools --> Modify Login Password เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งานหน้า อุปกรณ์ HG8010H

	HG801	.0H	-	Logout
HUAWEI	Status LAN	N Security System Too	ols	
Reboot		System Tools > Modify Logi	n Password	
Configuration File				
Firmware Upgrade		On this page, you can	change the password of a common user to ensure security and make it easy to remember.	
Restore Default Conf	iguration			_
Maintenance		User Name:	root	
Log		New Password:		
ONT Authentication		Confirm Password:		
Advanced Power Mar	nagement		Analy Cased	
Modify Login Passwo	rd		Appiy Cancer	
Fault Info Collect				
Indicator Status Mana	agement			
		Copyright © Hu	lawer rechnologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.	

10. ตรวจสอบ ข้อมูลที่บกพร่อง

คลิกที่แท็บ System Tools --> Fault Info Collect เพื่อเก็บข้อมูลข้อบกพร่องในรูปแบบการดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลไว้

	HG8010H	t
HUAWEI	Status LAN Security System Tools	
Reboot	System Tools > Fault Info Collect	
Configuration File	Enable Collect fault information	
Firmware Upgrade		
Restore Default Cor	uration On this page, you can collect and download fault information.	
Maintenance		
Log	Start Download	
ONT Authentication		
Advanced Power Ma	gement	
Modify Login Passw		
Fault Info Collect		
Indicator Status Mar	ement	
	₩ Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2014. All rights reserved.	

11. ตรวจสอบ แสดงสถานะ

คลิกที่แท็บ SystemTools --> Indicator Status Management เพื่อแสดงสถานะการจัดการ

HG801		gout
HUAWEI Status LAN	Distar Taola & Indianter Chaine Hangarament	
Rebool	System loois > indicator Status Management	
Configuration File		
Firmware Upgrade	On this page, you can set the indicator status.	
Restore Default Configuration		
Maintenance	Configure the Indicator status	
Log	Disable Indicators:	
ONT Authentication	Apply Cancel	
Advanced Power Management	7403 00000	
Modify Login Password		
Fault Info Collect		
Indicator Status Management	Convright @ Huawei Technologies Co. 1 tri. 2009-2014. All rights reserved	