D-LINK รุ่น DIR-842 ดู่มือการใช้งาน

<u>รูปภาพอุปกรณ์</u>



D-LINK รุ่น DIR-842

- 1. สถานะไฟ Router D-LINK รุ่น DIR-842 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN,Wireless
 4. การตั้งค่า Forward Port
 5. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

1. สถานะไฟ Router



หมายเลข	ชื่อ สัญลักษณ์	สถานะไฟ	ความหมาย
		ติด	อุปกรณ์เปิดปกดิ
1	POWER	ไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือ ไฟเสีย
		ติดกระพริบ	อยู่ระหว่างการ Boot อุปกรณ์
		ติด	สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
2	Internet	ไม่ติด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet
		ดิด	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน
3	WDS	ไม่ติด	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ WPS
5	WFS	ติดกระพริบ	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน
		TEMPERAT	และกำลังใช้งานเชื่อมต่ออยู่
		ติดกระพริบ	เปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ตัว Router พร้อมใช้งาน
4	WLAN	ติดกระพริบถึ่	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ ตัวอุปกรณ์(Wireless)
		ไม่ติด	ปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ตัว Router
		ติด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Computer
5	LAN 1-4	ติดกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ Computer
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Router กับ Computer

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ http://192.168.0.1 แล้วกด Enter
- ระบบแสดงหน้าจอ Admin Password (ไม่ต้องใส่ Password)
- สามารถกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN,Wireless



3. การตั้งค่า WAN,Wireless

3.1 การตั้งค่า WAN

- เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอและเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้
- คลิกที่แท็บ Setting(1) --> คลิ๊กที่ Internet(2) เพื่อกำหนดค่า Username/Password



ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

- My Internet Connections is(3) ; เลือก PPPoE
- ใส่ Username/Password(4) ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- Reconnect Mode(5) ; เลือก Always on (เลือก mode เชื่อมต่อตามด้องการ)
- กดปุ่ม Save(6) ระบบแสดงหน้าจอทำรายการส้ำเร็จ กด OK(7)
- จบขั้นตอนการ์ตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

In	iternet		
Use from pita disa	this section to configure your Internet Connection typ static IP, DHCP, PPPOE, PPTP, L2TP and DS-Little se contact your Internet service provider. Note: It usin ble any PPPOE client software on your computers.	 There are several connect If you are unsure of your co g the PPPoE option, you will 	on types to choose anection method, I need to remove a
Settings >> Internel		<u>IPv6</u>	Save
My	Internet Connection Is PPPGE	3	
	Username:	4	
	Reconnect Mode: Always on	5	
	Maximum Idle Time 5 minutes		



3.2 การตั้งค่า Wireless - คลิกที่แท็บ Settings(1) --> คลิกที่ Wireless(2) เพื่อกำหนดค่า Wireless



- ระบบแสดงหน้าจอ เพื่อกำหนดค่า SSID สำหรับ Wireless 2.4GHz**(3)** และ Wireless 5GHz**(4)** (สามารถ เลือกกำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

- Status ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ (สามารถเลือกเปิดพร้อมกันทั้ง 2 คลื่นความถี่ได้)
- Wi-Fi Name (SSID); ตั้งชื่อตามต้องการ (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
- Password ; ใส่รหัสตามต้องการ
- กดปุ่ม **Save(5)**
- จบขั้นตอนการ์ตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made in this section will need to be updated on your wireless device.	
Settings >> Wireless Save Save	
2.4GHz Status: Enabled Wi-Fi Name (SSID): 38B-1 Password: 123458789 Advanced Settings 5GHz Status: Enabled Wi-Fi Name (SSID): 38B-2	4
Password: 997654321 Advanced Settings	
WI-FI PROTECTED SETUP PBC: Enabled PIN: Enabled	

กรณีต้องการตั้งค่า Advanced Settings

เมื่อกด Advanced Settings(6) จะปรากฏหน้าจอและเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- Security Mode ; เลือก WPA (Personal)
- 802.11 Mode ; เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ
- Wi-Fi Channel ; เลือก Auto (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Transmission Power ; เลือก High (เลือกกำลังส่งสัญญาณไร้สายตามต้องการ)

- Channel Width ; เลือก Auto 20/40 MHz (เลือกความกว้างของช่องสัญญาณที่สูงสามารถส่งข้อมูล ได้เร็วตามต้องการ)

- Visibility Status ; เลือก Visible (เลือกเพื่อให้อุปกรณ์ลูกข่าย มองเห็นเครือข่ายไร้สาย หากไม่ต้องการ ให้มองเห็น เลือก Invisible)

- Schedule ; เลือก Always Enable

 กดปุ่ม Save(7)
 จบขั้นตอนการตั้งค่า Wireless (รอระบบทำรายการสักครู่) หลังระบบทำรายการสำเร็จสามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

Settings >> Wireless		Guest Zone	Save	
2.4GHz				
Status:	Enabled			
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-4334			
Password:	1234567890			-
			Advanced Settings	
Security Mode:	WPA/WPA2-Personal V	-		
802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n			
Wi-Fi Channel:	Auto			
Transmission Power:	High 🗸			
Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸			
Visibility Status:	Visible			
Schedule:	Always Enable			
5GHz				
Status:	Enabled			
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-4334-5GHz			
Password:	1234557890			
			Advanced Settings	la.
Security Mode:	WPA/WPA2-Personal V	-		
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V			
WI-FI Channel	Auto	3		
Transmission Power:	High			
Chappel Width:	Auto 20/40/80 MHz			
Granitei Willin.				
Visionity Status:	VISIDIE			
Schedule:	Always Enable			

กรณีต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wireless Client ไปยัง Router ด้วยปุ่ม WPS

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม WPS ที่ Router ประมาณ 1 วินาที,ให้สังเกตไฟ LED สถานะ Internet ด้านหน้าจะกระพริบ (ถ้ากดปุ่ม WPS ค้างไว้เป็นเวลานานเกิน 8 วินาที, Router จะ reset default(คืนการตั้งค่าจากโรงงาน))

ขั้นตอนที่ 2: หลังจากจบขั้นตอนที่ 1 ภายใน 2 นาที ให้กดปุ่ม WPS ที่อุปกรณ์ Wireless Client ที่ต้องการเชื่อมต่อ กับ Router

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากจบขั้นตอนที่ 2 รอประมาณ 1 นาที ให้สังเกต ไฟ LED สถานะ Internet ด้านหน้า จะหยุด กระพริบ, อุปกรณ์ Wireless Client เชื่อมต่อกับ Router



4. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือการกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ ต้องการ ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่น จากมือถือ ,Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่ บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น

```
- คลิกที่แท็บ Advance(1) --> คลิกที่ Port Forwarding (2) จะแสดงหน้าจอ Port Forwarding
```



- คลิกที่แท็บ **Virtual server(3)**ระบบจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Port Forwarding --> คลิกที่ **Add Rule(4)** เพื่อเข้าสู่ ขั้นดอน กำหนดหมายเลข Port ที่ด้องการ Forward

		Port F	orwardi	ng			
1	a,	Your router helps	s share a single IP ad	Idress assigned by you	Ir ISP among several	clients in yo	our home. P
6		forwarding allow	s traffic requests from	a specified applicatio	n to be directed to a s	specified clie	ent inside.
E	//						
Advanced >>	Port Forwa	arding			Virtual Serv	er	Save
tuvunosu	T OILT OIM	liang			- Intual Ociv		Gave

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

- Name(5); Test (ให้ตั้งชื่อตามต้องการ)
- Local IP(6) ; 192.168.0.10 (เป็นหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port) (จากตัวอย่าง ต้องการตั้ง CCTV คือ หมายเลข IP 192.168.0.10)
- Protocal(7) ; เลือก TCP
- External Port(8) และ Internal Port(9) ; 81 (คือหมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)

(จากตัวอย่าง กำหนดไว้เป็น 81 ให้ใส่เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง กล้องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ อาจมีการกำหนดเลข Port ที่ใช้งานมากกว่า 1 เลข ให้กำหนดจนครบ) - Schedule(10) ; เลือก Always Enable

- กด Apply(11) จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน(12)

D-Link DIR-842 HW:81 FW:2.00	Home	Settings Advanced	Management
Crea	te New Rule	>	<
	Name: TEST	5 << Application Name	ong several clients e-mail server, that
-5401	Local IP: 192.168.0.10	< Computer Name V	
	Protocol: TCP	~ 7	
Advanced >> V	ernal Port: 81	8	Save
Status Nar	ernal Port: 81	9	Edit Delete
Add Dute	Schedule: Always Enable	 ✓ 10 	
Adu Rule	Арр	ly 11	
	_	_	

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **Add Rule (13)** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ ต้องการ และข้อมูลที่ได้กำหนดไว้

al Server				Port Forwarding	Car	MA
		d GREATE INSIDE.				
	in your h route tra	in your home. Virtual se route traffic to a specifie	in your home. Virtual servers are preset port route traffic to a specified client inside.	in your home. Virtual servers are preset port mappings for popula route traffic to a specified client inside.	in your home. Virtual servers are preset port mappings for popular services, like a web or route traffic to a specified client inside.	in your home. Virtual servers are preset port mappings for popular services, like a web or e-mail s route traffic to a specified client inside.

5. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อ Power Adapter กับเต้าเสียบไฟ AC และต่อไปยัง Port Power ของ Router (1) ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย LAN(2) ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet และต่อไปยัง อุปกรณ์ Media Converter(3)

