NT3BB-4PVWN-147 VDSL Router 4 Port Wi-Fi Dual Band ดู่มือการใช้งาน

<mark>รูปภาพอุปกรณ์</mark>



รุ่น NT3BB-4PVWN-147

- 1. สถานะไฟ Router NT3BB-4PVWN-147
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN,Wireless
- 4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 5. รายการสินค้า

1. สถานะไฟ Router NT3BB-4PVWN-147



หมายเลข	ชื ่อ สัญลักษณ์	สถานะไฟ	ความหมาย	
		ติด	อุปกรณ์เปิดปกดิ	
1	POWER	ติดกระพริบ	อยู่ระหว่างการ Boot อุปกรณ์	
		ไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือ ไฟเสีย	
		ติด	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Dslam (ตู้ NODE ของเครือข่าย) ได้	
2	DSL	ดิดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อกับ Dslam (ตู้ NODE ของ เครือข่าย)	
		ไม่ติด	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Dslam (ดู้ NODE ของเครือข่าย)	
		ติด	สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้	
3	Internet	ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet	
		ไม่ติด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้	
		ติดกระพริบ	เปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ตัว Router พร้อมใช้งาน	
4	WLAN	ติดกระพริบ ถื่	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ ตัวอุปกรณ์(Wireless)	
		ไม่ติด	ปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ดัว Router	
	LAN	ติด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Computer	
5		ติดกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ Computer	
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Router กับ Computer	
6	USB	ติด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ USB	
U		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Router กับ USB	

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1/3bb แล้วกด Enter
- ใส่ Username/Password ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

		HELP
	SERVER HAR HAR PACKARD DUNITER	
	ฟลัลดิตอัลเจ้าหน้าที่ หมายเลข 1530 User Name :f8uuwsnyuz@3bb Password :	
	B t D P X Refresh	
	- 19 - 4 - 15 - 5-	
Internet	ทรบเปลท อนเทอรรเนด 200 หมุ 4 ถมนแจ้รตมนะ ด่าบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหรัด นนหบุรี 11120 โพรศัพท์ 02 100 2100	530

แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด Enter
- ช่อง **Username** พิมพ์ admin
- ช่อง **Password** พิมพ์ Mac Address 4 ตัวหลังสุดของ Router
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN-Wireless

Password Validate Code	
- Validate Code	
How do I find the default login	passwor

เงื่อนไข

 กรณีใส่ข้อมูล Username / Password ผิดเป็นจำนวน 30 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อคเป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั้นระบบจะ ปลดล็อคออกให้โดยอัตโนมัติ

ควรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการ Login ครั้งแรก เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบ

 หลังจากเข้าสู่ระบบไปแล้วเป็นเวลา 5 นาที หากผู้ใช้งานไม่ได้ดำเนินการใดๆกับอุปกรณ์ ระบบจะ Logout ด้วเองโดย อัตโนมัติและกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

3. การตั้งค่า WAN - Wireless

3.1 การตั้งค่า IP Address ของการ์ด LAN

กำหนดค่า TCP/IP properties ของการ์ด LAN เป็น Obtain an IP address automatically from modem หรือ กำหนดค่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกับ Router จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน **2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet** แบบที่ **1 (ขั้นตอนลัด)** เพื่อเข้าใช้งาน Internet

3.2 การตั้งค่า Wireless

- คลิกที่แท็บ Home Network --> คลิกที่ WLAN Settings(1) แสดงหน้าจอ Wireless Setting

ตั้งค่าเริ่มต้นของ SSID ดังนี<mark>้(2)</mark> สำหรับ Wireless 2.45GHz และ Wireless 5GHz (สามารถเลือกได้ทั้ง 2 หรือ แค่สัญญาณ เดียวได้)

- SSID : ตั้งชื่อตามต้องการ
- Enable SSID : คลิกเครื่องหมาย ⊠ เพื่อเปิดสัญญาณ (สามารถเลือกได้ทั้ง 2 หรือ แค่สัญญาณเดียวได้)
- WPA pre-shared key : ใส่รหัสตามต้องการ
- พิมพ์ Validate Code(3) : ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(4)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

An bevices AN Interface	Your smart phone or wireless-capable of	omputer can access the Internet through WLAN.	
VLAN Settings			
VLAN Access			What's
	Enable WLAN 2.4 GHz:		
	Enable WLAN 5 GHz:		
	Validate Code:		1
			-
		Save	
	+ WLAN Encryption		
			What's
	2.4 GHz Frequency Band		
	SSID:	3bb-wlan	2
	Enable SSID:	8	
	5 GHz Frequency Band	1070	
	SSID:	3bb-5G-wlan	
	Enable SSID:	R	
	Encryption Settings	V	1
	Security mode:	WPA-PSK/WPA2-PSK	
	WPA encryption mode:	TKIP+AES	-
	WPA pre-shared key:	******	4
	Enable AP isolation:		
	Enable AP isolation: Hide broadcast:		

หมายเหตุ : หากสินค้ามีความผิดพลาดหรือได้รับความเสียหายสามารถติดต่อผู้ให้บริการ

4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อคู่สาย DSL จากสายโทรศัพท์แบบติดผนังไปยัง Port DSL ของ Router โดยใช้สายโทรศัพท์(1) ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย LAN(2) ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Power Adapter กับเต้าเสียบไฟ AC และต่อไปยัง Port Power ของ Router รูปแสดงการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Router, เครื่องคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต(3)

รูปแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router, เครื่องคอมพิวเดอร์, Splitter และโทรศัพท์



A	VDSL router	B	สายโทรศัพท์แบบติดผนัง	С	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
D	<mark>แหล่งจ่ายไฟฟ้</mark> า	Ε	แท็บเล็ด	F	สมาร์ทโฟน
G	คอมพิวเตอร์แบบพกพา	8			

หมายเหตุ : รูปภาพที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของการเชื่อมต่อเท่านั้น ลักษณะการเชื่อมต่อการแสดงผลอาจจะแตกต่าง กันเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

5. รายการสินค้า

ตารางแสดงรายการสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง

รายการ	จำนวน
VDSL Router	1
Power Adapter	1
สาย LAN	1
สายโทรศัพท์	1
คู่มือการติดตั้ง	1
ข้อมูลความปลอดภัย	1