HG658 V2

คู่มือการใช้งาน

<mark>รูปภาพอุปกรณ์</mark>



รุ่น HG658 V2

- 1. สถานะไฟ Router HG658 V2
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN, Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. กาตั้งค่า Bridge Mode
- 6. การตั้งค่า Forward Port
- 7. การตั้งค่า DDNS
- 8. การตรวจสอบ VOIP Configuration ที่ Router

1. สถานะไฟ Router HG658 V2



ลำดับ	ชื่อสัญลักษณ์	รายละเอียด
1	POWER	ไฟแสดงสถานะเครื่องเปิด/ปิด
2	WAN	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมด่อ กับเครื่องแบบ WPS
3	Internet	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมด่ออินเดอร์เน็ต
4	WLAN	ไฟแสดงสถานะสัญญาณ Wireless
5	WPS	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ กับเครื่องแบบ WPS
6	LAN1-LAN4	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมด่อกับสาย LAN
7	USB	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ USB
8	VoIP	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมด่อ VoIP

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ Username/Password ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ **Validate Code** ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save**

	วรณากรอก User Name และ Password สำหรับใช้งาน Internet หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 1530 User Name : (Buuwsnyuz@3bb Password : Validate Code : BtDPX Refresh Save Close	HELP
Triple T Internet	Save Close ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ด 200 หมู่ 4 ถนนเจ้รโฒนะ ด่าบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด มนหมรู้ 11120 โทรศัพท์ 02 100 2100	Center

- จะมี Massage Form Webpage ขึ้นมาให้กดปุ่ม **OK**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

3	BB	_
กรุณากรอก Us หรือ ติดต่อเจ้าง Usert Passv Validate	Message from webpage	router
	ОК	Save Close

แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
- ช่อง **Username** พิมพ์ admin
- ช่อง **Password** พิมพ์ Mac Address 4 ด้วหลังสุดของ Router
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN ,Wireless

38 http://192.168.1.1/						🔹 😽 🗙 👂 Bing
riew Favorites Tools Help)					
38 HG658 V2 Home Gatewa	y HG658 V2					🗿 🔹 🔝 👻 🖃
		HG658 V2 Hom	e Gateway	HG658 V2		
	Home	Internet	Home Netwo	rk Share	Telephony	Maintain
		-				
		Login	_			
		1	Username	admin		
		D	Password	•••		
		D	Validate Code	BGZH7		
				8 G Z H 7	Refresh	
			-	How do I find the default lo	ain account?	
				now do r lind the deladit log	din password?	
			-	Forg	<u>lot password?</u>	
				Log in		

ตัวอย่าง MAC address จะเขียนอยู่ที่ Sticker ติดด้านล่างของเครื่อง



3. การตั้งค่า WAN ,Wireless

3.1 การตั้งค่า WAN

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ และเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Internet(1) -->คลิกที่ Internet Setting(2)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(3)
- กดปุ่ม Edit<mark>(4)</mark>

() ไม่ปลอดกับ 192.168.1.1/html/advance.html#internet						
HG658 V2 Home	Gateway HG65	8 V2		:	admin Log out	
Home Internet	Home Network	Share	Telephony		Maintain	
Internet Settings2Layer2BridgingParental ControlNetwork SecurityBandwidth ControlInternet Services	Internet Settings You can view the con Validate Code:	nection status of the H	G658 V2 and modify o	connection parameters according to usage so 5T22G 5 T 2 2 G Refresh	cenarios.	
VPN Forwarding Routing Rules	Access type: IPv4 status: IPv6 status: Delete	4 Edit Resta	DS Dis tt PPPoE	SL isconnected isconnected		

- ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ ใส่ **Username/Password(5)** ที่ **Radius ;** ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง กดปุ่ม **Save(6) -** จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

PPP Information		
PPP authentication mode:	Auto	•
PPP trigger mode:	 Always online Dial manually Dial on demand 	
Internet account:	123456@3bb	
Internet password:		
PPP service name:		
IP Information		
IP protocol version:	IPv4 + IPv6	•
Static DNS:		
IPv6 addressing type:	SLAAC	•
Validate Code:		
Cancel Save 6		

3.2 การตั้งค่า Wireless

- คลิกที่แท็บ Home Network(1) --> คลิกที่ WLAN Setting(2)
- คลิกที่ WLAN Encryption(3)

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด(4) ดังนี้

- SSID ;ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายไร้สาย ตามต้องการ
- Enable SSID ; คลิก 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ

Encryption Settings

- Security mode ; เลือก WPA-PSKMPA2-PSK (เลือกตามต้องการ)
- WPA encryption mode ; เลือก TKIP+AES (เลือกตามต้องการ)
- WPA pre-shared key ; กรอกรหัสตามต้องการ
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Save(5)



- คลิกที่ Advance Setting การปรับค่าขั้นสูงตามความต้องการ(6)
 ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด(7) ดังนี้

- Transmit power (percentage) ; 100% (กำหนดกำลังส่งของสัญญาณ WiFi)
- Transmission mode ; 802.11 b/g/h (เลือก Mode ของสัญญาณ)
- Channel ; Auto (เลือกช่องสัญญาณ)
- Enable WMM (Qos) ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ
- 11n MCS ; Auto (เลือกตามต้องการ)
- 11n bandwidth ; 20/40 MHz (เลือกตามต้องการ)
- 11n guard interval ; Long (เลือกตามต้องการ)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(8)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

Transmit power (percentage):	100%	•
2.4 GHz Frequency Band		
Transmission mode:	802.11b/g/n	•
Channel:	Auto	▼
Enable WMM (QoS):	×.	7
11n MCS:	Auto	•
11n bandwidth:	20/40 MHz	▼
11n guard interval:	Long	•
Validate Code:		

4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหา ในการใช้งาน

- คลิกที่แท็บ Home Network(1) --> คลิกที่ LAN Interface(2)

LAN Interface Setting(3)

- IP Address(4) ;192.168.1.1 ระบุ IP Address ตามที่ต้องการใช้งาน
- Server Subnet Mask(5) ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- Device name(6) ; mediarouter (กำหนดชื่อของอุปกรณ์)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(7)
- กดปุ่ม **Save(8)**

HG658 V2 Home	e Gateway HG658 V2		admin Log out
Home Internet	Home Network 1 Share	Telephony	Maintain
LAN Devices LAN Interface 2 WLAN Settings WLAN Access	LAN Interface Your computer connects to a LAN interface is address allocation. LAN Interface Status VALAN Interface Settings IP address: Server subnet mask: Device name: Validate Code:	to access the Internet. You can adjust the interface parameter 192, 168, 1, 1, 4 255, 255, 255, 0, 5 mediarouter You can access the HG658 V2 from http://	rs according to LAN IP

คลิกที่ DHCP Server(9)

- Enable ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(10)
- Start IP address(11) ;192.168.1.2
- End IP address(12) ;192.168.1.30
- DNS mode(13)คลิก CPE acts as the DNS proxy
- Lease duration(14) ; 1 day (กำหนดระยะเวลาตามต้องการ)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(15)
- กดปุ่ม **Save(16)**
- จบขั้นตอนการ**์**ตั้งค่ำ DHCP



5. กาตั้งค่า Bridge Mode

ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างคนต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และต่างก็สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้

- คลิกที่แท็บ Internet (1) --> คลิกที่ Inter Settings (2)
- คลิก INTERNET_TR069_R_VID_33(3)
- กดปุ่ม **Edit(4)** เพื่อกำหนดค่าต่างๆในการ Forward Port

Basic Information

- Enable Connection; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(5)
- Name(6) ; INTERNET_TR069_R_VID_33
- Service type(7) ; คลิก 🗹 Other
- Connection type(8) ; เลือก Bridged

Link Information

- **VPI/VCI(9) ;0/33** (เป็นค่า Default)
- Link mode<mark>(10)</mark> ; EoA
- Service type(11) ; UBR
- Encapsulation mode(12) ; LLC
- Enable VLAN ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(13)
- VLAN ID(14) ; 33 (เป็นค่า Default)
- **802.1p(15) ; 0** (เป็นค่า Default)
- Validate Code(16) ; D6VEF
- กดปุ่ม Save(17)

Gateway HG658 V2		adr	nin Log out
Home Network Share	Telephony		Maintain
Internet Settings You can view the connection statu INTERNET_TR069_R_0_33 Access type: Connection Status: Delete Edit Basic Information Enable connection: Name: Service type: Connection type: Link Information VPI/VCI: Link mode: Service type: Encapsulation mode: Enable VLAN: VLAN ID: 802.1p: Validate Code:	A Softhe HG858 V2 and modify co 3 DSL Disconn 2 5 INTERN	ected	ge scenarios.
	Gateway HG658 V2 Home Network Share Internet Settings You can view the connection status Vou can view the connection status (INTERNET_TR069_R_0_33 Access type: Connection Status: Delete Edit Basic Information Enable connection: Name: Service type: Connection type: Link Information VPI/VCI: Link mode: Service type: Encapsulation mode: Enable VLAN: VLAN ID: 802.1p: Validate Code:	Gateway HG658 V2 Home Network Share Internet Settings You can view the connection status of the HG858 V2 and modify or INTERNET_TR069_R_0_33 Access type: DELET Connection Status: Delete Edit Basic Information Enable connection: Service type: Internet Service type: URR Encapsulation mode: Luck Encapsulation mode: Luck Satistion VLAN ID: 33 802.1p: Q Validate Code:	Cateway HG658 V2 adr Home Network Share Telephony Internet Settings You can view the connection status of the HG658 V2 and modify connection parameters according to use Internet Settings You can view the connection status of the HG658 V2 and modify connection parameters according to use Internet Settings Disconnection Disconnected Internet Connection Disconnected Disconnected Delete Edit 4 Basic Information Disconnected Other Internet Trobog P.0.33 Service type: INTERNET TROBO VOICE # Other Connection type: Bridged Telephony Link Information Disconnected Internet VPI/VCI: D J33 9 Link mode: EoA Telephony Internet 10 Service type: UBR Total 11 Enable VLAN: Tal 13 14 B02.1p: D 6 V F, F, Refeal 11

6. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการให้ สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่น จากมือถือ, Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น



รูปแสดงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์อื่นๆของลูกค้า

มีขั้นตอนการตั้งค่า 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดหมายเลข Port ที่ต้องการ Forward port

- คลิกที่แท็บ Internet(1) --> คลิกที่ Forwarding(2)
- คลิกที่ New port mapping(3)



- คลิกที่ Port Mapping(4)

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- Interface ; INTERNET_TR069_R_0_33 (เป็นค่าที่ดั้งมาจากโรงงาน หรือตั้งให้ตรงกับ Wan Interface ที่ใช้บริการ)
- Protocol ; เลือกTCP (ตามต้องการ)
- External Start Port และ External End Port ; 20901 ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง
- Internal host ; 192.168.1.17 (เป็นหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port)
- Internal Port ; 20901 (ใส่หมายเลข Port เหมือนกับ External Port)
- Mapping Name ; IP Camera 1(ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Save(6)

twork Security	✓ Port Mapping 4		
andwidth Control			What's this?
ernet Services	IP Camera	Z Edit X Delete	
'n	Type: O Customization O Application	Web server(HTTP)	
rwarding	Interface:	INTERNET TR069 R VID 33	
outing Rules	Protocol:	ТСР т	
	Remote host:		
	External start port:	20901	
	External end port:	20901	5
	Internal host:	192.168.1.17	
	Internal port:	20901	
	Mapping name:	IP Camera	
	Validate Code:	SJ353	
		SJ353 Refresh	

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานได้เลย

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **New Port Mapping** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ต้องการ และข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

7. การตั้งค่า Dynamic DNS

<u>ด้วอย่าง</u> สมัคร Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่ใช้เรียกดูกล้องจากจุดใดก็ได้ โดยไม่ ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

- คลิกที่แท็บ Internet(1) --> คลิกที่ Internet Services(2)
- คลิกที่ **Dynamic DNS (DDNS)(3)**

- Enable DDNS(4) ;คลิกเครื่องหมาย ๔ เพื่อเปิดการทำงาน (ค่ามาตรฐานที่ตั้งมาจากโรงงานจะไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นนี้ไว้ ต้องเปิด ฟังก์ชั่นก่อนการใช้งาน)

	HG658 V2 Home Gateway HG658 V2 admin Log out							
Home	Internet	Home Network	Share	Telephony		Maintain		
Internet Settings Layer2Bridging Parental Control Network Security Bandwidth Contro Internet Services VPN Forwarding Routing Rules	₀!] 2	Internet Services You can configure the management. For events V2 to synchronize it when you use the IF USE Dynamic DNS (Enable DDN Validate Controls Simple Network Multicast Manage	ne Dynamic Domain Na xample, the DDNS allow s system time with an Ir PTV service. DDNS) 3 IS: de: k Time Protocol (SNTF gement	me Server (DDNS), Simp ws Internet users to use a nternet time server; Multio	ole Network Time Protocol (SNTP), and mu a fixed URL to access the HG658 V2; SNTF cast management allows you to watch vide	liticast P allows the HG658 os on the Internet <u>What's this?</u>		

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(5)

Status

- Provider ; DynDns.org (ເລືอกเว็บของผู้ให้บริการ)
- Host name ; contact2nma (ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- Domain ; dyndns.org (ชื่อเว็บ้ของผู้ให้บริการ)
- Username ; Contact2 (ตามที่กำหน[®] ไว้เมื่อต[®]อนสมัครใช้บริการ)
- Password ; (ตามที่กำหนดไว้เมื่อตอนสมัครใช้บริการ)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(6)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดบนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้ได้

	HG658 V2 Home	e Gateway HG6	58 V2			admin Log out
Home	Internet	Home Network	Share	Telephony		Maintain
Internet Settings Layer2Bridging Parental Control Network Security Bandwidth Control		Internet Services You can configure the management. For e V2 to synchronize it when you use the If when you use the If Dynamic DNS	he Dynamic Domain Na xample, the DDNS allov is system time with an Ir PTV service. (DDNS)	me Server (DDNS), Sim vs Internet users to use tternet time server, Multi	ple Network Time Protocol (SNTP), and m a fixed URL to access the HG658 V2; SNT icast management allows you to watch vid	ulticast IP allows the HG658 eos on the Internet What's this?
Internet Services VPN Forwarding Routing Rules		Enable DDN Status: Provider:	4S:	Ø Dyr	nDns.org 🔻	
		Host name:		http: cont (1-2:	//www.dyndns.com tact2nma 56 characters)	F
		Username:	ne.	(eg (Con (1-2)	dyn.com) tact2 56 characters)	5
		Password:		(1-2	56 characters)	
		Validate Co	ae:	2107	I O 7 C Refresh	6

8. การตรวจสอบ VOIP Configuration ที่ Router

โดยทำการตรวจสอบ 5 จุด ดังนี้

- 1. ตรวจสอบ WAN Connection (เพื่อตรวจสอบว่ากำหนดค่า WAN Connection ถูกต้องหรือไม่)
- 2. ตรวจสอบ VoIP Providers (เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการที่ใช้งาน)
- 3. ตรวจสอบ VoIP Accounts (เพื่อตรวจสอบ Account การตั้งค่าบริการโทรศัพท์ที่ต้องการใช้งาน)
- 4. ตรวจสอบ Configuration telephone port. (ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Port โทรศัพท์)
- 5. ตรวจสอบ Digimap (เพื่อให้การตั้งค่า Digimap(ค่าตัวเลข) เหมาะสมกับการใช้งาน)

1. ตรวจสอบ WAN Connection

- คลิกที่แท็บ Internet(1) --> คลิกที่ Internet Settings(2)
- ตรวจสอบที่ VOICE_R_0_50 ว่ามีการ สร้าง VoIP Connection แล้วหรือไม่

3BBB HG658 V2 Hom	e Gateway HG658	V2			admin Log out
Home Internet	Home Network	Share	Telephony		Maintain
Internet Settings2Layer2BridgingParental ControlNetwork SecurityBandwidth ControlInternet ServicesVPNForwardingRouting Rules	Internet Settings You can view the connormal Vou can view the connormal INTERNET_TROGS Access type: IPv4 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv6 status: IPv4 status: IPv6 stat	ection status of the F D_R_0_33 Edit Resta Contemporal Resta Edit Resta	HG658 V2 and modify cont DSL Discont Discont Discont Discont Discont TPPPOE	nected nected nected nected nected nected nected nected	ing to usage scenarios.

ตัวอย่าง WAN Connection ที่มีการ สร้าง VoIP Connection แล้ว

VOICE_R_VID_50		
Access type:	VDSL	
IPv4 status:	Connected	
IPv4 address:	10.252.143.239	
IPv4 primary DNS server:	10.252.17.12	
IPv4 secondary DNS server:	110.164.252.222	
IPv4 default gateway.	10.252.143.254	
IPv6 status:	Connecting	
Delete Edit		

หากพบว่ายังไม่มีการ สร้าง VoIP Connection ให้สร้าง Connection ดังนี้

- คลิกที่ VOICE_R_0_50(4) --> คลิก Edit(5) ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าต่างๆ ตามรายละเอียดในกรอบสีแดง Basic Information

- Enable VLAN ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการตั้งค่า(13)
- Name; VOICE_R_0_50
- Service type ; เลือก VOICE
- Connection type ; เลือก IP routing (IP)
- MTU ; 1500
- MSS ; 0
- NAT type ; NAPT
- Link Information
 - VPI/VCI ; 0/50
 - Link mode ; EoA
 - Service type ; CBR
 - Peak rate (cell/s) ; 377
 - Encapsulation mode ; LLC
 - Enable VLAN ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการตั้งค่า
 - VLAN ID; 50
 - 802.1p;0
- **IP Information**
 - IP protocol version ; IPv4+IPv6
 - IPv4 addressing type ; DHCP
 - Static DNS ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการตั้งค่า
 - IPv6 addressing type ; เลือก SLAAC
 - พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
 - กดปุ่ม **Save(6)**

Home	Internet	Home Network	Share	Telephony			Maintai
		Internet Settings					
rnet Settings er2Bridging		You can view the conr	ection status of the	HG658 V2 and mod	ify connection parameters a	according to usage sce	enarios.
ental Control		VINTERNET TROS	R 0 33				
work Security					50		
dwidth Control		Access type:			Disconnected		
rnet Services		IPv4 status.			Disconnected		
1		Delete	Edit Rest	art PPPoE	Disconnected		
warding							
ting Rules	-	VOICE_R_0_50	4				
		Access type:			DSL		
		IPv4 status:			Disconnected		
		IPv6 status:			Disconnected		
		Delete	Edit 5				
		Basic Informa	ition				
		Enable connect	tion:		×		1
		Name:			VOICE_R_VID_50		
		Service type:			INTERNET TR069	VOICE Other	
		Connection typ	pe:		IP routing (IP)	•	
		MTU:			1500		
		MSS:			0		
		NAT type:			NAPI	<u> </u>	
		Enable VLAN:	ion				-
		VLAN ID:			50		0
		802 1p			0		
		IP Information	1		č.		
		IP protocol ver	sion:		IPv4 + IPv6	•	
		IPv4 addressir	a type:		DHCP	•	
		Static DNS.	a huno:				
		IPyo auuressir	a whe		OCHMO	•	

2. ตรวจสอบ VoIP Providers

- คลิกที่ Telephony(1) --> คลิก VoIP(2)
- คลิก VoIP Providers(3) --> คลิก Edit(4)

Home	Internet	Home Network	Share	Telephony	Maintai
P 2		VoIP After a phone is conninetwork bandwidth	ected to the HG658	V2, the VolP function allows you to ma	ake and receive calls. Unlike PSTN, VoIP uses
		Contract Active Manchester and and			
ne Status II Log al Plan		* VolP Providers	3		What's th

ตัวอย่าง VoIP Providers ที่สร้างแล้ว

					What's th
3BB		🗹 Edit		× Delete	
Provider name:	3BB				
Primary registrar:	vobb1.3bb.co.th		Port	5060	
Primary proxy server:	vobb1.3bb.co.th		Port	5060	
SIP domain:	vobb1.3bb.co.th				
Local port.	6050				
Use outbound server:	•				
Use secondary server:	8				
Validate Code:					

หากพบว่ายังไม่มีการ สร้าง VoIP Providers ให้สร้าง Providers ดังนี้

- Primary registrar(5) ; vobb1.3bb.co.th (ใส่ Domain หลัก)
- Primary proxy server(6) ; vobb1.3bb.co.th (ใส่ proxy server หลัก)
- **SIP domain(7**) **; vobb1.3bb.co.th** (ใส่ Domain ของ SIP ที่กำหนดไว้)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ(8)
- กดปุ่ม **Save(9)**

	HG658 V2 Hom	e Gateway HG658 V2			а	dmin Log out
Home	Internet	Home Network S	hare Tele	phony		Maintain
VoIP Telephone Line Status Call Log Dial Plan Advanced		VoIP After a phone is connected to network bandwidth. VoIP Providers 3BB Provider name:	the HG658 V2, the VoIP f	unction allows you to make a	and receive calls. Unlike PS X Delete X Delete	STN, VoIP uses <u>What's this?</u>
		Primary registrar: Primary proxy server: SIP domain: Local port:	6050	5 Po 6 Po 7	ort 5060 ort 5060	
		Use outbound server: Use secondary server \/alidate Code:		6 F P 1	Cancel Save	8 9

3. ตรวจสอบ VoIP Accounts

- คลิกที่ Telephony(1) --> คลิกที่ VoIP(2)
- คลิกที่ VoIP Accounts(3) ว่ามีการ สร้าง VoIP Accounts แล้วหรือไม่

HUINE	Internet	Home Network	Share	Telephony			Maintai
2		VoIP After a phone is conn	ected to the HG658 \	/2, the VolP function allows	you to make ar	id receive calls. Unlike PS	TN, VolP uses
e Status		- VolP Providers					Whether the
ll Log							Windt S.W.
ll Log 1 Plan vanced		388		8	Edit	× Delete	

ตัวอย่าง สร้าง VoIP Accounts แล้ว

				What's
VoIP provider:		ЗВВ		•
21034315	Online	🗹 Edit	× Delete	
SIP number:		21034315		
Username:		21034315		
Password:				
Enable:				
Validate Code:				

หากพบว่ายังไม่มีการสร้าง VoIP Accounts ให้สร้าง Accounts ตามหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า(เช่น 021034315) ดังนี้

- คลิกที่ New account(4)

กรอกรายละเอียด ดังนี้**(5)**

- SIP number ; 21034315
- Username ; 21034315
- Password ; กรอกรหัสผ่านหมายเลขโทรศัพท์
- Enable VLAN ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดใช้งาน Accounts
- พิมพ์ Validate Code ดามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(6)**

VoIP Telephone Line Status Call Log Dial Plan	VoIP After a phone is connected to the HG658 V2, the V network bandwidth. VoIP Providers VoIP Accounts	oIP function allows you to make and receive calls. Unlike PSTN, VoIP uses
Advanced	VoIP provider:	What's this? 3BB
	Offline	Z Edit X Delete
	SIP number:	21034315
	Username:	21034315
	Password:	······
	Enable:	8
	Validate Code:	38032
		3 B 0 3 2 Refresh
		Cancel Save 6
	Offline	🗹 Edit 🗙 Delete
	Offline	🗹 Edit 🗙 Delete
	+ New account	

เมื่อสร้าง VoIP Accounts เรียบร้อย จะแสดงข้อมูลที่ด้านล่าง ดังภาพ

- จบขั้นตอนการสร้าง VoIP Accounts

	randato codo.				
	VoIP provider:		3BB	T	
	21034315	Offline	🗹 Edit	× Delete	
	+ New account				
Copyright © Huawei Te	chnologies Co., Ltd. 2012-2016	. All rights reserved.	Privacy Policy O	pen Source Software Declaration	

4. ตรวจสอบ Configuration telephone port

- คลิก Telephony(1) -->คลิก Telephone(2) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์แล้วหรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้กำหนดดังภาพด้านล่าง ให้ไปที่เมนู Telephony --> VoIP --> VoIP Accounts เพื่อกำหนดหมายเลขโทรศัพท์

Home	Internet	Home Network	Share	Telephony	Maintain
		Telephony			
lephone 2		Telephone 1 and tele	phone 2 connect to	the voice interfaces VoIP1 and VoIP2 on the	e HG658 V2 respectively.
ne Status					
all Log					What's this
ial Plan		Associate with	1:	Select all	
dvanced					
		Validate Code	2		
					Save
		▼ Telephone 2			
					What's this
		Associate with	1:	Select all	
		Validate Code	1		

หากกำหนดหมายเลขโทรศัพท์แล้ว จะแสดงดังภาพด้านล่าง

	HG658 V2 Home	e Gateway HG65	i8 V2			admin Log out
Home	Internet	Home Network	Share	Telephony		Maintain
VoIP Telephone Line Status Call Log Dial Plan Advanced		Telephony Telephone 1 and tele Telephone 1 Associate will Validate Cod Telephone 2 Associate will	phone 2 connect to the th: e:	e voice interfaces VoIP1	and VoIP2 on the HG658 V2 respective elect all 1034315 Save	/. What's this?
		Validate Cod	e:		Save]

หากเปิดใช้งาน 2 เลขหมาย บน Equipment เดียวกัน ควร Configuration telephone port แยกกันดังนี้

Telephone 1		
annes Conscionation		What's th
Associate with:	 ☑ Select all ☑ 21013193 ☑ 21005094 	
Validate Code:		
		Save
Telephone 2		
		What's th
Associate with:	 Select all 21013193 21005094 	

5. ตรวจสอบ Digimap

- คลิกที่ Telephony(1) --> คลิก Dial Plan(2) --> คลิกที่ Digimap

Home	Internet	Home Network	Share	Telephony			Maintair
oIP		Dial Plan					
elephone		Emergency Dial,Prefi	x Plan,Quick Dial an	d Digit Map can be coi	nfigured here.		
ine Status			ibers				
all Log							What's th
ial Plan		Validate Code	2:				
dvanced		Select line				•	
		Gelder mite.					
						Save	
		+ New number					
		► Routing Prefixes	5				
		Speed Dial					

หากตรวจพบ Digimap ยังเป็นค่า Default ควรปรับเปลี่ยน เป็น 1XX|1XXX|00X.| 0[23457]XXXXXXI0[689]XXXXXXXI[X*ABCD].T|*X[*X].#|#X[*X].#|*#[*X].#|##[*X]|94XXXXXXX|14XXXXXXX (ค่าที่หน่วยงาน 3BB VOIP คุณนคร กิจประสงค์ แนะนำให้ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน)

		What's this
Digitmap:	100123457000000000000000000000000000000000000	1
Validate Code:		\checkmark
	Save	
Digitmap		
- Digitmap		What's this
Digitmap Digitmap:	[X*ABCD].T]*X[*X].#]#X[*X].#]*#[*X].#]##[*X].#	What's this
Digitmap Digitmap: Validate Code:	[X*ABCD].T *X[*X].# #X[*X].# *#[*X].# ##[*X].#	What's this