Huawei ONT V163



คู่มือใช้งาน (สำหรับ OLT Fiberhome)

รุ่น ONT V163

- 1. รายละเอียดของ Master ONT
- 2. ไฟแสดงสถานะของ Master ONT
- 3. รายละเอียดของ Slave ONT
- 4. ไฟแสดงสถานะของ Slave ONT
- 5. การ set user PPPoE and Wi-Fi
 - การ Setup new Master ONT
 - Set PPPoE Routing mode
 - Set Wi-Fi
- 6. ขั้นตอนการติดตั้ง Slave ONT
 - เชื่อมต่อผ่าน Backhaul LAN

1. รายละเอียดของ Master ONT



- 1.) ช่องเสียบสาย Upstream optical Port (PON)
- 2.) ช่องเสียบสาย Downstream optical port (FTTR)
- 3.) LED แสดงสถานะต่าง ๆ
- 4.) ปุ่มเปิด/ปิด ONT
- 5.) ช่องเสียบสาย Power
- 6.) ช่องสำหรับกดเพื่อ Reset factory
- 7.) ช่องเสียบ USB
- 8.) ช่องเสียบสาย LAN
- 9.) ช่องเสียบสาย Telephone
- 10.) ปุ่มสำหรับกดเพื่อ เปิด-ปิด LED แสดงสถานะ

11.) ์ ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดใช้งาน WPS (กดค้าง 1-5 วินาที) และ เปิด-ปิด WLAN (กดค้างมากกว่า 10 วินาที เพื่อปิด WLAN, กดค้างมากกว่า 1 วินาทีเพื่อเปิด WLAN)



<mark>ตัวอย่าง</mark> รายละเอียดต่างๆ ของ Master ONT เช่น serial number, mac address, user และ password สำหรับ เข้า ONT จะอยู่ที่ใต้ ONT

2. ไฟแสดงสถานะของ Master ONT



ชื่อสัญลักษณ์	ความหมาย				
Power	ไฟสีฟ้าดิด หมายถึง เปิด ONT				
PON	ไฟสีฟ้ากะพริบ หมายถึง เชื่อมสาย Fiber Optic และยังไม่มีการ Config ที่ OLT ไฟสีฟ้าติดค้าง หมายถึง เชื่อมสาย Fiber Optic และมีการ Config ที่ OLT เรียบร้อย				
LOS	ไฟสึแดงกะพริบ หมายถึง ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ไปที่ PON Port ของ ONT				
LAN 1,2,3 & 4	ไฟสีฟ้าที่ LAN Port ใด หมายถึง มีการเชื่อมต่อกับ LAN Port นั้นอยู่				
TEL	ไฟสีฟ้าติด หมายถึง สถานะ VoIP พร้อมใช้งาน ไฟสีฟ้ากระพริบ หมายถึง สถานะ VoIP ไม่พร้อมใช้งาน หรือกำลังใช้งาน VoIP อยู่				
FTTR	ไฟสีฟ้าดิด หมายถึง มีการเชื่อมต่อสาย Fiber optic ไปที่ Port PON ของ Slave (K662d)				
WLAN	ไฟสีฟ้าดิด หมายถึง มีการเปิด Wi-Fi ที่ ONT				
WPS	้ไฟสีฟ้าติด หมายถึง กดปุ่มเปิดใช้งาน WPS และดับลงเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำเร็จหรือไม่ มีการเชื่อมต่อ				

3. รายละเอียดของ Slave ONT

- 1.) ช่องเสียบสาย PON
- 2.) ช่องเสียบสาย Power
 3.) ช่องเสียบสาย LAN



- 4.) ปุ่มเปิด WPS
- 5.) ช่องสำหรับกด Reset Factory
- 6.) รายละเอียดต่างๆ ของ Slave ONT เช่น serial number, mac address เป็นต้น



4. ไฟแสดงสถานะของ Slave ONT



ความหมาย ไฟสีแดงติดค้าง หมายถึง Slave ONT เชื่อมต่อกับ Master ONT หรือ Slave ONT ตัวอื่น ๆ ไม่ได้ ไฟสีขาวติดกะพริบ หมายถึง Slave ONT เชื่อมต่อกับ Master ONT หรือ Slave ONT แล้วผ่านการเชื่อมต่อ Wireless ไฟสีขาวติดค้าง หมายถึง Slave ONT เชื่อมต่อกับ Master ONT ผ่านทาง Port PON หรือ Port LAN

5. การ set user PPPoE and Wi-Fi

โดยปกติจะเข้าได้ผ่าน User ด้านหลัง ONT ได้เท่านั้น

การ Setup new Master ONT

1.1) เริ่มจากต่อสาย LAN ที่หลัง ONT เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเข้า **192.168.100.1** ที่เว็บ browser โดย ใช้ **Username** และ **Password** ด้านล่าง **Master ONT**

€ → C A locuente mp://192.168.100.1	¥ 🖄 🕸 🕱 🚺 🎓 🖬 🕥 I
14	
Welcome to Huawei web page for network	configuration.
User Name -	
Password	
Log in	

1.2) กด Skip เพื่อข้ามการตั้งค่า Wi-Fi

WI-F) configuration	Account management	Configuration completion
	Set the WI-Fi name and pass	word
WLAN(2.4 GHz) On/Off:	ON -	
2.4G Wi-Fi Name:	HUAWEI-8HRn	(1-32 characters)
2.4G Wi-Fi Password:		Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)
WLAN(5 GHz) Or/VOIT:	GN -	
5G WI-Fi Name:	HUAWEI-8HRn	(1-32 characters)
SG WI-FI Password:		Hide (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)
	Exit Next	Skip

1.3) กด **Skip** เพื่อข้ามการตั้ง Password เข้า Master ONT

Wi-Fi configuration	Aco: manag	unt Configuration ement completion			
\bigcirc					
	Change your lo	gin password.			
User Namero	oot	Password requirements			
Old Password:		 The password must contain at least to characters. The password must contain at least two of the following combination: divide unpercase letters. 			
New Password:		lowercase letters and special characters. Special characters can be the following: -1 @ # \$ % ^ &			
Confirm Password:		$() - = + \{ \{ \} \} $; $(, - > / ?,]$ I. The password cannot be any user name or user			
	Previous Next	Skip			

1.4) กด Return to Home Page



Set PPPoE Routing mode

เพื่อให้สามารถใช้งาน Internet ได้ต้องทำการตั้งค่า parameter ต่างๆ ที่ Master ONT ซึ่งจะตั้งค่าใน Routing mode

1.) เลือกที่หัวข้อ **Advance**

₩2 HG8141XR-10		FaitSetting mot Lignal
	The network status is abnormal.	One-Click Diagnosis
습 Home Page		
🗐 One-Click Diagnosis		
System Information	internet	WI-Fi configuration
Advanced	Ŷ	((()))
	- 6 👘	8
		-
	0	0 0

2.) ไปที่เมนู WAN ทางด้านซ้าย แล้วเลือกที่ 1_TR069_ITERNRT_R_VID_10 เพื่อเข้าไปตั้งค่า

	WAN		WAN Configuration		
	LAN	~	On this page, you can set WAIh port parameters. A horse p port, During the communication, WAIN port parameters must	daway communicatas with an up Cibe considered with upper-layer d	er layer device using the WAN evice parameters
۲	Security	×	Connection Name	VLAN/Priority	Protocol Type
3	Forward Rules	×	1_TR069_INTERNET_R_VID_10	10/0	IPv49Pv6
0	Application	×			
	WLAN	×			
	System Managem	ent. 🖂			
	Maintenance Diac	200. W			

3.) ใส่ Username และ Password PPPoE จากนั้นกด Apply

					record 1 nor tub
	WWW	WAN Configur	ration		
合	LAN V	On this page, you can se port. During the commun	t WAN pert saramaters. A horne g ication, WAN port parameters mu	ateway communicates with an upp of be consistent with appen-layer d	ver-layer device using the WAN evice parameters
æ	Security 🗸	Con	nection Name	VLAN/Priority	Protocol Type
Ð	Forward Rules 🗸 🗸	1_TR069_	1_TR069_INTERNET_R_VID_10 10/0		IPv4/IPv6
ø	Application 4	Basic Information			
	WLAN 🛩	User Name:	default@3bb	ใส่ User Nan	ne, Password
	System Management 🔗	Password:		••)	
	Maintenance Diagno 🗸		Арру	Cancel 10	Apply

Set Wi-Fi

1.) เลือกที่หัวข้อ **WLAN** ไปที่เมนู **2.4G Basic Network Setting** ทางด้านซ้าย สำหรับ Wi-Fi 2.4G แล้วเลือก SSID Index 1



**	HG8141XR-10	
	WAN	5G Basic Network Settings
合	LAN 👻	On this page, you can set the basic parameters of 5 GHz windess network (When the 5 GHz windess network is display the name is blank).
۲	Security 🗢	Caution: 1. Windess networks services may be interrupted temporarily after you modify sineless network parameters, 2. It is recommended that you use the WW22 or WEA/WE22 activations mode for service compose
9	Porward Roles V	Enable WLAN:
\$	Application 🗸	New Delete
	WLAN ^	SSID SSID Name SSID Number of Associated Eroadcast Security Index SSID Name Status Devices SSID Configuration
	2.4G Basic Network	5 HUAWEI- BHRn Enabled 64 Enabled Configured
	2.4G Advanced Netw.	SSID Configuration Details
	SG Bade Network S.,	SSID Name: HUAWE-BHRA
	5G Advanced Networ.	Number of Associated
	Backup WIFIS Netwo	Broadcast SSID:
	Automatic WI-Fi Sh	Enable WMM:
	WI-Fi Coverage	Authentication Mode: WPA2 PreSharedKey 👻
	Mutt-AP	Encryption Mode: AES
	System Management 🤟	WPA PreSharedKey: Hide %8-63 characters or 64 hexadecimal
	Maintenance Diagno	WPA Group Key Regeneration Intervat: 3600 WPA PreSharedKey: เป็นการตั้ง password ให้กับ W
		Enable WPS:
		WPS Mode: PBC
		Pac: Start WPS ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Apply
		Acoly Cancel

2.) ไปที่เมนู 5G Basic Network Setting ทางด้านข้าย สำหรับ Wi-Fi 5G แล้วเลือก SSID Index 5

3.) เมื่อทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วไฟสถานะ WLAN ที่ Master ONT จะดิดสีฟ้าค้างหมายถึงสามารถ ใช้งาน Internet ได้แล้วผ่าน Wi-Fi



6. ขั้นตอนการติดตั้ง Slave ONT

โดย ONU รุ่นนี้ไม่รองรับการ pair slave ONT ผ่าน Wi-Fi แนะนำให้เชื่อมต่อด้วย LAN แทน

1.) เชื่อมต่อผ่าน Backhaul LAN

1.1) หากผู้ใช้งานต้องการ Pair Mesh ด้วย Backhaul LAN ให้ทำการต่อสาย LAN จาก Port LAN ของ Master ONT เข้าที่ Port LAN ของตัว Slave ONT โดยสามารถต่อ Port ใดก็ได้ดังรูป



1.2) หาก Pair Mesh ด้วย Backhaul LAN สำเร็จไฟ LED ที่ตัว Slave ONT จะค้างเป็นสีขาวดังรูป



2.3) Login เข้า 192.168.100.1 ที่เว็บ browser โดยใช้ **username และ password** เลือก หัวข้อ **System Information**

้ไปที่เมนู **Home Network Information** ทางด้านซ้าย จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกับ Slave ONT ด้วย Backhaul LAN

