NT3bb-4PWN-137

คู่มือการใช้งาน

<mark>รูปภาพอุปกรณ์</mark>



รุ่น NT3bb-4PWN-137

- 1. สถานะไฟ Router NT3bb-4PWN-137
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN,Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. การตั้งค่า Bridge Mode
- การตั้งค่า Forword Port
 การตั้งค่า DDNS
- 8. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 9. ตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์
- 10. รายการอุปกรณ์

1. สถานะไฟ Router NT3bb-4PWN-137



หมายเลข	ชื่อ สัญลักษณ์	สถานะไฟ	ความหมาย	
		ดิด	อุปกรณ์เปิดปกติ	
1	POWER	ไม่ดิด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือ ไฟเสีย	
		ดิดกระพริบ	อยู่ระหว่างการ Boot อุปกรณ์	
		ติด	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Dslam (ตู้ NODE ของเครือข่าย) ได้	
2	ADSL	ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อกับ Dslam (ตู้ NODE ของเครือข่าย)	
		ไม่ติด	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Dslam (ดู้ NODE ของเครือข่าย)	
		ติด	สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้	
3	Internet	ไม่ติด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้	
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet	
		ติดกระพริบ	เปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ตัว Router พร้อมใช้งาน	
4	WLAN	ติดกระพริบถื่	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ ตัวอุปกรณ์(Wireless)	
		ไม่ติด	ปิดการเชื่อมต่อในภาค Wireless/WiFi ที่ตัว Router	
		ติด	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน	
F	WDS	ไม่ติด	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ WPS	
5	WF3	ติดกระพริบ	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน และกำลังใช้งานเชื่อมต่ออยู่	
		ดิด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Computer	
6	LAN1-4	ติดกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ Computer	
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Router กับ Computer	

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1/3bb แล้วกด Enter
 ใส่ Username/Password ที่ Radius ; ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Save
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

อรณากรอก User Name และ Password สำหรับใช้งาน Internet หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 1530 User Name : [f8uuwsnyuz@3bb] Password : Validate Code : BtDPX Refresh Save	HELP
ทริปเปิลที่อินเทอร์เน็ด เมือง เม้อง เม้อง เม้อง เม้อง เม้อง เม้อง เม้	all Center

- แบบที่ **2 (ขั้นตอนทั่วไป)** เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 - ช่อง **Username** พิมพ์ admin
 - ช่อง **Password** พิมพ์ 3bb

 - พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
 กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN, Wireless

User Name:	admin	
Password:	••••	
/alidate Code:	SGMER	
	S GME R Refresh	

3. การตั้งค่า WAN,Wireless

3.1 การตั้งค่า WAN

ี เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ และเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Basic(1) --> คลิกที่ WAN(2)
- Connection type(3) ; เลือก PPPoE
- ใส่ Username/Password(4) ที่ Radius ; ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code(5) ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Submit(6)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

3BBB	300Mbps Wireless ADSL2+ Router	Pelp	P Logou		
Ba	asic > WAN				
	WAN				
Status					
1	IMAN Opportunition			New Drawn Links	_
Basic	Name	Connection Type	Connection Status	IP Address Enable	-
2	OTHER B 0 33	Bridge	Disconnected	1 Ellabor	
WAN	OTHER B 0 33				
LAN	WAN connection: P Enable				
WLAN	VPI//CI: 0	/ 33			
DSL	Service list OTHER	v			
Advanced		1 AN2	I AN3	1 AN4	
J Advanced	Port binding: SSID1	3 🔲 ssid2	SSID3	SSID4	
	Connection type: PPPoE	T			
Maintenance	IPv4: 🗹 Enable				
	NAT: NAPT	T			
	VLAN: Enable				
	802.1P: Enable				
	Service type: UBR without	PCR V			_
	Encapsulation mode: LLC V				
	Authentication mode: Auto	-			-
	Liegenerge: default@2b	4			-
	Decement				
	Password:				
	MTU: Auto 🔻	Size: 1492			
	MSS: 0				
	IPv6: Enable	5			
	Validate Code:			6	
				Submit	

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013-2015. All rights reserved. Privacy Declare

3.2 การตั้งค่า Wireless

- คลิกที่แท็บ Basic(1) -->คลิกที่ Wlan(2) แสดงหน้าจอ Wireless Settings
- SSID(3) ; ดั้งชื่อตามต้องการ

- Maximum number of accessing devices (4) ; สามารถกำหนด อุปกรณ์รองรับสูงสุดตาม ต้องการ

- WPA pre-shared key(5) ; ใส่รหัสตามต้องการ
- พิมพ์ Validate Code(6) ; ้ต่ามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Submit<u>(</u>7)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

300Mbps Wireless ADSL2+ Router		🕐 Help 🛛 🕻 Þ
Basic > WLAN > WLAN		
MA AN Eltoring		
WEAN WEANT itering		
1		
Enable WI AN 6		
Validate Code:		
FAFBM Refresh		
.2		
Wireless Settings		Help
Mode:	802.11b/o/n 🔻	
Region:	THAILAND	
d Channel:	Auto 🔻	
Transmit power:	20 dBm (1-20 dBm)*	
ance SSID index:	SSID1 7 3	
SSID:	3bb-wian *	
Maximum number of accessing devices:	• 4	
SSID:	2 Enable	
Hide broadcast:	Enable	
WMM:	✓ Enable	
AP isolation:	Enable	
MCS:	Auto 🔻	
Band width	20/40 • MHZ	
Guard interval:	Long T	
Security:	WPA-PSK/WPA2-PSK V	
WPA pre-shared key:		
WPA encryption:	AES V	
WPS:	DPC V	7
WPS mode.		Rubmit
		Submit

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013-2015, All rights reserved. Privacy Declare

4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้ เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน

 - คลิกที่แท็บ Basic(1) --> คลิกที่ LAN(2) แสดงหน้าจอ LAN Host Settings ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(3)

- IP address ; ระบุ IP Address ตามที่ต้องการใช้งาน
- Subnet Mask ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Submit(4)
- DHCP server ; คลิก 🗹 สามารถกำหนด DHCP Server

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(1)

- Start IP address ; ระบุ IP Address เริ่มต้นตามที่ต้องการใช้งาน
- End IP address ; ระบุ IP Address สิ้นสุดตามที่ต้องการใช้งาน
- Lease duration ; ระบุระยะเวลาสิ้นสุด
- พิมพ์ Validate Code(2) ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Submit(3)**
- จบขั้นตอนการตั้ง[ิ]ค่า DHCP

3BBB BROADBAND	300Mbps Wireless ADSL2+ Ro	uter	🕐 Help 🛛 🕞 Logout
Ba	asic > LAN > DHCP		
	DHCP DHCPv6 Server	SLAAC	
D Status			
1	LAN Host Settings	3	Help
Basic	IP address:	192 168 1 1	
WAN 2	Subnet mask:	255.255.255.0	
LAN	Validate Code:	*	
WLAN	81		
DSL			4
Advancod			Submit
) Auvanceu	DUCP Server		Main
Maintenance	DHCP server	V Enghie	They
	Start IP address:	192.168.1.2 *	
	End IP address:	192.168.1.30	
	Lease duration:	1 day	
	Primary DNS server address:	192.168.1.1	
	Secondary DNS server address:	2	
	Validate Code:	*	3
			Submit
	ID Address Deserve		Nau Danau Uala
	Index	MAC address:(AA:BB:CC:DD:EE:FF)	IP address:(XX,XX)
	Validate Code:	*	
			Submit
	DUCE Option Real		Link
	Device type:	STB T	- Trap
	DHCP Option pool:	C Enable	
	Start IP address:	0.0.0.0	
	End IP address:	0.0.0.0	
	DHCP relay:	Enable	
	Operation:	Set Delete Update	
	√alidate Code:	*	
			Submit

5. การตั้งค่า Bridge Mode

้ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และ ้ด่างก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้

- คลิกที่แท็บ Basic(1) แสดงหน้าจอ WAN Connection
- กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(2)
- VPI/VCI; 0/33
- Service list ; เลือก INTERNET Connection Type ; เลือก Bridge
- Encapsulation mode(3) ; เลือก LLC
- พิมพ์ Validate Code(4) ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Submit(5)

- จากนั้นตั้งค่าอุปกรณ์ Router ที่ต้องการ Connect Internet แล้วเชื่อมต่อทั้ง 2 อุปกรณ์ โดยนำสาย Lan ต่อเข้า กับช่อง WAN ของอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งาน Internet ได้เลย

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Bridge Mode

3BBB	300Mbps Wireless ADSL2+ Router			🕐 Help 🛛 🕞 Logout
Basic :	> WAN			
D Status	WAN			
Racio	WAN Connection			New Remove Help
Dasic	OTHER B 0 33	Bridge	Disconnected	IP Address Enable
WAN	OTHER B 0 33			
LAN	WAN connection: I Enable	2		
WLAN	VPI/VCI: 0	/ 33		
DSL	Service list: INTERNE	T		
Advanced	Connection type: Bridge			
	VLAN: Enable			
Maintenance	802.1P: Enable			
	Service type: UBR with	out PGR V		
	Encapsulation mode: LLC	4		
	Validate Code:			5
				Submit

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013-2015. All rights reserved. Privacy Declare

6. การตั้งค่า Forword Port

การตั้งค่า Forword Port คือการกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน วง LAN ที่ต้องการ ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่น จากมือถือ ,Notebook ที่อยู่ตามร้าน กาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น

- คลิกที่แท็บ Advanced(1) -- >คลิกที่ NAT(2)--> คลิกที่ Port Mapping(3) ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(4)

- Interface ; เลือก Internet_TR069_R_0_33 (ดั้งค่าจากโรงงาน)

- Protocal ; เลือก TCP

กรอกค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- External Port Start และ External Port End ; 8081 (คือหมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดู กล้อง)

- Internet Host ; 10.49.171.74 (เป็นหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port)

- Internal Port ; 8081 (คือหมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)

(จากตัวอย่าง กำหนดไว้เป็น 8081 กล้องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ อาจมีการกำหนดเลข

Port ที่ใช้งานมากกว่า 1 เลข ให้กำหนดจนครบ)

- Mapping Name ; 123 (ตั้งชื่อตามที่ต้อ[้]งการ)

- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ

- กดปุ่ม Submit(6)

- จบขั้นตอนการตั้ง[ิ]ค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

	300Mbps Wireles	s ADSL2+ Route	r	2				C He	зiр	Log
- 4	dvanced > NAT > Port Mapping		10	3						
	ALG	DMZ	Port Ma	pping	Port Triggering	Multi-NA	r			
	Port Mapping		Sec.				100	New Raf	mova	Help
4	Mapping Name	Interface	Protocol	Remote Host	External Start Port	External End Port	Internal Port	Internal Host	Enable	Remove
_	123 IN	ERNET_TROS9_R_0_33	TCP		8081	8081	8081	10.49 171.74	Enable	
.ed	Settings					-				
	T)D	E Customization		1 4	oplication Choose	*				
	Interfac	K INTERNET_TROS	.R.0.33 -	1.0						
	Protoco	TCP								
2	Remote hos	t		5						
1.000	External start por	t. 8081								
	External end por	t. 8081								
	Internal hos	t 10.49.171.74								
	Internal por	t 8081								
inding	Mapping name	e 123								
	Validate Code	r .								6
ance										

7. การตั้งค่า DDNS

<u>ด้วอย่าง</u> ลูกค้าสมัคร Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่ลูกค้า สามารถใช้เรียกดูกล้องจากจุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

- คลิกที่แท็บ Advanced(1) --> คลิกที่ DDNS(2) แสดงหน้าจอ DDNS

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(3)

- Service provider ; เลือก DynDns.org (เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้)
- WAN connection ; เลือก Internet_TR069_R_0_33 (เลือก WAN Name ที่ต้องการ)
- Host ; contact2nma.dyndns.org (ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- Domain ; contact2nma.dyndns.org (ชื่อเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- Username / Password ; ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้บนเว็บิของผู้ให้บริการ DDNS
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Submit(4)

- จบขั้นตอนการตั้ง[ั]ค่า สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดบนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้ได้

BBB	300Mbps	Wireless ADS	L2+ Router					🕐 Help	De Logo
	Advanced > DONS	-							
	DDNS	1							
us .	-	24.00						No.	and an other states
c 1	Senice P	Yovider	WAN Connection	Enable	Protocol	Domain	User Name	Password	Remove
ACCOUNTS OF THE OWNER.	Settings								3
anced		Service provider	DynDNS org ·			WAN connection:	INTERNET_TROOP	R.0.33 .	×.
ng		Host				Domain:			1
al		User name:				Password:			
1		Validate Code:	N						4
-2								Subr	nit 4
	-							-	
-									
· · · · ·									
e Binding									
ntenance									

8. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 ; เชื่อมต่อ Power Adapter กับเต้าเสียบไฟ AC และต่อไปยัง Port Power ของ Router(1) ขั้นตอนที่ 2 ; เชื่อมต่อ Port LAN ของ Router ไปยัง Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย

LAN**(2)**

<u>กรณีใช้งาน Voice</u>

ขั้นตอนที่ **3 ;** เชื่อมต่อ Jack โทรศัพท์ไปยัง Port Line ของ Splitter โดยใช้สายโทรศัพท์(3)

ขั้นตอนที่ **4** ; เชื่อมต่อ Port ADSL ของ Router ไปยัง Port Modem ของ Splitter โดยใช้สายโทรศัพท์ ที่เชื่อมต่อไปยัง Port Modem ของ Splitter(**4**)

ขั้นตอนที่ 5 ; เชื่อมต่อ Port Phone ของ Splitter โดยใช้สายโทรศัพท์(5)

รูปแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router, เครื่องคอมพิวเตอร์, Splitter และโทรศัพท์



A	แหล่งจ่ายไฟฟ้า	В	คอมพิวเตอร์แบบดั้งโต๊ะ	С	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
D	คอมพิวเตอร์แบบ พกพา	Е	สมาร์ทโฟน	F	แท็บเล็ด
G	Port LINE	Н	Port MODEM	Ι	Port Phone

9. ตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์

หมายเลข	พอร์ต/ปุ่ม	รายละเอียด
1	On/Off	สำหรับเปิดหรือปิดการจ่ายไฟของอุปกรณ์
2	Power	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
3	LAN	สำหรับเชื่อมต่อกับ Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4	ADSL	สำหรับเชื่อมต่อกับ Port Modem ของ Spliiter
5	WLAN	สำหรับเปิดใช้งาน WLAN กดปุ่ม WLAN ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
6	Reset	การตั้งค่าโรงงานเป็นค่าเริ่มตัน สำหรับตั้งค่า ADSL Router เป็นค่า มาตรฐานจากโรงงาน โดยกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 6 วินาที การตั้งค่าจะถูก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

10. รายการอุปกรณ์ ดารางแสดงรายการอุปกรณ์ที่บรรจุภายในกล่อง

รายการ	จำนวน
ADSL Router	1
Power Adapter	1
สายLAN	1
สายโทรศัพท์	1
Splitter	1
คู่มือการติดตั้ง	1
ข้อมูลความ ปลอด <i>ภ</i> ัย	1