NT3BB-1PWN-123

ADSL 2/2+ ROUTER - 1 PORT LAN, WIFI 150Mbps

คู่มือการใช้งาน



สถานะไฟบน Router



ชื่อสัญลักษณ์	รายละเอียด
POWER	ไฟแสดงสถานะเครื่องเปิด/ปิด
DSL	ไฟแสดงการเชื่อมต่อกับ DSLAM (ตู้ชุมสาย)
Internet	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
LAN	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับสาย LAN
WLAN	ไฟแสดงสถานะสัญญาณ Wireless

1. ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

1. เปิด Web Browser ขึ้นมา สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ **Username/Password** ที่ Radius (ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

$\prec \square$			
BROAD	DBAND		
Please input correct us	ername and password here:		
	calicen11@premier		
PASSWORD			
		Save Close	ĩ

แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ **http://192.168.1.1** แล้วกด Enter
- ช่อง **Username** พิมพ์ admin
- ช่อง **Password** พิมพ์ Mac Address 4 ด้วหลังสุด
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กด **OK**

The server 19.	2.168.1.1 at ADSL Router requires a username and password
Warning: Thi: sent in an ins connection).	s server is requesting that your username and password be ecure manner (basic authentication without a secure
	admin
	Remember my credentials

2. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Wan แบบ Manual

- เลือก Interface Setup --> คลิกที่ Internet
- Virtual Circuit : เลือก PVC0 ระบบจะขึ้นค่า VPI:0 และ VCI:33 ให้อัตโนมัติ
- **ATM QoS** : เลือก UBR
- ISP _____:เลือก PPPoA/PPPoE
- **Username** : ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้งหรือ Account ที่หน้าระบบ CCM
- **Password** : ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้งหรือ Password ที่หน้าระบบ CCM
- Encapsulation mode : เลือก PPPoE-LLC
- **Connection** : เลือก Always On (Recommended)
- MTU : ค่าจะกำหนดอัตโนมัติ (ตามการตั้งค่าของอุปกรณ์เอง)
- กด **Save** สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้

BRBABB		ADSLI
Interface	Quick Interface Advanced Access Maintenance Statu Start Setup Setup Management	s l
Interlace	Internet LAN Wireless	
ATM VC		
	Virtual Circuit : PVC0 - PVCs Summary	
	Status : Activated Deactivated	
	VPI: 0 (range: 0~255)	
	VCI: 33 (range: 1~65535)	
QoS		
	PCR: 0 cells/second	
	SCR: 0 cells/second	
	MBS : 0 cells	
IPv4/IPv6		
	IP Version :	
Encapsulation		
	ISP : O Dynamic IP Address	
	Static IP Address PPPnA/PPPnF	
	Bridge Mode	
PPPoE/PPPoA		
	Servicename :	
	Username : default@3bb	
	Password : •••	
	Encapsulation : PPPoE LLC	
Connection Setting	Diage micrace . O Activated O Deactivated	
	Connection : Always On (Recommended)	
	Connect On-Demand (Close if idle for minutes)	
	Connect Manually	
IP Common Options	TCP mos Option : TCP MSS(0:default) 0 bytes	
	Default Route :) Yes O No	
IPv4 Address		
	Static IP Address : Static D Dynamic	
	IP Subnet Mask : 0:0.0.0	
	Gateway : 0.0.0.0	
	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 1492 bytes	
	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 1492 bytes NAT : Enable 💌	
	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 1492 bytes NAT : Enable Dynamic Route : RIP1 Direction : None	
Dugi Stack I ifa	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 1492 bytes NAT : Enable Dynamic Route : RIP1 Direction : None Multicast : Disabled	
Dual Stack Lite	TCP MTU Option : TCP MTU(0:default) 1492 bytes NAT : Enable Dynamic Route : RIP1 Multicast : Disabled Fnable : @ Enable @ Direction : None	

3. ขั้นตอนการ ตั้งค่า LAN

- คลิกที่แท็บ Interface Setup --> คลิกที่ LAN
- IP address : ใส่ 192.168.1.1 (IP เริ่มดันของ Router สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
- **DHCP server** : เลือก Enabled (เพื่อให้ router จ่าย IP ออกมา)
- Start IP address : ใส่ 192.168.1.2 (IP เริ่มต้นที่ router จ่าย สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
- IP Pool Count : สามารถกำหนด เครื่องอุปกรณ์รองรับ IP สูงสุดได้ถึง 253 เครื่อง
- Lease Time : สามารถกำหนด ระยะเวลา เครื่องที่เชื่อมต่อ ได้ (86400=1 วัน)
- DNS Relay : ระบบจะกำหนดค่าที่ Auto (กรณีต้องการใส่ DNS server ให้เลือก

Manual **Primary DNS server** :110.164.252.222 (DNS server 3BB) --> **Secondary DNS server** : 8.8.8.8 (DNS server Google)

- กด **Save**

BROADBA	AND					ADSL Route
Interface	Quick Interface Start Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	Wireles	S			
Doutor Local ID						
Router Local IP	IP Address	: 192.168.1.1	-			
	IP Subnet Mask	: 255.255.255.0				
	Dynamic Route Multicast	: RIP2-B ▼	Direction : None			
	IGMP Snoop	: 💿 Disabled 🤇	Enabled			
	MidSnoop	🖲 Disabled 🔘	Enabled			
DHCP -	DHCP	· 🔊 Disablad @	Eachlad C Dalay			
DHCP Server	bild		Enabled O Relay			
	Starting IP Address	: 192.168.1.2	Current P	ool Summary		
	Lease Time	: 29 : 259200 se	conds (0 sets to defa	ult value of 259200)		
	Physical Ports)			
DNS		1				
	DNS Relay	: Use Auto Disc	overed DNS Server Or	ily 🔻		
	Primary DNS Server	N/A				
Radyd	Secondary Divs Server	. MA				
	Radvd Enable	💿 Disable 🔘	Enable			
DHCPv6			094110689999			
	DHCP6 Server	🗿 Disable 🦱	Fnable			

4. ขั้นตอนการ ตั้งค่า WLAN

- คลิกที่แท็บ Interface Setup --> คลิกที่ Wireless
- Access Point : เลือก Activated หรือกดปุ่ม Wlan ด้านข้าง Router เพื่อเปิดใช้งาน wifi
- **Channel :** เลือก Auto (สามารถ fix channel ได้ มีให้เลือก 1-13 แต่ใช้งานได้จริงแค่

1-11)

- Wireless Mode : เลือก 802.11b/g/n (มาตรฐาน wifi ที่ใช้งานอยู่)
- SSID Index : ใส่ 1-4 (แต่ละ SSID จะสามารถตั้งชื่อ เครือข่ายไร้สาย ตามความต้องการ

ไม่ซ้ำกัน)

- **Use WPS** : เลือก No (ปิดการใช้งาน WPS)

- SSID : ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายไร้สาย ตามต้องการ

- **Authentication Type :** เลือก WPA-PSK/WPA1-PSK (รูปแบบการตั้งรหัสผ่าน wifi มีให้เลือก หลายแบบ ตามต้องการ)

- **Pre-shared key** : ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายรหัสผ่าน ตามต้องการอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

- Wireless MAC Address Filter : เลือก Deactivated (ปิดการใช้งานการล๊อกค่า mac

address)

- กด **Save**

5. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Forword Port

- คลิกที่แท็บ Advanced Setup --> คลิกที่ NAT
- คลิกที่ Virtual Server จะขึ้นหน้า config Forword Port ขึ้นมา
- Start Port/End Port : ใส่เป็น Port ของกล้องที่ตั้งค่าไว้ เช่น 81
- Local IP Address :ใส่เป็น IP Address ของ DVR
- Start Port/End Port (Local) : ใส่เป็น Port ของกล้องที่ตั้งค่าไว้ เช่น 81
- กด **save**
- **หากต้องการเพิ่ม Port ให้เลือก Rule Index 1-12 แล้วใส่ข้อมูลของ Port ตามที่ต้องการ**

BROADB	AND							ADSL Rou
Advanced	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Acces Manager	s nent	Maintenance	Status	Не
	Firewall	Routing	NAT	VLAN	ADSL			
NAT		Virtual Circuit :	DV(C0 -					
			PVCU +					
		NAT Status :	Activated					
		Number of IPs :	Single () Mi	ultiple				
		0	DMZ					
		0	firtual Capitar					
		v	virtual Server					
		Virtual Server for :	Single IP Accourt	rt				
		Rule Index :	1 🔻					
		Application :	FTP	1.		•		
			Contraction of the second					
		Protocol	A11 -					
	-	Protocol :	ALL V					
		Protocol : Start Port Number :	ALL •					
		Protocol : Start Port Number : End Port Number :	ALL • 81 81					
		Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address :	ALL ▼ 81 81 192.168.1.100					
	Start P	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) :	ALL ▼ 81 81 192.168.1.100 81					
	Start P End P	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) :	ALL ▼ 81 81 192.168.1.100 81 81					
Virtual Server Listing	Start P End P	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) :	ALL 81 81 192.168.1.100 81 81					
Virtual Server Listing	Start P End P	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) :	ALL ▼ 81 81 192.168.1.100 81 81					
Virtual Server Listing	Start P End P Rule	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Application	ALL ▼ 81 192.168.1.100 81 81 Protocol	Start Port	End Port	Local IP Address	Start Port	End Port
Virtual Server Listing	Start P End P Rule	Protocol : Start Port Number : End Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Application SNMP	ALL	Start Port	End Port	Local IP Address 192.168.1.1	Start Port Local 161	End Port Local
Virtual Server Listing	Start P End P Rule 1 2	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Application SNMP	ALL	Start Port 161 0	End Port 161 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0	Start Port Local 161 0	End Port Local 161 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Application SNMP - -	ALL 81 192.168.1.100 81 81 Protocol ALL - - - - - - - - - - - -	Start Port 161 0	End Port 161 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0	End Port Local 161 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Port Number(Local) : Application SNMP - - -	ALL 81 192.168.1.100 81 81 Protocol ALL - - - - - - - - - - - -	Start Port 161 0 0	End Port 161 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0	End Port Local 161 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5 6 7	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0 0 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5 6 7 8	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0 0 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	Start Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virtual Server Listing	Start P End P 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11	Protocol : Start Port Number : Local IP Address : Port Number(Local) : Port Number(L	ALL	Start Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Local IP Address 192.168.1.1 0.0.00 0.0.00 0.0.00 0.0.000000	Start Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	End Port Local 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Config DDNS

- คลิกที่แท็บ Access Management --> คลิกที่ DDNS
 Dynamic DNS : เลือกที่ Activated เพื่อเปิดใช้งาน
 My Host Name : ใส่ Host หรือ Domain ที่สมัครไว้ เช่น test123.dyndns.org
 ใส่ E-mail และ Username & Password ที่ลงทะเบียนไว้ กด save

Access	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Management	ACL	Filter	SNMP	UPnP	DDNS		
Dynamic DNS							
		Dynamic DNS	: 🧿 Activated 🤇	Deactivated			
		Service Provider	: www.dyndns.	org 🔻			
		My Host Name	:				
		E-mail Address	:]		
		Username	5				
		Password	:				
		Wildcard eupnort	Nes Que				