# **NT3BB-4PWN-136**

#### ADSL2/2+ Router 4 PORT LAN, WIFI 150 Mbps



## 1. ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ แบบที่ 1 (ขั้นตอนฉัด)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ **Username/Password** ที่ Radius (ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย



#### แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิ้ด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
- ช่อง **Username** พิมพ์ admin
- ช่อง **Password** พิมพ์ 3bb
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN,Wireless

User Name:	admin
Password:	•••

# 2. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Wan แบบ Manual

- คลิกที่แท็บ **Setup** --> คลิกที่ **WAN**  ใส่ **Username/Password** ที่ Radius (ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง) กด **Save** สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้

Status Betup	Advanced Se	ervice Firewall	Maintenance	1				
3. WAN	Channel Configuration This page is used to configure connect type of PPPoE and P	On e the parameters for the channel o PPoA only is "Manual", the "Conn	operation modes of your ADSL ect" and "Disconnect" button w	Modem/Router. Note : When ill be enable.				
> ATM	Default Route Selection:		O Auto      Specified					
> ADSL	<b>VPI:</b> 0		VCI: 33					
M LAN	Encapsulation:		● LLC ◎ VC-Mux					
VLAN	Channel Mode: PPPoE	<b>T</b>	Enable NAPT: 🗹					
	Enable IGMP:							
	IP Protocol:		Ір∨4/Ір∨6 ▼					
	PPP Settings:							
	Oser Name: default@3b	b	Password:	$\triangleright$				
	Type: Continuous	•	Idle Time (min):					
	WAN IP Settings:	a sindle	() DUCD					
	Type.	• Fixed IP						
	Local IP Address:		Remote IP Address.					
	Netmask:							
	Default Route:	Disable	Enable	Auto				
	Unnumbered:							
	WAN IPv6 Setting:							
	Address Mode:		Slaac 🔻					
	DHCPv6 Mode:		Auto 🔻					
	Request DHCPv6 PD:							
¢	Connect Disconnect	Add Modify Dele	te Undo Refresh					
	Current AIM VC Tab							
	pppoel PPPoE 0 33 LLC On Off On 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255 default@3bb do							

## 2. ขั้นตอนการ ตั้งค่า SSID

- คลิกที่แท็บ Setup --> คลิกที่ WLAN คลิกที่ Basic
- SSID : ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายไร้สาย ตามต้องการ
- กด Apply Changes

Status Getup	Advanced	Service Firewal	ll Maintenance
V WAN	Wireless Basic S This page is used to cor	<b>ettings</b> Ifigure the parameters for your wire	eless network.
	Disable Wireles	s LAN Interface	
> WLAN	Band:	2.4	4 GHz (B+G+N) V
Basic	Mode:	AF	
> Security	SSID:	(3bb	b-wlan
Access Control List			
> Advanced	Channel Width:	40	MHZ 🔻
> WPS	Control Sideband:	Up	oper 🔻
	Country/Area:	Th	nailand <b>v</b>
	Channel Number:	Au	uto  Current Channel: 11
	Radio Power (Perce	nt):	00% •
	Associated Clients:	SI	how Active Clients
	Apply Changes		

## 3. ขั้นตอนการ ตั้งค่า รหัส WIFI

- คลิกที่แท็บ Setup --> คลิกที่ WLAN
- คลิกที่ Security
- Pre-shared key : ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายรหัสผ่าน ตามต้องการ
- กด Apply Changes

Status Statup	Advanced	Service	Firewall	Maintenance
WAN	Wireless Secur This page allows you access to your wirele	ity Setup setup the wireles ss network.	s security. Turn on WEP	or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized
	Encryption: WF	A (AES)	Set WEP Key	
> Basic	Use 802.1x A	uthentication	WEP 64bits	VEP 128bits
Security	WPA Authenticat	ion Mode:	Enterprise (RADI	JS)    Personal (Pre-Shared Key)
> Access Control List	Pre-Shared Key I	Format:	Passphrase	Y
> Advanced	Pre-Shared Key:	<	1111100000	
> WPS	Authentication R	ADIUS Server:	Port 1812 IP a	address 0.0.0.0 Password
	Note: When encry	ption WEP is sele	cted, you must set WEP	key value.
	Apply Changes	>		

## 4. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Fix DNS ในอุปกรณ์

```
- คลิกที่แท็บ Basic -->คลิกที่ LAN --> คลิกที่ DHCP
```

	300Mbps Wireless ADSL2+ Router		
💕 Status	Basic > LAN > DHCP DHCP DHCPv6 Server	SLAAC	
Basic	LAN Host Settings	100 100 1 1	
WAN	IP address:	192.168.1.1	*
LAN WLAN	Validate Code:	235.255.235.0	*
Advanced	DHCP Server		
	DHCP server:	Enable	
	Start IP address:	192.168.1.2	*
	End IP address:	192.168.1.30	*
	Lease duration:	1 day	•
	Primary DNS server address:	192.168.1.1	
	Secondary DNS server address:		

- สามารถ **Fix DNS** ลงไปในช่อง Primary DNS **server address** และ **Secondary DNS server address** หลังจากนั้น พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ กด **Submit** 

Primary DNS server address:	110.164.252.222		
Secondary DNS server address:	110.164.252.223	]	
Validate Code:	Y1MKP	*	*
	Y 1 M K P	•	Refresh
	L		Subn

### 5. ขั้นตอนการ ตั้งค่า Forward port ในอุปกรณ์ (กรณีตั้งค่าเพื่อใช้งานกล้องวงจร ปิด)

- คลิกที่แท็บ **Advance** --> คลิกที่ **NAT** --> เลือก Port Mapping

	300Mbps Wireless ADSL2+ Router	t.									
	.dvanced > NAT > Port Mapping										
Status	ALG DM2	Port Mappi	ng Port Triggering								
Basic	Port Mapping Mapping Name Interface Pr	otocol Remote Host E	ternal Start Port External En								
Advanced	Settings										
Routing	Type: 💿 C	Customization	Application Choose								
Firewall	Interface: INT	rernet_tro69_r_0_33 ▼									
Filter	Protocol: TC	P 🔻									
ACL	Remote host:										
DDNS	External start port:										
IGMP	External end port:										
QoS SNTP	Internal host:										
UPnP	Internal port:										
SNMP Bridge Binding	Mapping name:										

- Interface : เลือก INTERNET\_TR069\_R\_0\_33
- **Protocol** : เลือกเป็นตามรูปแบบที่กำหนดหรือจะเลือกแบบ TCP/UDP
- External start port : ใส่เป็น Port ของกล้องที่ตั้งค่าไว้ เช่น 80
- External end port : ใส่เป็น Port ของกล้องที่ตั้งค่าไว้ เช่น 80
- Internal host : ใส่เป็น IP Address ของ CCTV เช่น 192.168.1.203
- Internal port : ใส่ ค่า port ที่ต้องการ Forward
- Mapping name : ตั้งชื่อ ตามความต้องการ

เมื่อ Forward Port แล้ว ให้ทำการเช็คว่า Port ที่แอดลงไปใน router นั้นได้ทำการ Forward Port ผ่าน หรือไม่

\*\*โดยสามารถเช็คได้ที่ **www.canyouseeme.org** หากตรวจสอบแล้ว ฟ้อง Error แสดงว่าการ Forward port ยังไม่ผ่าน อาจจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต\*\*\*

D Status	ALG	1	DMZ	I	ort Mapp	ping	Port Tr	riggering	1	Multi-NAT			
Status	Mapping Name	Interface	Protocol	Remote	Host E	xternal S	tart Port	External En	d Port	Internal Port	Internal Host	Enable	Remove
🐼 Basic	Settings												
Advanced	Ту	rpe: 🧕	Customi	zation		0	Applicati	on Choose		Ŧ			
Bentine	Interfa	ace:	INTERNET	_TR069_F	₹_0_33 ▼								
Firewall	Proto	col:	TCP/UDP	•									
Filter	Remote ho	ost:											
ACL	External start p	ort:	80										
DDNS	External end p	ort:	80										
IGMP	Internal ho	ost:	192.168.1.20	)3									
QoS	Internal po	o <mark>rt:</mark>	80										
UPnP	Mapping nar	ne:	CCTV										
SNMP	Validate Co	de:	FNX5M										
Bridge Binding	_		E N Y	Y 5 I		ofreeh							
Maintenance		7.	. Г. IN ,		M L	ellesti							