#### FiberHome AN5506-04-FA



## คู่มือการใช้งาน

#### รุ่น FiberHome AN5506-04-FA

- 1. สถานะไฟ Router AN5506-04-FA
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN , Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. การตั้งค่า Bridge Mode
- 6. การตั้งค่า Forward Port
- 7. การตั้งค่า Dynamic DNS
- 8. ตรวจสอบค่า Power
- 9. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์ และชอฟต์แวร์
- 10. การ Upgrade Firmware
- 11. การ Restore to Default
- 12. การ Ping และ Traceroute
- 13. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 14. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- 15. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- 16. รายการอุปกรณ์

#### 1. สถานะไฟ Router AN5506-04-FA



หมายเลข	ชื่อ สัญลักษณ์	สถานะไฟ	รายละเอียด
		เขียว/ติดค้าง	อุปกรณ์มีการเปิดติดปกติ
1	POWER	ส้ม/ติดค้าง	อุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรอง
		ไม่ติด	แหล่งจ่ายไฟถูกตัดออก
	PON	LOS	
	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminalไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
	กระพริบ 2 ครั้ง ต่อ 1 วินาที	ดับ	ONT กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OLT
	ติด	ดับ	ONT มีการเชื่อมต่อกับ OLT เรียบร้อยแล้ว
2-3	ดับ	กระพริบ 1 ครั้ง ด่อ 2 วินาที	พลังแสง Rx ของ ONT ด่ำกว่าแสงความไวของตัวรับสัญญาณ
	กระพริบ 2 ครั้ง ต่อ 1 วินาที	กระพริบ 2 ครั้ง ต่อ 1 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
	กระพริบ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที	กระพริบ 1 ครั้ง ด่อ 2 วินาที	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย
		ดิด	สามารถเชื่อมด่อออก Internet ได้
4	Internet	ไม่ดิด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet
5	USB	ไฟแสดงสถานะ	การเชื่อมด่อ USB
		ติดค้าง	การเชื่อมต่อ Internet อยู่ในสภาวะปกติ
6	LAN1 - LAN4	ติดกระพริบ	มีข้อมูลกำลังส่งผ่าน Port Ethernet
		ไม่ดิด	ไม่มีการเชื่อมด่อ Ethernet
7	VOIP	ไฟแสดงสถาน	ะการเชื่อมต่อ VoIP
8	Phone1- Phone2	ไฟแสดงสถาน	ะการเชื่อมต่อกับสาย VoIP
9,11	WIFI1,WIFI2	ไฟแสดงสถานะ	การเชื่อมต่อ Wireless หากมีการใช้งาน รับ/ส่ง ข้อมูล ดิดสีเขียว กระพริบ
		ติดสว่าง	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน
10,12	WPS1,WPS2	ติดกระพริบ	อุปกรณ์มีการเชื่อมด่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ด้องเข้ารหัส พร้อมใช้งานและกำลังใช้งานเชื่อมด่ออยู่
		ดับ	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ WPS

## 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

## การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ Username และ Password ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอ<sup>้</sup>นการ์ดั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

BRDADBAND		
กรุณากรอก Usemam	e และ Password ในการเชื่อมต่อ	Internet
กรุณากรอก Usemam หรือ คิดต่อเจ้าหน้าที่ 1	e และ Password ในการเชื่อมต่อ 530	Internet
กรุณากรอก Usernam หรือ คิดต่อเจ้าหน้าที่ 1 User Name:	e และ Password ในการเชื่อมต่อ 530 default@3bb	Internet
กรุณากรอก Usernam หรือ ดิดต่อเจ้าหน้าที่ 1 User Name: Password:	e และ Password ในการเชื่อมค่อ 530 default@3bb	Internet
กรุณากรอก Usernam หรือ ดิดต่อเจ้าหน้าที่ 1 User Name: Password: Validate code:	e และ Password ในการเชื่อมต่อ 530 default@3bb dbx2h	DBX2H

## แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด**์ Browser** ขึ้นม<sup>้</sup>าและพิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด Enter
- ช่อง **Username และ Password** ใส่ค่า username และ password ตามข้อมูลที่ด้านหลังอุปกรณ์
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN , Wireless



<u>ด้วอย่าง</u> username และ password จะเขียนอยู่ที่ **Sticker** ติดด้านหลังอุปกรณ์



## 3. การตั้งค่า WAN , Wireless

## 3.1 การตั้งค่า WAN

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอและเมนูต่าง ๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก INTERNET
- Connection Type ; Route ; 33
- VLAN ID
- Priority ;0
- MTU ; **1492**(กำหนดระหว่าง 1280-1492)
- IP Mode(4) ; IPv4 (เลือกตามความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น IPv4 , IPv6 หรือ IPv4&IPv6)
- WAN IP Mode(5) ; เลือก PPPoE
- ใส่ Username และ Password(6) ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- กดปุ่ม **Apply(7)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

lan Settings	Network » BroadBand S	ettings » Internet	Settings			
AN Settings 2						
roadBand Settings	You may choose different	t connection type suitable	or your environm	ent. Besides, you	i may also configure para	meters
Internet Settings		ioninolion (jpo.				
CP Server	WAN List		1000			
thentication			VID/F	riority	WAN IP Mode	
¥6	INTERNET	_K_VID_33		5310	FFFUE	
	Service Type	INTERNET	•		3	
	Connection Type	Route	•			
	VLAN ID	33				
	Priority	0				
	NAT	Enable	•			
	DNS Relay	Enable	•			
	MTU	1492		*(1280-1492)		
	LAN Binding	LAN 1 🔽 LAN 2	🗸 🛛 LAN 3 🔽	LAN 4 🗵		
	SSID Binding	SSID 1 🗹 SSID 2	SSID 3	SSID 4 📃		
	5G SSID Binding	SSID 1 📝 SSID 2	SSID 3	SSID 4		
	IP Mode	IPv4	•		4	
	WAN IP Mode	PPPoE	<b>.</b>		5	
	PPPoE Mode					
	User Name			*(You can input	1-31 characters) 6	
	Password			*(You can input	1-31 characters)	
	Operation Mode	Keep Alive	-			
	State					
	IP Address					
	Subnet Mask					
	Default Gateway					
	Primary DNS Server					
	Secondary DNS Server	7				
		Apply Cancel				

## 3.2 ตั้งค่า Wireless

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Wireless มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G
  - คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ Wlan Settings(2)

- คลิกที่แท็บ **Basic(3)** ส้ำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Basic(4)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือกกำหนดค่าได้ ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- Radio ON/Off ; เลือก RADIO ON เพื่อเปิดสัญญาณ WiFi
- Network Mode ; 802.11 b/g/n (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Frequency Bandwidth; 40 MHz (เลือกความกว้างของช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Frequency (Channel); AutoSelect (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Guard interval ; กำหนดระยะเวลาการใช้งาน และคุณภาพสัญญาณ ได้ตามต้องการ (Short ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอปกรณ์ใกล้ / Long ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอปกรณ์ไกล)
- กดปุ่ม **Apply(6)** เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดค่า Password

RBB		1			Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management
Wlan Settings 2	Ne	twork » Wlan Set	tings » Basic		
Basic 3		You could configure th	ne minimum number	of Wireless settings for	communication such as Channel. The Access Point can
Advanced		be set simply with only	/ the minimum setting	j items.	
WIFI Control		Vizalaan Naturali			
5G Basic 4	5 🕇	VIREIESS NETWORK			
5G Advanced		Radio On/Off	RADIO ON		
56 WIEL Control		Network Mode	802.11 b/g/r		
		Domain	THAILAND		$\sim$
LAN Settings		Frequency Bandwidth	40MHz	~	
BroadBand Settings		Erequency (Channel)	AutoSelect		
DHCP Server		Guard Interval	Short X	<u> </u>	
Authentication	L		Short +		
IPV6			6 Apply Ca	ncel	

## ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนด SSID สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G

- คลิกที่แท็บ **Advanced(7)** สำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Advanced(8)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือก กำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

- **SSID Choice(9) ;** 1 (เลือกกำหนดจำนวนของสัญญาณตามต้องการ)
  - ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ
  - SSID Name(10) ; ดั้งชื่อตามต้องการ (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)

- **Passphrase(11)**; ใส่รหัสตามต้องการ (8-63 ตัวอักษร สามารถใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขขึ้นอยู่กับการเลือก Security Mode)

- กด **Apply(12)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า Wireless
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

								Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management			
Wlan Settings	Netwo	ork » Wlan Sett	tings » Advance	d				
Basic Advanced 7 WIEL Control	ç	Setup the wireless sec	curity and encryption	o prevent any unautho	rized access and mon	itoring.		
5G Basic	SSI	ct SSID D Choice	1 ~	]	• E	nable (	Disable *	9
5G WIFI Control	SSIC	) Name						
LAN Settings	SSI	D Name	3bb		*(1-32 Characters)	)	Hidden 🛄	10
BroadBand Settings	Sec	urity Policy						
DHCP Server	Sec	urity Mode	WPAPSKWF	PA2PSK 🗸				
Authentication								
IPV6	WP	A Algorithms	Cess)	AES O TKIPAES				
	Pas	sphrase	•••••	*	(You can input 8-64 ch	aracters)	11	
			12 Apply Car	cel				

## 4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหา ในการใช้งาน

## - คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ DHCP Server(2) --> แสดงหน้าจอ DHCP Service

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Type ; เลือก Server
- DHCP Start IP ; ระบุ IP Address เริ่มดันตามที่ต้องการใช้งาน
- DHCP End IP ; ระบุ IP Address สิ้นสุดตามที่ต้องการใช้งาน
- DHCP Subnet Mask ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- กดปุ่ม **Apply(4)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DHCP

	1			Lo	ogou
BROADBAND	Status Network Se	curity App	plication	Management	
Wlan Settings	Network » DHCP Server »	DHCP Service			
LAN Settings					
BroadBand Settings	You may enable/disable DHC	P functions and cont	igure the param	eters as your wish, and become effective after reboot.	
DHCP Server 2	DHCP Service		-		
DHCP Service	Туре	Server 🔻	3		
Authentication	DHCP Start IP	192.168.1.2			
IPV6	DHCP End IP	192.168.1.30			
	DHCP Subnet Mask	255.255.255.0			
	DHCP Primary DNS	192.168.1.1			
	DHCP Secondary DNS				
	DHCP Default Gateway	192.168.1.1			
	DHCP Lease Time	2	Hour 0	Min (1 min - 99 hours)	
	Option60	Server -			
	Option 60 Start IP	192.168.1.100			
	Option 60 End IP	192.168.1.255			
	4	Apply Cance	I		

## 5. การตั้งค่า Bridge Mode

ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และต่างก็สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก INTERNET
- Connection Type ; เลือก Bridge
- VLAN ID ; ใส่ VLAN ID ของ NODE <mark>(สอบถามผ่าน 1530)</mark>
- Priority ; 0
- กด **Apply(4)**

- จากนั้นตั้งค่าอุปกรณ์ Router ที่ต้องการ Connect Internet แล้วเชื่อมต่อทั้ง 2 อุปกรณ์ โดยนำสาย Lan ต่อเข้ากับช่อง WAN ของอุปกรูณ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งาน Internet ได้เลย

- จ<sup>ุ</sup>บขั้นตอนการตั้งค่า Bridge Mode

	Status	Network	Security	Applica	ition 1	lanagement		Logou
Wlan Settings	Netwo	rk » BroadBan	d Settings » I	nternet S	ettings			
LAN Settings								
BroadBand Settings	2 a	ou may choose diffe ccording to the select	cted connection type.	suitable for yo	our environme	ent. Besides, you	may also configure para	neters
Internet Settings	WAN	Liet						
DHCP Server	WAN	W	AN Name		VID/P	riority	WAN IP Mode	
Authentication		INTER	NET_R_VID_33		3	3/0	PPPoE	
IPV6	Sen	vice Type	INTERNET		~			
	Con	nection Type	Bridge		~	3		
	VLA	N ID	2069					
	Prio	rity	0					
	LAN	I Binding	LAN 1 🗹	LAN 2 🗹	LAN 3 🗹	LAN 4 🗹		
	SSI	D Binding	SSID 1 🗹	SSID 2	SSID 3	SSID 4		
	5G	SSID Binding	SSID 1 🗹	SSID 2	SSID 3	SSID 4		
			4 Apply Ca	ncel				

## 6. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการ ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่นจาก มือถือ, Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่ สำนักงาน เป็นตัน

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Port Forwarding(2) --> แสดงหน้าจอ Port Forwarding
- กดปุ่ม Add(3) เพื่อกำหนดค่าด่างๆในการ Forward Port

ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(4)

- WAN ; เลือก INTERNET\_R\_VID\_33
- Description ; 3BBTEST (ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- Public Port ; 8080 (คือหมายเลข Port ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- IP ; 192.168.1.1 (คือหมายเลข IP ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Private Port ; 8080 (คือหมายเลข Port ภายนอกที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Protocol ; เลือก TCP (ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- Enable ; กำหนดให้เป็น Enable
- กด Apply (5)

	Statue Natwork	1 Security Applic	ation Wanagement	Log
VPN	Application » Port F	orwarding » Port Forwar	rding	
DDNS				
ort Forwarding 2	On this page, you could	configure port forwarding.		
Port Forwarding			3 Add	Delete Delete All
ort Triggering	Port Forwarding Rules List			
AT	WAN Description	Public Port IP	Private Port Protocol	Enable
PNP				
TZ			4	
EB Port	WAN	INTERNET_R_VID_33		
iagnosis	Description	3BBTEST		
	Public Port	8080	- 8080	
	IP	192.168.1.1		
	Private Port	8080	8080	
	Flivate Fult	0000		
	Protocol	TCP -		

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน(6)
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **Add(7)** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ต้องการ และ ข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

									Logo	out
BROADBAND	Status	Network	Security	Appl	ication	Management				
VPN	Ap	plication » Por	t Forwarding)	> Port For	warding					
DDNS										
Port Forwarding		On this page, you co	ould configure port	orwarding.						
Port Forwarding	1					7	Add De	lete C	Delete All	
Port Triggering		Port Forwarding Rules	List							
NAT			Description	Public Port	IP	Private Port	Protocol	Enable		6
UPNP		INTERNET_R_VID_33	SEDIESI	8080-8080	192,100.1.	1 8080-8080	ICF	Eliable		0
DEZ										
WEB Port		WAN	INTERN	ET_R_VID_33		•				
Diagnosis		Description	3BBTES	т	i i					
		Public Port	8080		- 8080	0				
		IP	192.168	.1.1						
		Private Port	8080		- 8080	)				
		Protocol	TCP	•						
		Enable	Enable	•						
			Apply	Cancel						

## 7. การดั้งค่า Dynamic DNS

<u>ด้วอย่าง</u> กรณีสมัคร Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain สามารถใช้เรียกดูกล้องจาก จุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ DDNS(2) --> แสดงหน้าจอ DDNS Settings ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี<mark>้(3)</mark>
- **Username และ Password ;** ตามที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
- Host ; contact2nma.dyndns.org (ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- WAN Interface ; INTERNET\_R\_VID\_33 (เลือก WAN Name ที่ต้องการ)
- **DDNS Provider** ; www.dyndns.org (เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้)
- กด **Apply(4)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DDNS

				1	_	Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	15
VPN	Appl	ication » DDNS	» DDNS Settings		-	
DDNS 2						
DDNS Settings		You could configure L	DNS here.			
Port Forwarding	DDI	is 3				
Port Triggering	Us	ername	contact2nma	*(1-32 Charac	ters)	
NAT	Pa	ssword	•••••	*(1-32 Charac	ters)	
UPNP	Ho	st	contact2nma.d	yndns.org	*(eg. abc.dyndns.co.za)	
DIZ	W	AN Interface	INTERNET_R	_VID_33 •		
WEB Port	D	NS Provider	www.dyndns.d	org 🔻		
Diagnosis			4 Apply C	ancel	Remove Config	uration

#### 8. ตรวจสอบค่า Power

ใช้ตรวจสอบค่า Optical Power เช่น Speed ต่ำ หรือหลุดบ่อย ซึ่งค่า Optical Power ต้องไม่เกิน -28

(หากเกิน -28 แนะนำติดต่อ 1530 เพื่อตรวจสอบ)

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> คลิกที่ Optical Info(2) --> แสดงหน้าจอ Optical Power
- Received Power(3); ตรวจสอบค่า Recived Power ต้องไม่เกิน -28
- จบขั้นตอนการตรวจสอบค่า Power

	1 Status Network	Security	Application	Management	Logout
Device Information	Status » Optical Inf	Fo » Optical In	ıfo		
Wireless Status					
Wan Status	On this page, you can o	query state of optical	power.		
Lan Status	Optical Info				
Optical Info 🙎	Transmitted Power	-40.00 dBm	S		
Optical Info	Received Power	-40.00 dBm	3		
VoIP Call History	Operating Temperature	42.10 °C			
and the second sec	Supply Voltage	3.30 V			
	Bias Current	0.00 mA			

### 9. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์ และชอฟต์แวร์

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> Device Information(2) เพื่อตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์,ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์(3)

3BB_	1				Logout
BRDADBAND	Status Netwo	rk Security	Application	Management	
Device Information	🤰 Status » Devi	ce Information » Dev	ice Information		
Device Information	n				
Wireless Status	3 On this page.	, you can query device informa	ition.		
₩an Status	Device Informati	on			
Lan Status	Software Versio	n RP2614			
Optical Info	Hardware Versi	on WKE2.134.28	85F1A		
VoIP Call History	Device Model	AN5506-04-F	-		
	Device Descript	ion GPON			
	ONU State	O1(STATE_IN	NIT)		
	ONU Regist Sta	te INIT			
	LOID	fiberhome			
	CPU Usage	50.00%			
	Memory Usage	33.81%			
	Web Server port	80			

### 10. การ Upgrade Firmware

คือ การ Up Firmware ของตัวอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งาน เช่น สัญญาณไม่เสถียร หรือไม่ รองรับกับอุปกรณ์อื่น ๆ

- คลิกที่แท็บ Management(1) --> คลิกที่ Device Management(2) --> คลิกที่ Local Upgrade(3)
- คลิกที่ **Browse...(4)** เลือกไฟล์ที่ต้องการ หลังจากนั้นระบบจะ Upgrade ให้อัตโนมัติ
- จบขั้นตอนการ Upgrade สามารถ Login เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่าง ๆ ได้เลย

<b>2</b> RR				1_		Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
Account Management	M	lanagement » Device	e Management	» Local Upgrade		
Device Management	2					
Restore		On this page, you can during upgrade or do	browse the local fil other operations, so	e and click the button to as not to cause damage	and can not be used	equipment software. Do not power off
Local Upgrade	3					
Config Backup		Choose file and Upgrade	•	Browse		
FTP Server						
Device Reboot						
NTP Check Time						
Log						

## 11. การ Restore to Default

เพื่อคืนค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

## วิธีที่ 1 Hardware(Reset ที่อุปกรณ์)

- กดปุ่ม Hardware (Reset) ที่อุปกรณ์ Router ค้างไว้ 10 วินาที หลังจากนั้น Router จะ Restart จบขั้นตอน Router คืน ค่าโรงงานเรียบร้อย

		HITH IN CONTRACTOR OF THE AVAILABLE AND AVAILABLE	1	
		**************		
5G. WPS:	2 WLAN2 WPS1 WLAN1 Phone2 Phone1	LAN1 LAN2 LAN3 LAN4	USB1 USB2	ONLOFF Power Reset

## วิธีที่ 2 Software(Reset ที่ระบบ)

- คลิกที่แท็บ Management(1) --> Device Management(2) --> คลิกที่ Restore(3)
- กดปุ่ม **Restore(4)** การคืนค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงานสำเร็จ
- จบขั้นตอนการ Restore Default

3BBB	Status	Notwork	Saamita	Analization	1	Logout
BRUADBAND	Status	Network	Security	Application	management	
Account Management		Management » Device	Management »	Restore		
Device Management	2					
Restore 3		On this page, you may	restore several dev	vice configuration.		
Local Upgrade						
Config Backup		Restore 4				
FTP Server						
Device Reboot						
NTP Check Time						
Log						

## 12. การ Ping และ Traceroute

**12.1 วิธีการ Ping Test** คือ ใช้ในกรณีทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ONT และ Website ปลายทาง เพื่อตรวจว่า Website นั้น สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Diagnosis(2) --> แสดงหน้าจอ Diagnosis
- Destination Address(3) ; กรอก IP, Host Name หรือ Website
- กดปุ่ม **Ping(4)** เพื่อเริ่มการทัดสอบการเชื่อมต่อ

			1			Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
VPN		Application » Diag	nosis » Diagno	sis		
DDNS						
Port Forwarding		On this page, you cou	ld do network diagno	isis.		
Port Triggering						
NAT		Destination Address		* 3		
UPNP			4 Ping Tra	aceroute		
DMZ						
WEB Port						
Diagnosis 2						
Diagnosis						
					*	

#### 12.2 วิธีการ Traceroute Test

สามารถใช้ Traceroute เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเส้นทาง Server ใช้ในกรณีที่ ping ไม่เจอ (ไม่สามารถติดต่อ ปลายทางได้)

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Diagnosis(2) --> แสดงหน้าจอ Diagnosis
- Destination Address(3) ; กรอก IP, Host Name หรือ Website
- กดปุ่ม Traceroute(4)

			1			Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
VPN	P	Application » Diag	nosis » Diagno:	sis		
DDNS						
Port Forwarding		On this page, you co	uld do network diagno	sis.		
Port Triggering						
NAT		Destination Address		* 3		
UPNP			Ping Tra	ceroute 4		
DMZ						
WEB Port						
Diagnosis 2						
Diagnosis						
						~

#### หมายเหตุ :

- หาก ONT และ Website ปลายทางสามารถเชื่อมุต่อได้ จะแสดงผลการเชื่อมต่อ เช่น Reply from และระยะเวลาที่ใช้

- หาก ONT และ Website ปลายทางไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จะแสดงข้อความ Ping request could not find host Please check the name and try again

# 13. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อสาย Optical fiber เข้ากับ Port PON ของ GPON Terminal(11)

ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อสาย LAN จาก Port Lan ของ GPON Terminal ไปยัง Port LAN ของ Computer(6)

ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Adapter AC กับ Port Power(DC-IN)(9)

ขั้นตอนที่ 4 : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มต้นใช้งาน**(8)** 



## ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณ์

หมายเลข	ข พอร์ต/ปุ่ม		รายละเอียด
1	ปุ่ม 5G WPS	WPS2	สำหรับเปิดการใช้งาน Wi-Fi Protected Setup โดยต้องทำการตั้งค่า Wi-Fi Protected Setup ซอร์ฟแวร์ก่อน แล้วกดปุ่ม WPS2 เพื่อเปิดการใช้งาน
2	ປຸ່ນ 5G wireless	WLAN2	สำหรับเปิดหรือปิดการใช้งาน WLAN โดยค่าเริ่มดันจะเป็นการเปิดการใช้งาน
3	ปุ่ม 2G WPS	WPS1	สำหรับเปิดการใช้งาน Wi-Fi Protected Setup โดยต้องทำการตั้งค่า Wi-Fi Protected Setup ซอร์ฟแวร์ก่อน แล้วกดปุ่ม WPS1 เพื่อเปิดการใช้งาน
4	ປຸ່ນ 2G wireless	WLAN1	สำหรับเปิดหรือปิดการใช้งาน WLAN โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นการเปิดการใช้งาน
5	พอร์ตโทรศัพท์	Phone1,Phone2	สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
6	พอร์ด Network	LAN1 ถึง LAN4	สำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ต Ethernet ของคอมพิวเตอร์
7	พอร์ด USB	USB1, USB2	สำหรับเชื่อมต่อกับ Handy Drive
8	ปุ่ม Power	ON/OFF	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
9	พอร์ด Power	Power	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
10	ປຸ່ນ Reset	Reset	สำหรับการ Reset อุปกรณ์ โดยการกดปุ่มไม่เกิน 10 วินาที สำหรับการตั้งค่า อุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน โดยการกดปุ่มค้างไว้ 10 วินาที
11	พอร์ต Optical	PON	สำหรับเชื่อมต่อกับ Optical Fiber

# 14. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณ*ฑ*์

ประเภท	รายการ	รายละเอียด	
Mechanical	ขนาด	37 ນນ.x252ນນ.x178ນນ.(HxWxD)	
parameter	น้ำหนัก	570 กรัม โดยประมาณ	
Power supply parameter	Power Adapter Input	DC 12V/2.5A	
Power consumption parameter	การใช้กำลังไฟสูงสุด	<15W	
	อุณหภูมิในการทำงาน	-5°C ถึง - 45°C	
Environmental	อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-40°C ถึง - 70°C	
parameter	ความชื้นในการทำงาน	10% to 90% , non-condensing	

## 15. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณ <i>ฑ</i> ์	คุณสมบัติ
	- 4 GE Interfaces
	- 2 Phone Interfaces
ANSSUG-04-FA	- Wi-Fi Interfaces (2.4GHz, 5GHz)
	- USB Interfaces

## 16. รายการอุปกรณ์

รายการ	จำนวน
GPON Terminal	1
Power Adapter	1
สาย LAN	1
สายโทรศัพท์	1
คู่มือการใช้งาน	1