# FiberHome HG6245D



### **คู่มือการใช้งาน**

#### รุ่น FiberHome HG6245D

- 1. สถานะไฟ Router
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN, Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. การตั้งค่า Bridge Mode
- 6. การตั้งค่า Forward Port
- 7. การตั้งค่า Dynamic DNS
- 8. การบล็อค Mac-Address ไม่ให้ใช้งาน Wireless
- 9. การบล็อค Website
- 10. การตรวจสอบค่า Power
- 11. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ชอฟต์แวร์
- 12. การเปลี่ยน Password Login Router
- 13. การ Restore to Default
- 14. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 15. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- 16. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- 17. รายการอุปกรณ์

### 1. สถานะไฟ Router FiberHome HG6245D



หมายเลข	ชื่อสัญลักษณ์	สถานะไฟ	รายละเอียด
1	Dowor	ไม่ดิด	แหล่งจ่ายไฟถูกตัดออก
L	Power	เขียว/ติดค้าง	อุปกรณ์มีการเปิดติดปกติ
	PON	LOS	
	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminalไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อ ขอความช่วยเหลือ
	กระพริบ 2 ครั้ง ด่อ 1 วินาที	ดับ	ONU กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OLT
2 3	ติด	ดับ	ONU มีการเชื่อมต่อกับ OLT เรียบร้อยแล้ว
	ดับ	กระพริบ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ไม่ได้เชื่อมต่อสาย optical fiber หรือไม่มีการ ส่งสัญญาณแสง
	กระพริบ 2 ครั้ง ด่อ 1 วินาที	กระพริบ 2 ครั้ง ต่อ 1 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอ ความช่วยเหลือ
	กระพริบ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที	กระพริบ 1 ครั้ง ต่อ 2 วินาที	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย
		ติด	สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
4	Internet	ไม่ดิด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์อยู่ระหว่างรับ/ส่งข้อมูล Internet
		ติด	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless พร้อมใช้งาน
5	WLAN1 WLAN2	ไม่ดิด	อุปกรณ์ปิดการกระจายสัญญาณ Wireless
		ติดกระพริบ	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wireless และมีการรับ/ส่งข้อมูล
		ติด	เปิดการใช้งาน Wi-Fi Protected Setup
6	WPS	ไม่ดิด	ปิดการใช้งาน Wi-Fi Protected Setup
		ติดกระพริบ	อยู่ระหว่างคันหา/เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ
		ติด	แสดงการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้สำเร็จแต่ไม่มีการรับส่งข้อมูล
7	USB1 USB2	ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB
		ติดกระพริบ	แสดงการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ด USB

		ติด	มีการเชื่อมต่อระหว่าง Router กับ Computer
8 LAN1-4		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมด่อ Router กับ Computer
		ติดกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Router กับ Computer
		ติด	อุปกรณ์ลงทะเบียนกับ Softswitch แต่ไม่มีการรับส่ง Service Flows
9	Phone1 Phone2	ไม่ติด	ไม่มีการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ หรือลงทะเบียนกับ Softswitch ไม่ได้
		ติดกระพริบ	แสดงการรับส่ง Service Flows

### 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

#### แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ Username/Password ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

3BBB BROADBAND										
กรณากรอก User หรื่อติดต่อเจ้าหน้าที	Name และ Password สำหรับใช้งาน Internet i หมายเลข 1530									
Username	username@3bb									
Passowrd										
Validate Code	MXS9M									
	M S X 9 M Refresh									
	Save Close									

### แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด Browser ขึ้นแล้วและพิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด Enter
- ช่อง **Username และ Password** ใส่ค่า username และ password ตามข้อมูลที่ด้านหลังอุปกรณ์
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN, Wireless



<u>ตัวอย่าง</u> Username และ Password จะระบุอยู่ที่ Sticker ดิดด้านหลังอุปกรณ์



### 3. การตั้งค่า WAN, Wireless

#### 3.1 การตั้งค่า WAN

- เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอและเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้
- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก **TR069\_INTERNET**
- VLAN ID ; 33
- Priority ; 0
- MTU ; 1492(กำหนดระหว่าง 1280-1492)
- IP Mode(4) ; IPv4&IPv6
- WAN Mode<mark>(5)</mark> ; PPPoE
- ใส่ Username และ Password(6) ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดดั้ง
- กดปุ่ม **Apply(7)**
- จบขั้นตอนการดั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

BROADBAND Status	Network	Security App	lication Manage	ment
Vlan Settings	Network » BroadBand Se	ttings » Internet Settin	gs	
AN Settings				daa
roadBand Settings	according to the selected	l connection type suitable in	or your environment. Besi	des, you may also conligure parameters
Internet Settings 2	WAN List			
uthentication	WAN	Name	VID/Priority	WAN IP Mode
	TR069_INTERN	NET_R_VID_33	33/0	PPPoE
	Service Type	TR069 INTERNET	▼	3
	Connection Type	Route	<b>T</b>	J
	VLAN ID	33	* (1-4094	)
	Priority	0	* (0-7)	
	NAT	Enable	T	
	DNS Relay	Enable	T	
	MTU	1492	* (1280-14	192)
	LAN Binding	LAN 1 🗹 🛛 LAN 2 🗄	🖉 LAN 3 🗹 LAN	4 🖉
	2.4G SSID Binding	SSID 1 🗹 SSID 2	SSID 3 SSID 4	4 🔲
	5G SSID Binding	SSID 1 🗹 SSID 2	SSID 3 SSID 4	4
	IP Mode	IPv4&IPv6	T	4
	WAN IP Mode	PPPoE	T	5
	PPPoE Mode			
	User Name	default@3bb	* (You can	input 1-31 characters) 6
	Password	•••••	* (You can	input 1-31 characters)
	Operation Mode	Keep Alive	T	
	State	Disconnect		
	IP Address			
	Subnet Mask			
	Derault Gateway			
	Secondary DNS Server			
	IPv6 Address Mode	SLAAC -		
	IDus Drafiv Made			

### 3.2 การตั้งค่า Wireless

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Wireless มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดค่าต่างๆ สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ Wlan Settings(2)

- คลิกที่แท็บ **Basic(3)** สำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Basic(4)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือกกำหนดค่า ได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- Radio ON/Off ; เลือก RADIO ON เพื่อเปิดสัญญาณ Wireless

- **Network Mode ; 802.11 b/g/n** (เลือกมาตรฐานตามต้องการ แนะนำเลือกที่มีหลายมาตรฐานเพื่อให้รองรับ กับอุปกรณ์รุ่นเก่าที่นำมาเชื่อมต่อ)

- Frequency Bandwidth ; 20/40MHz (เลือกความกว้างของช่องสัญญาณตามต้องการ)

- Frequency (Channel) ; AutoSelect (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Guard interval ; กำหนดระยะเวลาการใช้งาน และคุณภาพสัญญาณ ได้ตามต้องการ

(Short ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอุปกรณ์ใกล้ / Long ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอุปกรณ์ไกล)

- กดปุ่ม **Apply(6)** เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดค่า Password

BROADBAND	Status	Network	$1_{\mathbf{Security}}$	Application	Manag	gement			
Wlan Settings 2	Net	work » Wlan Settin	gs » Basic						
Basic 3 Advanced		You could configure th be set simply with only	e minimum number of the minimum setting	f Wireless settings for items.	communic	cation, such as Char	nel. The Access Point can		
5G Basic 4	Wi	reless Network			I	5			
5G Advanced	R	adio On/Off	RADIO ON						
5G WIFI Control	N	etwork Mode	802.11 b/g/n	•					
WIFI ACL Settings	D	omain	THAILAND	_	V				
I AN Sottings	Fi	requency Bandwidth	20/40MHz 🔻						
D. D. J.C. W	FI	requency (Channel)	AutoSelect	<b>'</b>					
BroadBand Settings	G	uard Interval	Short •						
Authentication			6 Apply Cane	el					

### ขั้นตอนที่ 2 การกำหนด SSID และ Password สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G

- คลิกที่แท็บ **Advance(7)** สำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Advance(8)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือก กำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

- SSID Choice(9) ; 1 (เลือกจำนวนของสัญญาณตามต้องการ
  - ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ
- SSID Name(10) ; ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ (1-32 ตัวอักษร)
- Security Mode(11) ; WPAPSKWPA2PSK เพื่อกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงสุด
- WPA Algorithms(12) ; เลือก TKIPAES
- Passphrase(13) ; กำหนดรหัสผ่านตามต้องการ (8-63 ตัวอักษร สามารถใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข)
- กด **Apply(14)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า Wireless
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

	G6245	D						Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Managem	ent		
Wlan Settings	Ne	etwork » Wlan Settin	gs » Advanced					
Basic Advanced 7		Setup the wireless see	curity and encryption t	o prevent any una	uthorized access ar	nd monitoring.		
5G Basic	2	Select SSID						
5G Advanced 8	9	SSID Choice	1 •			Enable	Disable *	
5G WIFI Control		SSID Name						
WIFI ACL Settings	10	SSID Name	3bb-wlan		*(1-32.0	Characters)	Hidden 🔲	
LAN Settings		Security Policy						
BroadBand Settings		Security Mode	WPAPSKWF	A2PSK V	11			
Authentication	L							
	12	WPA Algorithms		AES TKIP	AES			
	13	Passphrase			*(You can inp	out 8-64 charact	ers)	
			14 Apply Cano	cel				

### 4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้เครือข่ายนั้นไม่เกิด ปัญหาในการใช้งาน

- คลิกที่แท็บ **Network(1)** --> **LAN Settings(2)** จะแสดงหน้าจอ LAN Setup, IPv6 Config และ **DHCP Service** ให้ทำการตั้งค่า DHCP Service ดังนี้(3)

- Type ; เลือก Server
- DHCP Start IP ; ระบุ IP Address เริ่มต้นตามที่ต้องการใช้งาน
- DHCP End IP ; ระบุ IP Address สิ้นสุดตามที่ต้องการใช้งาน
- **DHCP Subnet Mask** ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- กดปุ่ม **Apply(4)** จบขั้นตอนการตั้งค่า DHCP

	G624	5D				Logour
BROADBAND	Status	Network 1	Security	Application	on Managemen	t
Wlan Settings		Network » LAN Settings »	LAN Settings			
LAN Settings		2				
LAN Settings		restarting.	HCP functions an	d configure net	working parameters as y	our wish, and it will take effect after
BroadBand Settings		LAN Setup				
Authentication		Lan Interface	192.168.1.1			
		Subnet Mask	255.255.255.0			
		IPv6 Config				
		IPv6/Prefix	fe80::1/64	(1	For example, fe80::1/64)	
		Managed Flag				
		Other Config Flag				
		Max RA Interval	10	10 Seconds (4-1800)		
		Min RA Interval	5 Seconds (3-1350)		econds (3-1350)	
		DNS Source	Network Conn	ection •		
		Prefix Mode	Network Conn	ection <b>v</b>		
		Enable DHCP6S				
		Start IPv6 Address	0:0:0:2			
		End IPv6 Address	0:0:0:255			
		DHCP Service				
		Туре	Server •			3
		DHCP Start I	P 192.168.1.2			
		DHCP End I	P 192.168.1.254			
		DHCP Subnet Mas	k 255.255.255.0			
		DHCP Primary DN	S 192.168.1.1			
		DHCP Secondary DN	S			
		DHCP Default Gatewa	y 192.168.1.1			
		DHCP Lease Tim	e 3	H	our 0	Min (1 min - 99 hours)
		Option60	Disable 🔻			
		4	Apply Cance	1		

### 5. การตั้งค่า Bridge Mode

ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และต่างก็สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้ ขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก INTERNET
- Connection Type ; เลือก Bridge
- VLAN ID ; ใส่ VLAN ID ของ NODE (สอบถามผ่าน 1530)
- Priority ; 0
- กด **Apply (4)**

- จากนั้นตั้งค่าอุปกรณ์ Router ที่ต้องการ Connect Internet แล้วเชื่อมต่อทั้ง 2 อุปกรณ์ โดยนำสาย Lan ต่อเข้ากับช่อง WAN ของอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งาน Internet ได้เลย

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Bridge Mode

BROADBAND	Status	Network	1 Security	Application	Managemen	t	
Vlan Settings	Net	vork » BroadBand	Settings » Interne	t Settings			
AN Settings		Vau mau abaasa diffa	rant compaction tupo a	witchto for your onvi	ranmant Basidan u		natara
nadRand Settings		according to the select	ted connection type.	ultable for your envi	ronment. Besides, y	ou may also configure parar	neters
Internet Settings	2	NList					
uthentication		W	AN Name		VID/Priority	WAN IP Mode	
		TR069_INT	ERNET_R_VID_33		33/0	PPPoE	
			and the second				
	S	ervice Type	INTERNET		•	3	
	C	onnection Type	Bridge		•		
	VI	LAN ID	2069		* (1-4094)		
	P	riority	0		* (0-7)		
	L	AN Binding	LAN 1 🗹	LAN 2 🖉 LAN	3 🗹 🛛 LAN 4 🗹		
	2.	4G SSID Binding	SSID 1 🗹	SSID 2 SSID	3 🔲 SSID 4 🗐		
	54	3 SSID Binding	SSID 1	SSID 2 SSID	3 SSID 4		

#### 6. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ ต้องการให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่นจาก มือถือ, Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่ บ้านมาที่สำนักงาน เป็นตัน ขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Port Forwarding(2) --> แสดงหน้าจอ Port Forwarding
- กดปุ่ม Add(3) เพื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ในการ Forward Port

ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(4)

- WAN ; เลือก TR069\_INTERNET\_R\_VID\_33
- Description ; 3BBTEST (ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- Public Port ; 8080 (คือหมายเลข Port ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- IP; 192.168.1.1 (คือหมายเลข IP ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Private Port ; 8080 (คือหมายเลข Port ภายนอกที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Protocol ; เลือก TCP (เลือกได้ตามที่ต้องการ)
- Enable ; กำหนดให้เป็น Enable
- กด Apply(5)

	G <b>624</b>	5D					_			Logout
BROADBAND	Status	Network	S	ecurity	Applicat	ion	Manageme	nt		
VPN		Application » Port F	orwardir	ng » Port Fo	rwarding		1			
DDNS		On this many ways	and carf		e e dia a					
Port Forwarding		2	could com	gure port forw	arding.					
Port Forwarding		2						3	Add Delete	Delete All
Port Triggering		Port Forwarding Rule	es List	41 a -	Dublic Deet		10 0	Deiverte Deut Deut		
NAT			Descrip	tion	PUDIIC POR	1	IN H	Private Port Proto	DCOI ENADI	.e
UPNP										
DMZ		WAN		TR069 INT		33	•			4
WEB Port		Description		3BBTEST		( 0-31	characters, inclu	ding alphanumeric.	'-' and ' ')	
Diagnosis		Public Port		8080		- 80	080	* (1-6553	35)	
		IP		192.168.1.1		*			- /	
		Private Port		8080		- 80	080	* (1-6553	35)	
		Protocol		TCP 🔻	]					
		Enable		Enable •	]					
			5 [	Apply Car	icel					

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน(6)
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **Add** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ต้องการ และข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

	G624	5D						I	Logout		
BROADBAND	Status	Network	Security A	Application	Managemen	t					
VPN		Application » Port Forward	ing » Port Forwa	rding							
DDNS		On this page, you could con	On this page, you could configure not forwarding								
Port Forwarding		On this page, you could configure port forwarding.									
Port Forwarding		6					Add E	elete Del	lete All		
Port Triggering		Port Forwarding Rules List						<b>F</b> 11			
NAT			Description	Public Pol	rt IP	Private Port	Protocol	Enable			
UPNP		11/009_101E1/0E1_1/_VID_33	3001231	0000-0000	192.100.1.1	0000-0000	TOP	Lilable			
DMZ											
WEB Port		WAN	TR069_INTERN	ET_R_VID_33	•						
Diagnosis		Description	3BBTEST	( 0-31 (	characters, includi	ng alphanumer	ic, '-' and '	_')			
		Public Port	8080	- 80	80	* (1-65	535)				
		IP	192.168.1.1	*							
		Private Port	8080	- 80	80	* (1-65	535)				
		Protocol	TCP 🔻								
		Enable	Enable 🔻								
			Apply Cancel								

### 7. การตั้งค่า Dynamic DNS

<u>ด้วอย่าง</u> สมัคร Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่สามารถใช้เรียกดูกล้อง จากจุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ DDNS(2) --> แสดงหน้าจอ DDNS Settings

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(3)

- Username และ Password ; ตามที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
- **Host ;** ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- WAN Interface ; TR069\_INTERNET\_R\_VID\_33 (เลือก WAN Name ที่ต้องการ)
- DDNS Provider ; เลือกตามผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
- กด **Apply(4)** จบขั้นตอนการตั้งค่า DDNS

	G6245	5D			.1	Logout				
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management					
VPN	А	pplication » DDNS »	DDNS Settings							
DDNS		2 You could configure D	DNS hara							
DDNS Settings			DNS Here.			_				
Port Forwarding	3	3 DDNs								
Port Triggering		Username	usernameD	DNS *(1-32 Chara	acters)					
NAT		Password		*(1-32 Chara	acters)					
UPNP		Host	abc.dyndns	co.za	*(eg. abc.dyndns.co.za)					
DMZ		WAN Interface	TR069_INT	ERNET_R_VID_3 V						
WEB Port		DDNS Provider	www.dyndr	s.org V						
Diagnosis			4 Apply Car	ncel	Remove Configuration					

#### 8. การบล็อค Mac-Address ไม่ให้ใช้งาน Wireless

การบล็อค Mac-Address ไม่ให้ใช้งาน Wireless คือการตั้งค่า Router ไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์มาเชื่อมต่อใช้งาน Wireless ขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ Wlan Settings(2)
- คลิกที่แท็บ WIFI ACL Settings(3) เพื่อเข้าสู้การตั้งค่า
- Blacklist/Whitelist ; เลือกเป็น Enable(4) เพื่อเปิดการบล็อค Mac-Address (เลือก Blacklist เพื่อทำการบล็อค) แล้วกด Apply(5)
- คลิกที่ **Add(6)** เพื่อเพิ่ม Mac-Address ที่ต้องการบล็อค
- MAC(7); ระบุ Mac-Address ที่ต้องการบล็อค
- แล้วกด Apply(8)

	G6245I	D				Logout
BROADBAND	Status	Network	1 Security	Application	Management	
Wlan Settings	Net	work » Wlan Settin	gs » WIFI ACL S	ettings		
Basic	2	On this page, you can		anable/disable_and	anablad rulaa	
Advanced		On this page, you cou	ild conligure wiFI ACL	enable/disable, and	enabled fules.	
WIFI Control	E	Blacklist/Whitelist	Enable	Disable	* 4	
5G Basic			Blacklist	*		
5G Advanced			5 Apply C	ancel		
5G WIFI Control	3		<u> </u>			
WIFI ACL Settings		conse Control List				6 Add Delete Delete All
LAN Settings		ID			MAC	
BroadBand Settings		-				
Authentication	7	IAC	00:24:21:19:BD:E4	" (You c	an input alphanumeric	and ':', such as 00:24:21:19:BD:E4)"
			8 Apply Can	cel		

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน(9)
- จบขั้นตอนการดำเนินการ
- หากต้องการบล็อค Mac-Address เพิ่ม ให้ทำการกด **Add** แล้วระบุ Mac-Address แล้วกด **Apply** อีกครั้ง

- หากต้องการยกเลิกการบล็อค Mac-Address สามารถทำเครื่องหมายเลือกที่รายชื่อ Mac-Address ที่ต้องการยกเลิก (10) แล้วกด Delete(11) หรือกด Delete All(12) เพื่อยกเลิกการบล็อค Mac-Address ทุกเครื่อง

	G6245	D				Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
Wlan Settings	N	etwork » Wlan Setti	ngs » WIFI ACL S	ettings		
Basic				Langhia/diaphia and		
Advanced		On this page, you co	uid configure vviFI AC	L enable/disable, and	l enabled rules.	
WIFI Control		Blacklist/Whitelist	Enable	Disable	*	
5G Basic			Blacklist	*		
5G Advanced			Apply	Cancel		
5G WIFI Control						
WIFI ACL Settings		Assess Control List				Add Delete Delete All
LAN Settings		ID			MAC	
BroadBand Settings	9	1		00	):24:21:19:bd:e4	10 🗹
Authentication		140	00-24-24-40-5-4-4	"		
		MAC	00:24:21:19:D0:e4	" (You	can input aiphanumeric an	a ::, such as 00:24:21:19:BD:E4)"
			Apply Car	ncel		

#### 9. การบล็อด Website

คือการตั้งค่าบน Router ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Website ตามที่ต้องการได้ เช่น ไม่ต้องการให้ใช้งาน YouTube, Facebook เป็นต้น ขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

- คลิกที่แท็บ Security(1) --> คลิกที่ Firewall(2)
- คลิกที่แท็บ URL Filtering(3) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
- Enable(4) ; เลือกที่ Enable เพื่อเปิดการใช้งาน
- URL Blacklist/Whitelist(5) ; เลือกที่ Black List แล้วกด Apply
- คลิกที่ Add(6) เพื่อเพิ่มรายชื่อ Website โดยจะต้องระบุดังนี้(7)
- URL Address ; ระบุชื่อ Website ที่ต้องการบล็อค
- Start Time ; ระบุเวลาที่ต้องการเริ่มบล็อค Website โดยหน่วยจะเป็น 24 ชั่วโมง:นาที
- End Time ; ระบุเวลาที่จะปลดบล็อค Website โดยหน่วยจะเป็น 24 ชั่วโมง:นาที
- Enable ; เลือก Enable แล้วกด Apply(8)

	G624	5D						Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Manage	ment		
Firewall	5	Security » Firewall » U	RL Filtering	1				
Firewall Control	2	If the firewall is enable	d the rules take offect	then the UDL metab	ing the filter	rulaa will ba	hanned	
IPv4 Filtering		It the firewall is enable	a, the rules take effect	, then the ORL match	ling the lilter	rules will be	panneu.	
IPv6 Filtering		Enable	Enable	Disable	*	4		
URL Filtering		URL Blacklist/Whitelist	White List	Black	List *			
DHCP Filtering	3		Apply Ca	ncel		5		
Anti Port Scan								
MAC Filtering		UDI Elferine Table					6 Add	Delete Delete All
IPv6 MAC Filtering			URLA	ddress		т	ime	State
Parental Control								
ACL(L3) Settings	7							
IPv6 ACL		URL Address	www.facebook	c.com				
Remote Control		Start Time	0	: 0			(Hour:Min, 24)	
Route QOS		End Time	24	: 0			(Hour:Min, 24)	
WPS		Enable	Enable v					
DDOS			Apply Cane	el				
HTTPS			8					

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน(9)
- จบขั้นตอนการดำเนินการ
- หากต้องการบล็อค Website เพิ่ม ให้ทำการกด **Add** แล้วระบุชื่อ Website แล้วกด Apply อีกครั้ง

- หากต้องการยกเลิกการบล็อค Website ให้ทำเครื่องหมายถูกที่รายชื่อ Website ที่ต้องการยกเลิก**(10)** แล้วกด Delete**(11)** หรือกด Delete All**(12)** เพื่อยกเลิกการบล็อค Website ทุกเครื่อง

	G624!	5D				Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
Firewall	S	Security » Firewall	» URL Filtering			
Firewall Control		If the firewall is an	abled the rules take offe	at then the LIDL mete	hing the filter sules will be	hanned
IPv4 Filtering		If the firewall is en	abled, the rules take effe	ct, then the URL matc	ning the filter rules will be	banned.
IPv6 Filtering		Enable	Enable	Disable	*	
URL Filtering		URL Blacklist/Whiteli	ist 🔍 White Li	st 💿 Black	< List *	
DHCP Filtering			Apply	Cancel		10
Anti Port Scan						
MAC Filtering						Add Delete Delete All
IPv6 MAC Filtering	9	URL Filtering Table	URL	Δddress	Ti	me State
Parental Control		1	www.fac	cebook.com	0:0-	24:0 Enable
ACL(L3) Settings						
IPv6 ACL		LIPL Addrose	www.facaba	ok com		10
Remote Control		Start Time	0	· 0		(Hour Min 24)
Route QOS		End Time	24	. 0		(Hour:Min, 24)
WPS		Enable	Enable V	] . [0		(1001.1111, 24)
DDOS						
HTTPS			Apply Car	ncel		

#### 10. การตรวจสอบค่า Power

ใช้ตรวจสอบค่า Optical Power กรณีแจ้งเสีย เช่น Speed ต่ำ หรือหลุดบ่อย ซึ่งค่า Optical Power ต้องไม่เกิน -28 (หากเกิน -28 แนะนำติดต่อ 1530 เพื่อตรวจสอบ)

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> คลิกที่ Optical Info(2) --> แสดงหน้าจอ Optical Power
- Received Power(3); ตรวจสอบค่า Received Power
- จบขั้นตอนการตรวจสอบค่า Power

	45D				Logout
BROADBAND Statu	s 1 Network	Security	Application	Management	
Device Information	Status » Optical Info » Opt	ical Info			
Wireless Status					
Wan Status	On this page, you can que				
Lan Status	Optical Info			3	
Optical Info	Transmitted Power	-40.00 dBm		-	
Optical Info 2	Received Power	-40.00 dBm			
VoIP Status	Operating Temperature	55.16 °C			
VoIP Call History	Supply Voltage	3.30 V			
	Bias Current	0.20 mA			

#### 11. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์, ชอฟต์แวร์

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> Device Information(2) เพื่อตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์,ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์(3)

						Logout		
BROADBAND	Status		1 Network	Security	Application	Man	agement	
Device Information	8	tatu	s » Device Informa	tion » Device I	nformation			
Device Information	2		On this page, you can	nuon, dovico inform	ation			
Wireless Status			on this page, you can	query device inform	lation.			
Wan Status		Devi	ice Information					
Lan Status		Sof	tware Version	RP2603			3	
Optical Info		Har	dware Version	WKE2.094.2	277A01			
VoIP Status		Dev	vice Model	HG6245D				
VoIP Call History		Dev	vice Description	GPON				
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Ser	ial Number	FHTT925E2	91E			
		ON	U State	O1(STATE_	INIT)			
		ON	U Regist State	INIT				
		LOI	D	fiberhome				
		CP	U Usage	2.40%				
		Me	mory Usage	47.32%				
		Fla	sh Usage	66.73%				
		We	b Server port	80				

#### 12. การเปลี่ยน Password Login Router

- คลิกที่แท็บ Management(1) --> Account Management(2) --> Maintenance Account(3) จะ ปรากฏเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้(4)

- **Old Password ;** Password เดิมที่ใช้ Login Router
- New Password ; Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน (8-32 ดัวอักษร)
- New Password Confirm ; ยืนยัน Password ใหม่อีกครั้ง
- กด **Apply(5)** เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Password Login Router

<b>Q DD HG6245D</b>							Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	1	
Account Management	1	Management » Account 1	Management »	Maintenance Acco	ount	1	
User Account	2						
Maintenance Account	3	You could configure curre	ent account on this	s page.			
Device Management							
Log		Account Management			4		
		Username	admin	*	т		
		Old Password	••••	*			
		New Password	•••••	*(8 - 32 Cł	naracters)		
		New Password Confirm	•••••	*			
		5	Apply	Cancel			

#### 13. การ Restore to Default

เพื่อคืนค่า Router เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

### วิธีที่ 1 Hardware Reset (Reset ที่อุปกรณ์)

- กดปุ่ม Reset ที่อุปกรณ์ Router ค้างไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านั้น หลังจากนั้น Router จะ Restart จบขั้นตอน Router คืนค่าโรงงานเรียบร้อย



### วิธีที่ 2 Software Reset (Reset ที่ระบบ)

- คลิกที่แท็บ Management(1) --> Device Management(2) --> คลิกที่ Restore(3)
- กดปุ่ม **Restore(4)** การคืนค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงานสำเร็จ
- จบขั้นตอนการ Restore Default

BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	1	
Account Management	М	anagement » Device	Management » H	Restore		1	
Device Management	2						
Restore 3		On this page, you may	y restore several dev	vice configuration.			
Local Upgrade	F	<b>D</b> (					
Config Backup		Restore					
FTP Server							
Device Reboot							
NTP Check Time							
Log							

#### 14. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อสาย Optical fiber เข้ากับ Port PON ของ GPON Terminal

- ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อสาย LAN จาก Port Lan ของ GPON Terminal ไปยัง Port LAN ของ Computer
- ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Adapter AC กับ Port Power(DC-IN)
- ขั้นตอนที่ 4 : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มดันใช้งาน



หมายเลข	พอร์ต/ปุ่ม	รายละเอียด			
1	WPS	ปุ่มสำหรับเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi Protected Setup ในย่านความถี่ 2GHz/5GHz โดยต้องทำการตั้งค่า WPS ใน Router ก่อน			
2	WLAN	้ปุ่มสำหรับเปิดหรือปิดการใช้งานพึงก์ชั่น WLAN ในย่านความถี่ 2GHz/5GHz			
3 Phone1, Phone2		พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์			
4	LAN1-4	พอร์ตสำหรับเชื่อมด่อกับพอร์ต Ethernet ของ Computer			
5	USB1, USB2	พอร์ตสำหรับเชื่อมด่อกับพอร์ต USB storage device			
6	ON/OFF	ปุ่มสำหรับเปิด/ปิดการจ่ายไฟของอุปกรณ์			
7	Power	พอร์ดสำหรับเชื่อมต่อกับ power adapter			
8 Reset		กดปุ่มค้างไว้เป็นระยะเวลา 5 วินาที หรือนานกว่านั้น สำหรับ การตั้งค่าอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มตันที่มาจากโรงงาน			
9	PON	พอร์ดสำหรับเชื่อมต่อกับสาย optical fiber			

#### ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณ์

# 15. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ประเภท	รายการ	รายละเอียด	
Mochanical Parameter	ขนาด	36.8มม.x204มม.x149มม.(กxยxส)	
Mechanical Parameter	น้ำหนัก	339 กรัมโดยประมาณ	
Power Supply Parameter	กระแสไฟฟ้า	DC 12V/1.5A	
Dower Concumption Decemptor	การใช้กำลังไฟสูงสุด	<17W	
Power Consumption Parameter	อุณหภูมิในการทำงาน	-5°C ถึง 45°C	
Environmental Barameter	อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-40°C ถึง 70°C	
	ความชื้นในการทำงาน	10% ถึง 90%, non-condensing	

### 16. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ			
	4 GE Interfaces			
	2 Phone Interfaces			
HG6245D	2 USB Interfaces			
	Wi-Fi Interfaces (2.4GHz, 5GHz)			
	External antenna			

## 17. รายการอุปกรณ์

รายการ	จำนวน
GPON Terminal (HG6245D)	1
Power Adapter	1
สาย LAN CAT5e	1
สายโทรศัพท์	1
Patchcord	1
คู่มือการใช้งาน	1