#### FiberHome HG6245N



# คู่มือการใช้งาน

#### ຈຸ່<mark>น FiberHome HG6245N</mark>

- 1. สถานะไฟ Router HG6245N
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN , Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. การตั้งค่า Bridge Mode
- 6. การตั้งค่า Forward Port
- 7. การตั้งค่า Dynamic DNS
- 8. ตรวจสอบค่า Power
- 9. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์ และชอฟต์แวร์
- 10. การ Ping และ Traceroute
- 11. แชร์ไฟล์ USB Flash Drive (FTP) ผ่าน USB Port
- 12. การ Restore to Default
- 13. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 14. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- 15. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- 16. รายการอุปกรณ์

# 1. สถานะไฟ Router HG6245N

Power	PON	LOS	Internet	<b>2.4</b> G	5G.	WPS	USB	LAN1 LAN	12 LAN3	LAN4	TEL1 TEL2
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10

หมายเลข	ชื่อ สัญลักษณ์	สถานะไฟ	รายละเอียด
		เขียว/ติดค้าง	อุปกรณ์มีการเปิดติดปกติ
1	POWER	ส้ม/ติดค้าง	้อุปกรณ์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำรอง
		ไม่ติด	แหล่งจ่ายไฟถูกดัดออก
	PON	LOS	
	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ GPON Terminalไม่อนุญาตให้ใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความ ช่วยเหลือ
	กระพริบ 2 ครั้ง ต่อ 1 วินาที	ดับ	ONT กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OLT
	ติด	ดับ	ONT มีการเชื่อมต่อกับ OLT เรียบร้อยแล้ว
2-3	ดับ	กระพริบ 1 ครั้งต่อ 2 วินาที	พลังแสง Rx ของ ONT ต่ำกว่าแสงความไวของตัวรับสัญญาณ
	กระพริบ 2 ครั้ง ด่อ 1 วินาที	กระพริบ 2 ครั้งต่อ 1 วินาที	อุปกรณ์ GPON Terminal ทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ
	กระพริบ 1	กระพริบ 1	
	ครั้ง ต่อ 2	ครั้งต่อ 2	ฮาร์ดแวร์ได้รับความเสียหาย
	วินาที	วินาที	
		ติด	สามารถเชื่อมุต่อออก Internet ได้
4	Internet	ไม่ติด	ไม่สามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้
		ติดกระพริบ	ุ อุปกรณ์อยู่ระหว่างการรับ/ส่งข้อมูล Internet
5	2.4G	ไฟแสดงสถาน	ะ การเชื่อมต่อ Wireless หากมีการใช้งาน รับ/ส่ง ข้อมูล ดิดสีเขียว กระพริบ
6	5G	ไฟแสดงสถาน	ะ การเชื่อมต่อ Wireless หากมีการใช้งาน รับ/ส่ง ข้อมูล ติดสีเขียว กระพริบ
		ดิด	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งาน
7	WPS	ติดกระพริบ	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายแบบไม่ต้องเข้ารหัส พร้อมใช้งานและกำลังใช้งาน เชื่อมต่ออยู่
		ดับ	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่อกับ WPS
8	USB	ไฟแสดงสถาน	เะการเชื่อมต่อ USB
		ติดค้าง	การเชื่อมต่อ Internet อยู่ในสภาวะปกติ
9	LAN1 - LAN4	ต <mark>ิดกระพร</mark> ิบ	มีข้อมูลกำลังส่งผ่าน Port Ethernet
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Ethernet
10	Tel1- Tel2	ไฟแสดงสถาน	ะการเชื่อมต่อกับสาย VoIP

# 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

- เปิด Browser ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
- ช่อง **Username และ Password** ใส่ค่า username และ password ตามข้อมูลที่ด้านหลังอุปกรณ์
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่า WAN , Wireless

Username admin
Password ••••
Validate Code s48ue
S 4 8 U F Refresh
Login Cancel

<u>ด้วอย่าง</u> username และ password จะเขียนอยู่ที่ **Sticker** ดิดด้านหลังอุปกรณ์

S/N: FHTT92F4D617 MAC ADDRESS: 14:22:33:F4:D6:17-1F(9) IP: 192.168.1.1 USER NAME: admin PASSWORD: D618 SSID(2.4GHz): 3bb-wlan SSID(5GHz): 3bb-5G-wlan WLAN KEY: 1111100000 Item Code: 56FX045TI

## 3. การตั้งค่า WAN , Wireless

## 3.1 การตั้งค่า WAN

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอและเมนูต่าง ๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก INTERNET
- Connection Type ; Route
- VLAN ID ; 33
- Priority ; 0
- MTU ; 1492(กำหนดระหว่าง 1280-1492)
- **IP Mode(4) ; IPv4** (เลือกตามความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น IPv4,IPV6 หรือ IPV4&IPV6)
- WAN IP Mode(5) ; เลือก PPPoE
- ใส่ Username/Password (6) ; ตรวจสอบได้จาก ใบรายงานการติดตั้ง
- กดปุ่ม **Apply(7)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

lan Settings	Network » BroadBand S	ettings » Internet	Settings			
AN Settings 2	Veu meu abasas different			ant Desides w		
roadBand Settings	according to the selected	connection type.	or your environm	ient. Besides, y	ou may also conligure para	ameters
Internet Settings	WANList					
ICP Server	WAN	Name	VID/	Priority	WAN IP Mode	
thentication	INTERNET	[_R_VID_33		33/0	PPPoE	
¥6	<i>0</i>					
	Service Type	INTERNET	+	]	3	
	Connection Type	Route				
	VLAN ID	33				
	Priority	0				
	NAT	Enable	•			
	DNS Relay	Enable	•	]		
	мти	1492		*(1280-1492)		
	LAN Binding	LAN 1 🔽 LAN 2	🗸 🛛 LAN 3 🔽	LAN 4 📝		
	SSID Binding	SSID 1 🗹 SSID 2	SSID 3	SSID 4 📃		
	5G SSID Binding	SSID 1 🗹 SSID 2	SSID 3	SSID 4 📃		
	IP Mode	IPv4	-		4	
	WAN IP Mode	PPPoE			5	
	PPPoE Mode					
	User Name			*(You can inpu	ut 1-31 characters) 6	
	Password			*(You can inpu	ut 1-31 characters)	
	Operation Mode	Keep Alive	+			
	State					
	IP Address			]		
	Subnet Mask			]		
	Default Gateway			]		
	Primary DNS Server			]		
	Secondary DNS Server	7		]		

## 3.2 ตั้งค่า Wireless

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Wireless มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

### ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ Wlan Settings(2)

- คลิกที่แท็บ **Basic(3)** สำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Basic(4)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือกกำหนดค่าได้ ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- Radio ON/Off ; เลือก RADIO ON เพื่อเปิดสัญญาณ WiFi
- Network Mode; 802.11 b/g/n (เลือกช่องสัญญาณตามด้องการ)
- Frequency Bandwidth; 40 MHz (เลือกความกว้างของช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Frequency (Channel); AutoSelect (เลือกช่องสัญญาณตามต้องการ)
- Guard interval ; กำหนดระยะเวลาการใช้งาน และคุณภาพสัญญาณ ได้ตามต้องการ (Short ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอุปกรณ์ใกลั / Long ; สำหรับระยะการใช้งาน จากตัวอุปกรณ์ไกล)
- กดปุ่ม **Apply(6)** เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 เพื่อกำหนดค่า Password

	Status	1 Network	Security	Application	Management	Logout
Wlan Settings 2	Net	work » Wlan Set	tings » Basic			
Basic 3 Advanced WIFI Control	Wi	You could configure the best simply with only reless Network	ne minimum number ( y the minimum setting	of Wireless settings for items.	communication, such as Channel. The	Access Point can
5G Basic 4 5G Advanced 5G WIFI Control	5 R.	adio On/Off etwork Mode	RADIO ON 802.11 b/g/n	~		
LAN Settings BroadBand Settings	Fi	equency Bandwidth	40MHz	~	~	
DHCP Server Authentication	G	equency (Channel) uard Interval	Short V			
IPV6			6 Apply Car	ncel		

## ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนด SSID สำหรับ Wireless 2.4G หรือ Wireless 5G

- คลิกที่แท็บ **Advanced(7)** สำหรับ Wireless 2.4G หรือ **5G Advanced(8)** สำหรับ Wireless 5G (สามารถเลือก กำหนดค่าได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ หรือ เลือกกำหนดคลื่นความถี่เดียว)

- SSID Choice(9); 1 (เลือกกำหนดจำนวนของสัญญาณตามต้องการ)
  - ; เลือก Enable เพื่อเปิดสัญญาณ
- SSID Name(10) ; ดั้งชื่อตามต้องการ (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)

- **Passphrase(11) ;** ใส่รหัสตามต้องการ (8-63 ตัวอักษร สามารถใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขขึ้นอยู่กับการเลือก Security Mode)

- กด **Apply(12)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า Wireless
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

								Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Manageme	ent		
Wlan Settings	Netw	ork » Wlan Set	tings » Advanc	ed				
Basic Advanced 7 WIFI Control		Setup the wireless se	curity and encryption	to prevent any unauth	prized access a	nd monitoring.		
5G Basic	Sele	ect SSID		_				
5G Advanced 8	SS	ID Choice	1 🗸	•		Enable	O Disable *	9
5G WIFI Control	SSI	D Name						
LAN Settings	SS	ID Name	3bb		*(1-32 Cha	iracters)	Hidden 🗌	10
BroadBand Settings	Sec	urity Policy						
DHCP Server	Se	curity Mode	WPAPSKW	PA2PSK 🗸				
Authentication								
IPV6	WP	A Algorithms			2			
	Pa	ssphrase	••••••	I ALO O INI ALC	You can input	8-64 characters	s) <b>11</b>	
			12 Apply Ca	ncel				

# 4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหา ในการใช้งาน

4.1 แก้ไข IP LAN Router

- คลิกที่แท็บ Network (1) --> คลิกที่ LAN Setting(2) --> LAN Setup ตั้งค่าดังนี้
- LAN Interface ; ระบุ IP Address ตามที่ต้องการใช้งาน
- **Subnet Mask ;** 255.255.255.0 (สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้)

<b>PR</b>	HG6245N			Logout
BROADBAND	Status Netwo	ork Security	Application Management	
WLAN Settings	Network » LAN Setting	s » LAN Settings		
LAN Settings				
LAN Settings	2 You may enable/disable DH	CP functions and configure	networking parameters as your wish, and it will take effect after	
DHCP Static IP Settings	rooming.			
BroadBand Settings	LAN Setup		3	- 1
Authentication	Lan Interface	192.168.1.1		
VoIP Settings	Subnet Mask	255.255.255.0		
Route Settings	10.00			_
	IPv6 Config	5-00-4/04	15	_
	IPv6/Pretix	1680::1/64	(For example, te80::1/64)	_
	Managed Flag			_
	Other Config Flag			
	Max RA Interval	600	Seconds (4-1800)	
	Min RA Interval	200	Seconds (3-1350)	
	DNS Source	Network Connectio	n 🗸	
	Prefix Mode	Network Connectio	n 🗸	
	Enable DHCPv6 Service			
	Start IPv6 Address	0000:0000:0000:0002		
	End IPv6 Address	0000:0000:0000:0064		
				•

#### 4.2 ตั้งค่า DHCP และจัดการ IP Address

- คลิกที่แท็บ Network (1) --> คลิกที่ LAN Setting (2) ตั้งค่าดังนี้ (3)
- Type ; เลือก Server
- DHCP Start IP ; ระบุ IP Address เริ่มด้นตามที่ต้องการใช้งาน
- DHCP End IP ; ระบุ IP Address สิ้นสุดตามที่ต้องการใช้งาน
- DHCP Subnet Mask ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- กดปุ่ม **Apply (4)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DHCP

BROADBAND	Status Netwo	ork Security	Application Management
WLAN Settings	Network » LAN Setting	gs » LAN Settings	
AN Settings	Max RA Interval	600	Seconds (4-1800)
LAN Settings 2	Min RA Interval	200	Seconds (3-1350)
DHCP Static IP Settings	DNS Source	Network Connec	tion 🗸
roadBand Settings	Prefix Mode	Network Connec	tion 🗸
uthentication	Enable DHCPv6 Service		
VoIP Settings	Start IPv6 Address	0000:0000:0000:000	)2
toute Settings	End IPv6 Address	0000:0000:0000:000	34
	DUCD Comico		
	Tuno	[Conver tt]	
	DUCE Start IP	102 169 1 2	
	DHCP Stall IP	102,100,1,2	
	DHCF Ellt IF	192.106.1.254	3
	DHCP Subnet Mask	200.200.200.0	
	DHCP Primary DNS	192.108.1.1	
	DHCP Secondary DNS		
	DHCP Default Gateway	192.168.1.1	
			Min ( d min ( 00 haven )

#### 5. การตั้งค่า Bridge Mode

ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และต่างก็สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้

- คลิกที่แท็บ Network(1) --> คลิกที่ BroadBand Settings(2) แสดงหน้าจอ Internet Settings

กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้(3)

- Service Type ; เลือก INTERNET
- Connection Type ; เลือก Bridge
- VLAN ID ; ใส่ VLAN ID ของ NODE (สอบถามผ่าน 1530)
- Priority ; 0
- กด Apply (4)

- จากนั้นตั้งค่าอุปกรณ์ Router ที่ต้องการ Connect Internet แล้วเชื่อมต่อทั้ง 2 อุปกรณ์ โดยนำสาย Lan ต่อเข้ากับช่อง WAN ของอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งาน Internet ได้เลย

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Bridge Mode

	IG6245N		1					Lo
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Managem	ent		
WLAN Settings	Network » B	roadBand Set	tings » Internet s	Settings				
LAN Settings 2								
BroadBand Settings	You may choo	se different conne	ction type suitable for	your environment. Be	esides, you may	also configure param	eters	
Internet Settings	according to th	le selected conne	cuon type.					
IPTV Settings							Add	Delete
Authentication	WAN List							11
VoIP Settings	ID		WAN Name	Pri	ority/VID	WAN IP Mode		
Route Settings	1	1_TR069_IN	ITERNET_R_VID_20	98 0	/2098	IPv4		
	Service Type		INTERNET	~				
	Connection Typ	)e	Bridge					
	VLAN ID		2098	-(	(1-4094)			
	Priority		0	1	0-7)			
	LAN Binding		🗹 LAN 1 🔽 LAN	12 🗹 LAN 3 🗹 LA	N 4			
	2.4G SSID Bind	ding		D2 🗌 SSID3 🗌 SS	ID4			
	5G SSID Bindir	ng		D2 🗌 SSID3 🗌 SS	ID4			
		-	4					
			Apply Cancel					

# 6. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการ ให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่นจาก มือถือ, Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่ สำนักงาน เป็นต้น

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Port Forwarding(2) --> แสดงหน้าจอ Port Forwarding
- กดปุ่ม Add(3) เพื่อกำหนดค่าต่างๆในการ Forward Port

ระบบแสดงหน้าจอให้กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ (4)

- WAN ; เลือก INTERNET\_R\_VID\_33
- Description ; CCTV (ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- Protocol ; เลือก TCP/UDP (ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- Public Port ; 90 (คือหมายเลข Port ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Private IP ; 192.168.1.200 (คือหมายเลข IP ภายในที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Private Port ; 90 (คือหมายเลข Port ภายนอกที่ต้องการใช้งานดูกล้อง)
- Enable ; กำหนดให้เป็น Enable
- กด Apply (5)

	HG6245N						Log
BROADBAND	Status	Network S	ecurity Ap	plication	Management		
VPN	Application » Po	rt Forwarding » F	Port Forwarding	R			
DDNS							
Port Forwarding	On this page, you o	ould configure port for	warding.				
Port Forwarding	4					3	1
NAT						Add Dele	te Delete All
UPNP	Port forwarding Rul	es List	scription Protoc	ol Dublic ID	Public Port Drivate ID	Drivate Dor	t Enablo
DMZ	1 1_TR069_INTER	NET_R_VID_33	CCTV TCP/UE	OP Public IP	90-90 192.168.1.20	0 90-90	Enable
Diagnosis							-
	Wan	_1_TR(	69_INTERNET_R	_VID_33 ~			
	Description	CCTV		(0-31 charac	ters, including alphanumeri	c, '-' and '_')	
	Protocol	TCP/L	IDP 🗸				
	Public IP						4
	Public Port	90		90	* (1-65	535)	
	Private IP	192.168	.1.200	×			
	Private Port	90		90	* (1-65	535)	
	Enable	Enable	• •				

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน (6)

- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **Add(7)** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ต้องการ และ ข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

<b>2RR</b>	HG6245N					Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
VPN	Application	n » Port Forwardir	ig » Port Forv	varding		
DDNS						
Port Forwarding	On this pag	e, you could configure p	oort forwarding.			
Port Forwarding						7
NAT	Dort forward	ing Dules List				Add Delete Delete All
UPNP	ID	Wan	Description	Protocol Public IP	Public Port Private IP	Private Port Enable 6
DMZ	1 1_TR069	INTERNET_R_VID_33	ссти	TCP/UDP	90-90 192.168.1.20	0 90-90 Enable
Diagnosis	Wan		1_TR069_INTE	RNET_R_VID_33 🗸		

# 7. การดั้งค่า Dynamic DNS

<u>ด้วอย่าง</u> กรณีสมัคร Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่สามารถใช้เรียกดูกล้อง จากจุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

## - คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ DDNS(2) --> แสดงหน้าจอ DDNS Settings

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(3)

- WAN Interface ; INTERNET\_R\_VID\_33 (เลือก WAN Name ที่ต้องการ)
- Username และ Password ; ตามที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร)
- Host ; contact2nma.dyndns.org (ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- **DDNS Provider** ; www.dyndns.org (เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้)
- กด **Apply(4)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DDNS

	HG6245N							Lo
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management			
PN	Application »	DDNS » DDN	٧S					
DNS								
DDNS 2	You could confi	gure DDNS here.						
ort Forwarding								
AT	0000					Add	Delete	Delete All
PNP	ID Enable	Wan	Usernar	ne	DDNS Provider		Host	
MZ		-	-		-			
iagnosis	Enable		Enable O Disat	ble *				
	Wan Interface	[	1_TR069_INTERN	NET_R_ V				
	Username		somjeed	*(1-32 Characters)	3			
	Password		•••••	*(1-32 Characters)				
	Host		somjeed.dyndns.org	*(eg. abc.dyndns.c	o.za)			
	DDNS Provider	Ì	www.dvndns.org	~				

## 8. ตรวจสอบค่า Power

ใช้ตรวจสอบค่า Optical Power กรณีแจ้งเสีย เช่น Speed ต่ำ หรือหลุดบ่อย ซึ่งค่า Optical Power ต้องไม่เกิน -28 (หากเกิน -28 แนะนำติดต่อ 1530 เพื่อตรวจสอบ)

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> คลิกที่ Optical Info(2) --> แสดงหน้าจอ Optical Power
- Received Power(3); ตรวจสอบค่า Recived Power ต้องไม่เกิน -28
- จบขั้นตอนการตรวจสอบค่า Power

	1 Status Network	Security	Application	Management	Logout			
Device Information	Status » Optical In	nfo » Optical In	nfo					
Wireless Status								
₩an Status	On this page, you can	On this page, you can query state of optical power.						
Lan Status	Optical Info							
Optical Info 🙎	Transmitted Power	-40.00 dBm	6					
Optical Info	Received Power	-40.00 dBm	3					
VoIP Call History	Operating Temperature	42.10 °C						
	Supply Voltage	3.30 V						
	Bias Current	0.00 mA						

## 9. การตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์ และชอฟต์แวร์

- คลิกที่แท็บ Status(1) --> Device Information(2) เพื่อตรวจสอบรุ่นผลิตภัณฑ์,ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์(3)

	HG6245N				Logou
BROADBAND	Status 1	twork Security	Application	Management	
Device Information	Status » Device Inf	ormation » Device Info	ormation		
Device Information 2					
Wireless Status	On this page, you can o	uery device information.			
WAN Status	-			_	
AN Status	Device Information				
Optical Info	Software Version	RP2820			
/oIP Status	Hardware Version	WKE2.094.347A02			
/oIP Call History	Device Model	HG6245N			
	Device Description	GPON			
	Serial Number	FHTT92F4D617		3	
	ONU State	O1(STATE_INIT1)		200 A	
	ONU Regist State	INIT			
	LOID	fiberhome			
	CPU Usage	3%			
	Memory Usage	54.03%			
	Flash Usage	54%			
	Web Server port	80			
	System UpTime	0 d 1 h 38 m 52 s			

#### 10. การ Ping และ Traceroute

#### 10.1 วิธีการ Ping Test

้ คือ ใช้ในกรณีทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ONT และ Website ปลายทาง เพื่อตรวจว่า Website นั้น สามารถใช้งานได้ ปกติหรือไม่

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Diagnosis(2) --> คลิกที่ Ping Diagnosis(3) Interface(4) เลือก 1\_TRO69\_INTERNET\_R\_VID\_2099
- Destination Address (5) ; กรอก IP, Host Name หรือ Website
  กดปุ่ม Diagnossis(6) เพื่อเริ่มการทดสอบการเชื่อมต่อ

<b>2RR</b>	HG6245N				1	Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
VPN	Application »	Diagnosis » P	ing Diagnosis	L	1	
DDNS						
Port Forwarding	On this page	e, you could do pi	ng diagnosis.	4		
Port Triggering	Interface		1 TR069 INTE	RNET F		
NAT	IP Version		IPv4	~		
UPNP	Repeated Tin	nes	4	* (1-10)		
DMZ	Destination A	ddress		* 5		
Web Port 2		D	iagnosis 6			
Diagnosis 3		Ľ	laginositi 0			
Ping Diagnosis						
Tracert Diagnosis						
						<b>•</b>

#### 10.2 วิธีการ Traceroute Test

สามารถใช้ Traceroute เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อเส้นทาง Server ใช้ในกรณีที่ ping ไม่เจอ (ไม่สามารถติดต่อ ปลายทางได้)

- คลิกที่แท็บ Application(1) --> คลิกที่ Diagnosis(2) --> คลิกที่ Tracert Diagnosis(3)
- Destination Address(4) ; กรอก IP, Host Name หรือ Website
- กดปุ่ม **Diagnossis(5)**

KRR,	1G6245N				1	Logo
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	
/PN	Application	» Diagnosis »	Tracert Diagnosi	S	-	
DDNS						
Port Forwarding	On this page	e, you could do t	raceroute diagnosi	s. <b>4</b>		
Port Triggering	Destination A	ddress	1			
IAT	Interface		1 TR069 INTE			
IPNP	IP Version		IPv4	×		
MZ			Diamonia 5			
/eb Port 2		L	Diagnosis			
iagnosis						
Ping Diagnosis 3						
Tracert Diagnosis						
					1	

### 11. แชร์ไฟล์ USB Flash Drive (FTP) ผ่าน USB Port

- คลิกที่แท็บ Management (1) --> คลิกที่ Device Management (2) FTP (3) ใส่ข้อมูลดังนี้ (4)
- Enable FTP Server ; คลิก
- User Name ; ตามที่ตั้งไว้
- Password ; ตามที่ตั้งไว้
- กดปุ่ม **Apply (5)** จบขั้นตอน

BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	1
ccount Management	Managemer	nt » Device Man	agement » FTP			
evice Management	You could con	figure FTP server he	re.			
evice Reboot	FTP Server					
	FTP Server	(	Enable 🔿 Disabl	e* 4		
	Username	a	dmin	(You car	n input 1-32 characters, i	ncluding alphanumeric and '_')
9	Password			You can i	nput 1-8 characters, incl	uding alphanumeric and '_')

#### 12. การ Restore to Default

สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

# วิธีที่ 1 Hardware(Reset ที่อุปกรณ์)

- กดปุ่ม Hardware(Reset) ที่อุปกรณ์ Router ค้างไว้ 10 วินาที หลังจากนั้น Router จะ Restart จบขั้นตอน



# วิธีที่ 2 Software(Reset ที่ระบบ)

- คลิกที่แท็บ Management(1) --> Device Management(2) --> คลิกที่ Restore(3)
- กดปุ่ม **Restore(4)**
- จบขั้นตอนการ Restore Default

	IG6245N						Logout
BROADBAND	Status	Network	Security	Application	Management	1	
Account Management	Managemer	nt » Device Man	agement » Res	store			
Device Management							
Restore 3	On this page,	you may restore seve	eral device configura	ation.			
Device Reboot							
NTP Check Time	Restore 4						
FTP							
Log							

# 13. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 : เชื่อมต่อสาย Optical fiber เข้ากับ Port PON ของ GPON Terminal(9)

ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่อสาย LAN จาก Port Lan ของ GPON Terminal ไปยัง Port LAN ของ Computer(4)

ขั้นตอนที่ 3 : เชื่อมต่อ Adapter AC กับ Port Power(DC-IN)(6)

ขั้นตอนที่ 4 : กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเริ่มดันใช้งาน(7)



### <u>ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณ์</u>

หมายเลข	พอร	ถ์ต∕ปุ่ม	รายละเอียด
1	ປຸ່ม WPS	WPS	สำหรับเปิดการใช้งาน Wi-Fi Protected Setup โดยต้องทำการตั้งค่า Wi-Fi Protected Setup ซอร์ฟแวร์ก่อน แล้วกดปุ่ม WPS เพื่อเปิดการใช้งาน
2	ปุ่ม WLAN	WLAN	สำหรับเปิดหรือปิดการใช้งาน WLAN โดยค่าเริ่มด้นจะเป็นการเปิดการใช้งาน
3	พอร์ตโทรศัพท์	Phone1,Phone2	สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
4	พอร์ต Network	LAN1 ถึง LAN4	สำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ต Ethernet ของคอมพิวเดอร์
5	พอร์ด USB	USB	สำหรับเชื่อมต่อกับ USB
6	พอร์ด Power	Power	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
7	ปุ่ม Power	ON/OFF	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
8	ปุ่ม Reset	Reset	สำหรับการ Reset อุปกรณ์ โดยการกดปุ่มไม่เกิน 10 วินาที

## 14. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ประเภท	รายการ	รายละเอียด
Mochanical parameter	ขนาด	37 ນນ.x252ນນ.x178ນນ.(HxWxD)
Mechanical parameter	น้ำหนัก	660 กรัม โดยประมาณ
Power supply parameter	Power Adapter Input	DC 12V/2A
Power consumption parameter	การใช้กำลังไฟสูงสุด	<19.1W
	อุณหภูมิในการทำงาน	-5°C ถึง - 45°C
Environmental parameter	อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-40°C ถึง - 70°C
	ความชื้นในการทำงาน	10% to 90% , non-condensing

# 15. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผล <b>ิตภัณฑ</b> ์	คุณสมบัติ
	- 4 Port GE Interfaces
	- 2 Phone Interfaces
HG0245N	- USB Interfaces
	- Wi-Fi Interfaces (2.4GHz, 5GHz )

# 16. รายการอุปกรณ์

รายการ	จำนวน
GPON Terminal HG245N	1
Power Adapter	1
สาย LAN	1
สายโทรศัพท์	1
คู่มือการใช้งาน	1