HG630 V2

คู่มือการใช้งาน

<u>รูปภาพอุปกรณ์</u>



รุ่น HG630 V2

- 1. สถานะไฟ Router HG630 V2
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet
- 3. การตั้งค่า WAN, Wireless
- 4. การตั้งค่า DHCP
- 5. กาตั้งค่า Bridge Mode
- 6. การตั้งค่า Forward Port
- 7. การตั้งค่า DDNS
- 8. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
- 9. ตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์

1. สถานะไฟ Router HG630 V2



ลำดับ	ชื่อสัญลักษณ์	รายละเอียด
1	POWER	ไฟแสดงสถานะเครื่องเปิด/ปิด
2	DSL	ไฟแสดงการเชื่อมต่อกับ DSLAM (ตู้ชุมสาย)
3	Internet	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4	WLAN	ไฟแสดงสถานะสัญญาณ Wireless
5	WPS	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ กับเครื่องแบบ WPS
6	LAN1-LAN4	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อกับสาย LAN
7	USB	ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ USB

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ แบบที่ 1 (ขั้นตอนลัด)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ **192.168.1.1/3bb** แล้วกด Enter
- ใส่ Username/Password ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save**

BROA	DBAND
ุณากรอก Usernam	e และ Password ของอุปกรณ์ router
่อ ติ ดต่อเจ้าหน้า <mark>ที่</mark> หม	ายเลข 1530
USERNAME	zt7uhusxxu@3bb
PASSWORD	•••••
VALIDATE CODE	
VALIDATE CODE	

- จะมี Massage Form Webpage ขึ้นมาให้กดปุ่ม **OK**
- จบขั้นตอนก[้]ารตั้งค่า สามารถป[้]อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

3	BB	
กรุณากรอก U หรือ ติดต่อเจ้าง Usern Passv Validate	Message from webpage	router
	ОК	Save Close

แบบที่ 2 (ขั้นตอนทั่วไป)

- เปิด **Browser** ขึ้นมาและพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
- ช่อง **Username** พิมพ์ admin
- ช่อง **Password** พิมพ์ Mac Address 4 ด้วหลังสุดของ Router
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน การตั้งค่ำ WAN, Wireless

1	Username	admin
-	Password	
-	Validate Code	1R4Y9
		IK4Y Refrest

ด้วอย่าง MAC address จะเขียนอยู่ที่ Sticker ดิดด้านล่างของเครื่อง

-	Are: E43052743548 SID: 3bb - wia SID: 3bb -	
Date Date	LANA LANS LANZ LANI	٦.

3. การตั้งค่า WAN ,Wireless

3.1 การตั้งค่า WAN

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ และเมนูต่างๆ ให้ดำเนินการดังนี้

- คลิกที่แท็บ Internet(1) -->คลิกที่ Internet Setting(2)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(3)
- กดปุ่ม **Edit(4)**

³ ™ http://192.168.1.1/html/advance.html≑internet ♀	・ C 3= HG630 V2 Home Gateway ×		
HG630 V2 Hom	e Gateway HG630 V2		admin Log out
Home Internet	Home Network Share		Maintain
Internet Settings 2 IPTV Service Layer2Bridging Parental Control Network Security Bandwidth Control	Internet Settings You can view the connection status of th Validate Code:	ne HG630 V2 and modify connection parameters according to usage su JJMJA JJJMJA JJJMJA Refresh	cenarios.
Internet Services VPN Forwarding Routing Rules	Access type: IPv4 status: IPv6 status: Delete Edit Re + New WAN connection	VDSL Disconnected Disconnected	

- ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ ใส่ **Username/Password(5)** ที่ **Radius ;** ตรวจสอบได้จากใบรายงานการติดตั้ง กดปุ่ม **Save(6)** จบขั้นดอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

PPP Information		
PPP authentication mode:	Auto	\checkmark
PPP trigger mode:	 Always online Dial manually Dial on demand 	
Internet account:	zt7uhusxxu@3bb	
Internet password:	•••••	
PPP service name:		
PPP Information		
PPP authentication mode:	Auto	\checkmark
PPP trigger mode:	 Always online Dial manually Dial on demand 	
Internet account:	zt7uhusxxu@3bb	
Internet password:	•••••	
PPP service name:		
IP Information		
IP protocol version:	IPv4 + IPv6	~
Static DNS:		
IPv6 addressing type:	SLAAC	~
Validate Code:		
Cancel Save		

3.2 การตั้งค่า Wireless

- คลิกที่แท็บ Home Network(1) --> คลิกที่ WLAN Setting(2)
- คลิกที่ WLAN Encryption(3)

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด(4) ดังนี้

- SSID ;ตั้งชื่อสำหรับ เครือข่ายไร้สาย ตามต้องการ
- Enable SSID ; คลิก 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ
- **Encryption Settings**
 - Security mode ; เลือก WPA-PSKMPA2-PSK (เลือกตามต้องการ)
 - WPA encryption mode ; เลือก TKIP+AES (เลือกตามต้องการ)
 - WPA pre-shared key ; กรอกรหัสตามต้องการ
 - ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
 - กดปุ่ม Save(5)



- คลิกที่ Advance Setting การปรับค่าขั้นสูงตามความต้องการ(6) ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด(7) ดังนี้

- Transmit power (percentage) ; 100% (กำหนดกำลังส่งของสัญญาณ WiFi)
- Transmission mode ; 802.11 b/g/h (เลือก Mode ของสัญญาณ)
- Channel ; Auto (เลือกช่องสัญญาณ)
- Enable WMM (Qos) ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ
- 11n MCS ; Auto (เลือกตามต้องการ)
- 11n bandwidth ; 20/40 MHz (เลือกตามต้องการ)
- 11n guard interval ; Long (เลือกตามต้องการ)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(8)**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า สามารถป้อน URL Website เพื่อเข้าใช้งาน Internet ได้เลย

Transmit power (percentage):	100%	~
2.4 GHz Frequency Band		
Transmission mode:	802.11b/g/n	~
Channel:	Auto	~ 7
Enable WMM (QoS):	~	
11n MCS:	Auto	~
11n bandwidth:	20/40 MHz	~
11n guard interval:	Long	~
Validate Code:		

4. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหา ในการใช้งาน

- คลิกที่แท็บ Home Network<mark>(1)</mark> --> คลิกที่ LAN Interface<mark>(2)</mark>

LAN Interface Setting(3)

- IP Address(4) ;192.168.1.1 ระบุ IP Address ตามที่ต้องการใช้งาน
- Server Subnet Mask(5) ; 255.255.255.0 สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆได้ หรือจะใช้เป็นค่า Default ก็ได้
- Device name(6) ;mediarouter
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(7)
- กดปุ่ม **Save(8)**

进 HG630	V2 Home Gatewa 🗙 🔽					الكالكالك
\rightarrow C	🛈 ไม่ปลอดภัย 192.16	8.1.1/html/advance.html	#lan			0- 🏠
		HG630 V2 Home	e Gateway HG63	30 V2 1	admin Log out	
	Home	Internet	Home Network	Share	Maintain	
	LAN Devices LAN Interface WLAN Settings WLAN Access	2	LAN Interface Your computer conn address allocation. LAN Interface S LAN Interface S IP address: Server subm Device name Validate Cod	ects to a LAN interface tatus ettings 3 et mask:	to access the Internet. You can adjust the interface parameters according to LAN IP What's this 192,168,1,1,4 255,255,255,0,5 mediarouter You can access the HG630 V2 from http://mediarouter.home. 7 Save 8	2

ุดลิกที่ DHCP Server(8)

- Enable ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(9)
- Start IP address(10) ;192.168.1.2
- End IP address(11) ;192.168.1.30
- DNS mode(12)คลิก CPE acts as the DNS proxy
- Lease duration(13) ; 1 day (กำหนดระยะเวลาตามต้องการ)
- ช่อง Validate Code พิมพ์ตามที่ปรากฏ(14)
- กดปุ่ม Save(15)
- จบขั้นตอนการดั้งค่า DHCP



5. กาตั้งค่า Bridge Mode

ทำหน้าที่เป็น สะพาน ทำให้วงแลน 2 วง ที่ต่างคนต่างทำงานกันเป็นปกติอยู่แล้ว สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ และต่างก็สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ของอีกวง LAN หนึ่งได้

- คลิกที่แท็บ Internet (1) --> คลิกที่ Inter Settings (2)
- คลิก INTERNET_TR069_R_VID_33(3)

- กดปุ่ม **Edit(4)** เพื่อกำหนดค่าต่างๆในการ Forward Port

Basic Information

- Enable Connection; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(5)
- Name(6); INTERNET_TR069_R_VID_33
- Service type(7) ; คลิก 🗹 INTERNET และTR06
- Connection type(8) ; เลือก Bridged
- MSS(9);0

- NAT type<mark>(10)</mark> ; NAPT

Link Information

- Enable VLAN ; คลิกเครื่องหมาย 🗹 เพื่อเปิดการเชื่อมต่อกับสัญญาณ(11)
- VLAN ID(12); 33
- 802.1p<mark>(13)</mark>;0
- Validate Code(14) ; 6P9BP
- กดปุ่ม **Save(15)**

HG630 V	2 Home Gateway HG630	/2		admin Log out
Home Intern	et Home Network	Share		Maintain
Internet Settings 2 IPTV Service Layer2Bridging	Internet Settings You can view the connec	tion status of the HG6	530 V2 and modify connection parameters accor	rding to usage scenarios.
Parental Control	▼ INTERNET_TR069_	R_VID_33 3		
Network Security	Access type:		VDSL	
Bandwidth Control	IPv4 status:		Disconnected	
Internet Services	IPv6 status:	4	Disconnected	
VPN	Delete	Edit	PPPoE	
Forwarding	Basic Informati	on	E	
Routing Rules	Enable connection	on:		
	Name:			
	Service type:		INTERNET I TRO69	Other 7
	Connection type		IP routing (PPP)	
	MRU:		IP routing (IP)	8
	MSS:		0	9
	NAT type:		NAPT	
	Link Informatio	n		
	Enable VLAN:		11	
	VLAN ID:		33	12
	802.1p:		0	13
	Validate Code:		6P9BP	14
			A D O B D	Jofrach
	Cancel	Save 15	UF7DF	(CHESH

6. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการให้ สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่นจากมือถือ, Notebook ที่อยู่ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น

รูปแสดงการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์อื่นๆของลูกค้า



มีขั้นตอนการตั้งค่า 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดหมายเลข Port ที่ต้องการ Forward port

- คลิกที่แท็บ Internet(1) --> คลิกที่ Forwarding(2)
- คลิกที่ New port mapping(3)

HG630 V2 Home	Gateway HG6	30 V2		admin Log out
Home Internet	Home Network	Share		Maintain
Internet Settings IPTV Service	Forwarding You can set forward as personal website	ing rules on the HG630 s and FTP servers) fron	V2 so that users can easily access s n the Internet.	erver resources provided by your computer (such
Layer2Bridging Parental Control Network Security	✓ Port Mapping Validate Cod	e:		What's this?
Internet Services		ng 3		
Routing Rules	► ALG			

- คลิกที่ Port Mapping(4)

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกค่าต่างๆ ดังนี้(5)

- Interface ; INTERNET_TR069_R_0_33 (เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน หรือตั้งให้ตรงกับ Wan Interface ที่ใช้บริการ)

- Protocol ; เลือกTCP (ตามต้องการ)
- External Start Port และ External End Port ; 20901 ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง
- Internal host ; 192.168.1.17 (เป็นหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port)
- Internal Port ; 20901 (ใส่หมายเลข Port เหมือนกับ External Port)
- Mapping Name ; IP Camera 1(ตั้งชื่อตามที่ต้องการ)
- พิมพ์ **Validate Code** ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(6)**

etwork Security	IP Camera	Z Edit X Delete	
andwidth Control			
ternet Services	Type: O Customization Application	Web server(HTTP)	
PN	Interface:	INTERNET_TR069_R_VID_33	1
prwarding	Protocol:	тср 🗸	
outing Rules	Remote host:		
	External start port:	20901	
	External end port:	20901	5
	Internal host:	192.168.1.17	
	Internal port:	20901	
	Mapping name:	IP Camera	
	Validate Code:		

- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน

- จบขั้นตอนการดั้งค่า Forward Port สามารถใช้งานได้เลย

- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม **New Port Mapping** เพื่อกำหนดหมายเลข Port เพิ่มตามที่ต้องการ และข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

7. การตั้งค่า Dynamic DNS

<u>ตัวอย่าง</u> สมัคร [์]Host ของ Dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่สามารถใช้เรียกดูกล้องจากจุดใดก็ได้ ้โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

- คลิกที่แท็บ Internet(1) --> คลิกที่ Internet Services(2)

- คลิกที่ Dynamic DNS (DDNS)(3)

- Enable DDNS(4) ; 🗹 เพื่อเปิดการทำงาน (ค่ามาตรฐานที่ตั้งมาจากโรงงานจะไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นนี้ไว้ ต้องเปิดฟังก์ชั่นก่อนการใช้ งาน)

3 HG630 V2 Home Gateway HG630 V2 admin					
Home Internet	Home Network	Share	Maintain		
Internet Settings IPTV Service Layer2Bridging Parental Control	Internet Services You can configure the Dynar management. For example, V2 to synchronize its system when you use the IPTV serv	nic Domain Nam the DDNS allow: time with an Int ice.	ne Server (DDNS), Simple Network Time Protocol (SNTP), and multicast s Internet users to use a fixed URL to access the HG630 V2; SNTP allows the HG630 ternet time server, Multicast management allows you to watch videos on the Internet		
Network Security Bandwidth Control	✓ Dynamic DNS (DDNS)	3	What's this?		
Internet Services 2 VPN	Enable DDNS: Validate Code:		4		
Forwarding Routing Rules			Save		
	► Simple Network Time P	rotocol (SNTP)			

ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียด ดังนี้(5)

Status

- Provider ; DynDns.org (ເລືอกเว็บของผู้ให้บริการ)
- Host name ; contact2nma (ชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS)
- Domain ; dyndns.org (ชื่อเว็บ้ของผู้ให้บริการ)
- Username ;Contact2 (ตามที่กำหนดไว้เมื่อตอนสมัครใช้บริการ)
- Password ; (ตามที่กำหนดไว้เมื่อตอนสมัครใช้บริการ)
- พิมพ์ Validate Code ตามที่ปรากฏ
- กดปุ่ม **Save(6)**
- จบขั้นตอนการ[์]ตั้งค่า สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดบนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้ได้

Home	Internet	Home Network	Share		Maintai
oternet Settings PTV Service ayer2Bridging arental Control etwork Security	Inte Yoi and the Mu	u can configure the Dynamic d multicast management. For HG630 V2; SNTP allows the Iticast management allows yo Dynamic DNS (DDNS)	Domain Name S example, the DI HG630 V2 to sy ou to watch video	erver (DDNS), Simple Network Time P DNS allows Internet users to use a fixed nchronize its system time with an Inter os on the Internet when you use the IP	rotocol (SNTF I URL to acce: net time serve TV service.
andwidth Control		Enable DDNS:			What's th
PN prwarding		Status: Provider:		DynDns.org 🗸 http://www.dyndns.com	
outing Rules		Host name:		contact2nma	
		Username:		contact2	5
		Password:			
		Validate Code:			

8. การเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นที่ 1 : เชื่อมต่อพอร์ต DSL ของ Router ไปยังพอร์ต Modem ของ Splitter โดยใช้สายโทรศัพท์ เชื่อมต่อ

โทรศัพท์ไปยังพอร์ต Phone ของ Splitter โดยใช้สายโทรศัพท์ เชื่อมต่อแจ็คโทรศัพท์ไปยังพอร์ต Line ของ Splitter โดยใช้ สายโทรศัพท์

ขั้นที่ 2 : เชื่อมต่อพอร์ต LAN ของ Router ไปยัง พอร์ต Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย LAN

ขั้นที่ 3 : เชื่อมต่อ Power Adapter กับ เต้า เสียบไฟ AC และต่อไปยัง พอร์ต Power ของ Router

รูปแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Router, เครื่องคอมพิวเตอร์, Splitter และโทรศัพท์



Α	แหล่งจ่ายไฟฟ้า	В	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	С	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
D	คอมพิวเตอร์แบบพกพา	Е	สมาร์ทโฟน	F	แท็บเล็ต
G	Port LINE	н	Port MODEM	Ι	Port Phone

9. ตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์

หมายเลข	พอร์ต/ปุ่ม	รายละเอียด
1	On/Off	สำหรับเปิดหรือปิดการจ่ายไฟของอุปกรณ์
2	Power	สำหรับเชื่อมต่อกับ Power Adapter
3	LAN	สำหรับเชื่อมต่อกับ Port Ethernet ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4	WLAN	กดปุ่มนี้ (มากกว่า 3 นาที) เพื่อเปิด หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่น WLAN
5	WLAN	เริ่มต้นการใช้งาน WiFi Protected setup (WPS) โดยกดปุ่ม WPS
6	USB	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB
7	Reset	การตั้งค่าโรงงานเป็นค่าเริ่มตัน สำหรับตั้งค่า ADSL Router เป็นค่ามาตรฐานจาก โรงงาน โดยกดปุ่ม Reset ค้างไว้ 6 วินาที การตั้งค่าจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจาก โรงงาน