3BB Huawei WA8021V5 Mesh Access Point

คู่มือการใช้งาน



- 1. สถานะไฟอุปกรณ์
- 2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ Internet ครั้งแรก
- 3. การตั้งค่าแบบทั่วไป
- 4. การตั้งค่า Wireless
- 5. การติดตั้งอุปกรณ์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Access Point Mesh
- 6. การตั้งค่า DHCP
- 7. การตั้งค่า Forward Port
- 8. การตั้งค่า DDNS
- 9. การเปลี่ยน Password Login Access Point Mesh
- 10. การคืนค่าโรงงาน Factory Reset
- 11. ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพของอุปกรณ์
- 12. คุณสมบัติ Wi-Fi ของอุปกรณ์

1. สถานะไฟอุปกรณ์

สถานะไฟ	ความหมาย			
ไม่ติด	ไม่มีไฟเข้าอุปกรณ์			
สีแดงกระพริบ	อยู่ระหว่างเชื่อมต่ออุปกรณ์			
สีขาวนิ่ง	อุปกรณ์มีการเชื่อมต่ออยู่			

2. การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อครั้งแรก

กรณีที่ Reset Router คืนค่าโรงงาน หรือ ไม่เคยตั้งค่า Router มาก่อน

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> Router ONT/ONU ต้องเป็น Bridge mode (กำหนดค่าเป็น Bridge mode อยู่แล้ว)

<u>ขั้นตอนที่ 2</u> ตั้งค่า AP Mesh โดยเชื่อมต่อสาย LAN จาก Computer/Notebook เข้าที่ Port LAN1 หรือ LAN2 บน AP Mesh หรือเชื่อมต่อ Wireless

เปิด Web Browser และพิมพ์ 192.168.1.254 แล้วกด Enter จะแสดงหน้าจอ AP Mesh Huawei ขึ้นมา ให้คลิก Start



บนหน้าการตั้งค่า จะแสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ Wi-Fi relay



<u>ขั้นตอนที่ 3</u> ตั้งค่า PPPoE ให้เลือก Mode : **PPPoE(1)** แล้วกรอก **Username Password** Internet (xxx@3bbnet)(2) แล้วคลิก Next(3)

• PPPoE 1	O DHCP O Wi-Fin	elay
Broadband Account	username@3bbnet	2
Broadband Password	····· ©	2
	Next	3

<u>ขั้นดอนที่ 4</u> ตั้งค่า Wireless สัญญาณ 2.4G และ 5G (Net) โดยระบุ Wi-Fi Name และ Wi-Fi Password เบื้องตัน<mark>(4)</mark>(เป็น SSID Internet SSID1, 5) แล้วคลิก Next<mark>(5)</mark> แล้วรอชักครู่ เพื่อให้ อุปกรณ์บันทึกค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก Finish จบขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อครั้งแรก

_

ual-Band Steering			
	If the 2.4 GHz and 5G Wi-Fi frequent selects a faster Wi-Fi frequency bars can be set manually.	y bands are used together, the o . If this switch is turned off, the l	levice automatical Ni-Fi frequency ba
Wi-Fi Name	388-Internet-AP2		
5G Wi-Fi Name	388-Internet-AP2_5G	4	
Wi-Fi Password		Q	

3. การตั้งค่าแบบทั่วไป

เชื่อมต่อสาย LAN จาก Computer/Notebook เข้าที่ Port LAN1 หรือ LAN2 บน AP Mesh หรือ เชื่อมต่อ Wireless

เปิด Web Browser และพิมพ์ 192.168.1.254 แล้วกด Enter จะแสดงหน้าจอ Login เข้า AP ให้กรอก Password MAC Address 4 ตัวสุดท้ายของ AP (พิมพ์ใหญ่) แล้วคลิก Login

HUAWEI	
Login Password	
• • • •	
Forget Password?	
Login	

การตั้งค่า WAN

เข้าที่เมนู More**(1)** --> Network Configuration**(2)** --> WAN Configuration**(3)** แล้วคลิก New**(4)** เพื่อสร้าง WAN Service 2 Sessions ดังนี้

Homepage		Terminal More
System Info	~	WAN Configuration
WLAN	~	On this page, you can set WAN port parameters. A home gateway communicates with an upper- layer device using the WAN port. During the communication, WAN port parameters must be consistent with upper-layer device parameters.
Network Configuration	2	New Delete
LAN Settings		4
WAN Configuration	3	
DHCPv6 Server Conf		

3.1 WAN1 (Internet) กำหนดค่า ดังนี้

- Enable WAN ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- **Encapsulation Mode** ; เลือกเป็น PPPoE
- **Protocol Type** ; เลือก IPv4/IPv6
- WAN Mode ; เลือก Route WAN
- Service Type ; เลือก TR069_Internet
- Enable VLAN ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- **VLAN ID** ; ระบุเป็น 33
- Username/Password ; ระบุเป็น Username และ Password Internet (xxx@3bbnet)
- **Binding Options** ; √ ที่ LAN1, SSID1 และ SSID5
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า WAN1 (Internet)

Network Configuration 🔨	Basic Information
-	Enable WAN:
LAN Settings	Encapsulation IPoE PPPoE Mode:
WAN Configuration	Protocol Type: IPv4/IPv6 •
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WAN Mode: Route WAN 🔻
DHCPv6 Server Conf	Service Type: TR069_INTERNET *
	Enable VLAN:
DHCPv6 Static IP C	VLAN ID: 33 *(1-4094)
DHCPv6 Information	802.1p Policy: Use the specified valı ▼
	802.1p: 0
DDNS Function	MRU: 1492 (1280-1540)
UPpP Function	User Name: @3bbnet
	Password:
IGMP Configuration	Enable LCP
Security Configuration \sim	✓ LAN1 □ LAN2 Binding Options: SSID1 □ SSID2 □ SSID3 □ SSID4 ♥ SSID5 □ SSID6 □ SSID7 □ SSID8
Pouto Configuration	IPv4 Information
Route Configuration V	IP Acquisition Mode: O Static O DHCP O PPPoE
System Management 🛛 🗸	Enable NAT:
	NAT type: Port-restricted cone I •
Maintenance Diagnosis 🛛 🗸	Multicast VLAN ID: (0-4094; 0 indicates untagged VLAN.)
	IPv6 Information
	Prefix Acquisition Mode:
	IP Acquisition Mode: © DHCPv6
	Prefix Mask: (IPv6 address/64)
	Multicast VLAN ID: (0-4094; 0 indicates untagged VLAN.)
	Apply Cancel

3.2 WAN2 (Smart) กำหนดค่า ดังนี้

- Enable WAN ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- **Encapsulation Mode** ; เลือกเป็น PPPoE
- **Protocol Type** ; เลือก IPv4/IPv6
- **WAN Mode** ; เลือก Route WAN
- Service Type ; เลือก Internet
- Enable VLAN ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- VLAN ID ; ระบุเป็น 35
- Username/Password ; ระบุเป็น Username และ Password Smart (xxx@3bbsmart)
- Binding Options ; √ ที่ LAN2 และ SSID6
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า WAN2 (Smart)

Network Configuration	Basic Information
5	Enable WAN:
LAN Settings	Encapsulation Mode: PPPoE
WAN Configuration	Protocol Type: IPv4/IPv6 •
Will configuration	WAN Mode: Route WAN
DHCPv6 Server Conf	Service Type: INTERNET
	Enable VLAN:
DHCPv6 Static IP C	VLAN ID: 35 *(1-4094)
DHCPv6 Information	802.1p Policy: Use the specified valı ▼
	802.1p: 0
DDNS Function	MRU: 1492 (1280-1540)
UDpD Eurotion	User Name: @3bbsmart
OPhP Function	Password:
IGMP Configuration	Enable LCP Detection:
Security Configuration \sim	Binding Options: SSID1 SSID2 SSID3 SSID4 SSID5 SSID6 SSID7 SSID8
Doute Configuration	IPv4 Information
Route Configuration 🛛 🗸	IPv4 Information IP Acquisition Mode: O Static O DHCP PPPoE
Route Configuration v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT:
Route Configuration v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP ● PPPoE Enable NAT: ✓ NAT type: Port-restricted cone I▼
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT: Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone NAT type: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone Dialing Method: Automatic Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone Image: Port-restricted cone
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP ● PPPoE Enable NAT: ✓ NAT type: Port-restricted cone ▼ Dialing Method: Automatic ▼ Multicast VLAN ID: (0-4094; 0 indicates untagged VLAN.)
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP ● PPPoE Enable NAT: NAT type: Port-restricted cone I▼ Dialing Method: Multicast VLAN ID: (0-4094; 0 indicates untagged VLAN.) IPv6 Information
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT: Image: Comparison of the second se
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT: Image: Comparison of the system of the sy
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT: Image: Comparison of the system of the sy
Route Configuration v System Management v Maintenance Diagnosis v	IPv4 Information IP Acquisition Mode: Static DHCP PPPoE Enable NAT: Image: Port-restricted cone Image: Port-r

4. การตั้งค่า Wireless

4.1 การตั้งค่า Wireless 2.4G (Net)

เลือกเมนู More --> WLAN --> 2.4G Basic Network Settings แล้วกำหนดค่า ดังนี้

- **SSID Name** ; ชื่อสัญญาณ Wireless (1-32 ตัว)
- Enable SSID ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- Broadcast SSID ; √ เพื่อแส[้]ดง[ั]ชื่อสัญญาณ
- Authentication Mode ; เลือกเป็น WPA/WPA2 PreSharedKey
- **Encryption Mode** ; เลือกเป็น TKIP/AES
- WPA PreSharedKey ; รหัสผ่าน Wireless (8-63 ตัว)
- **Enable WPS** ; นำ √ ออก
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 2.4G (Net)

SSID Configuration Det	ails
SSID Name:	3bb-wlan 2.4 * (1-32 characters)
Enable SSID:	
Number of Associated Devices:	32 * (1-32)
Broadcast SSID:	
Enable WMM:	
Authentication Mode:	WPA/WPA2 PreSharedK(
Encryption Mode:	TKIP&AES •
WPA PreSharedKey:	••••••• Iide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)
WPA Group Key Regeneration Interval:	3600 *(600-86400s)
Enable WPS:	
WPS Mode:	PBC •
PBC:	Start WPS
	Apply Cancel

4.2 การดั้งค่า Wireless 5G (Net)

เลือกเมนู More --> WLAN --> 5G Basic Network Settings --> คลิกที่ SSID5 แล้ว กำหนดค่า ดังนี้

- **SSID Name** ; ชื่อสัญญาณ Wireless (1-32 ตัว)
- Enable SSID ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- Broadcast SSID ; √ เพื่อแสดงชื่อสัญญาณ
- Authentication Mode ; เลือกเป็น WPA/WPA2 PreSharedKey
- Encryption Mode ; เลือกเป็น TKIP/AES
- WPA PreSharedKey ; รหัสผ่าน Wireless (8-63 ตัว)
- Enable WPS ; นำ √ ออก
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 5G (Net)

	SSID Index	SSID Nan	ne	SSID Status	Numbe	er of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration		
	5	50	G	Enabled	32		Enabled	Configured		
	6	sm	art	Enabled	32		Enabled	Configured		
	1			1	1		1			
-	SSID Configuration Details									
	SSID Nan	ne:		5G	* (1-	-32 characters)				
L	Enable SS	SID:								
_	Number Associate	of ed Devices:	32		* (1-	32)				
	Broadcas	t SSID:	1							
	Enable W	/MM:	•							
	Authentio Mode:	cation	WPA/WPA2 PreSharedK •							
	Encryptic	on Mode:	TKIP&AES •							
	WPA Pres	SharedKey:	••••••• Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)							
	WPA Gro Regenera Interval:	up Key ation	360	0		*(600-86400s)				
	Enable W	/PS:								
	WPS Moo	de:	PIN			•				
	PIN:		363	54672						
				Apply	С	ancel				

4.3 การตั้งค่า Wireless 5G (Smart)

เลือกเมนู More --> WLAN --> 5G Basic Network Settings --> คลิกที่ SSID6 แล้ว กำหนดค่า ดังนี้

- **SSID Name** ; ชื่อสัญญาณ Wireless (1-32 ตัว)
- Enable SSID ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- Broadcast SSID ; √ เพื่อแสดงชื่อสัญญาณ
- **Authentication Mode** ; เลือกเป็น WPA/WPA2 PreSharedKey
- Encryption Mode ; เลือกเป็น TKIP/AES
- WPA PreSharedKey ; รหัสผ่าน Wireless (8-63 ตัว)
- Enable WPS ; √ เพื่อเปิดสัญญาณ
- **WPS Mode** ; เลือกเป็น PBC
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 5G (Smart)

	SSID Index	SSID Nam	ne	SSID Status	N	lumber of As Device	sociated s	Broadcast SSID	Security Configuration
	5	50	G	Enabled	32			Enabled	Configured
	6	sma	art	Enabled	32			Enabled	Configured
	SSID Cont	figuration De	tails						
	SSID Nan	ne:		sma	art	* (1-32 cha	racters)		
	Enable SS	SID:	v				,		
	Number Associate	of ed Devices:	32			* (1-32)			
	Broadcas	t SSID:	1	7					
	Enable W	/MM:	•						
	Authentio Mode:	cation	WPA/WPA2 PreSharedK •						
	Encryptio	on Mode:	TKIP&AES •						
	WPA Pres	SharedKey:	•••• cha	racters)		✓ Hic	le * (8-63	characters or	64 hexadecimal
WPA Group Key Regeneration Interval:		360	0		*(600-8	86400s)			
	Enable W	/PS:	1						
	WPS Mod	de:	PBC	2		•			
	PBC:		Sta	art WPS					
				Apply		Cancel			

5. การติดตั้งอุปกรณ์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Access Point Mesh

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> หลังจากตั้งค่า Access Point Mesh แล้ว ให้เชื่อมต่อสาย LAN จาก Router ไปที่ Port LAN3 บน Access Point เพื่อให้สามารถใช้งานได้



<u>ขั้นตอนที่ 2</u> หาจุดติดตั้ง Access Point Mesh ตัวที่ 2 โดยระยะที่แนะนำ ควรจะห่างจาก AP ตัวที่ 1 ไม่เกิน 10 เมตร หรือจะใช้ Smartphone/Tablet คันหาสัญญาณ Wireless ของ AP ตัวที่ 1 แล้วเสียบ ปลั๊ก Access Point Mesh ตัวที่ 2

<u>ขั้นดอนที่ 3</u> กดปุ่ม WSP ที่ Access Point Mesh ตัวที่ 1 ค้างไว้ จนกว่า<mark>ไฟสีแดง</mark>จะกระพริบ จากนั้นให้ กดปุ่ม WPS ที่ Access Point Mesh ตัวที่ 2 ค้างไว้จนกว่า<mark>ไฟสีแดง</mark>จะกระพริบเช่นกัน



รอประมาณ 2-3 นาที ไฟสีแดงบน Access Point Mesh ดัวที่ 1 จะติดสีขาวนิ่ง และไฟสีแดงที่ Access Point Mesh ดัวที่ 2 ติดสีขาวนิ่งเช่นกัน จบขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์



6. การตั้งค่า DHCP

การตั้งค่า DHCP และการจัดการ IP Address เป็นการจัดการและแจกจ่าย IP ไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อทำให้ เครือข่ายนั้นไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- คลิกที่ More --> Network Configuration --> LAN Settings

- รายละเอียดการตั้งค่า DHCP ดังนี้

(A) LAN IP address ; การตั้งค่า IP Access Point Mesh หรือ IP Gateway ค่าดั้งเดิม เป็น 192.168.1.254

(B) Enable the DHCP Server ; การตั้งค่าการแจก IP ให้เครื่องที่มาเชื่อมต่ออัตโนมัติ หากเครื่องหมายอยู่ทางด้านขวา หมายถึง เปิดการใช้งาน DHCP

(C) IP Address Allocation Range ; เป็นการกำหนดจำนวนหมายเลข IP ที่สามารถใช้ งานได้ ค่าดั้งเดิม เริ่มต้นเป็น 2 สิ้นสุดที่ 253

(D) Lease ; ช่วงเวลาการใช้งาน IP ที่มีการแจกไปให้

- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยให้คลิก Apply
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DHCP

System Info	~		LAN Settings					
WLAN	~		On this page, you can set LAN parameters.					
Network Configuration	~	A	LAN IP address 192.168.1.254					
LAN Settings		в	Enable the DHCP server					
WAN Configuration		6	IP Address Allocation 192.168.1. 2 253					
DHCPv6 Server Conf		C	Range:					
DHCPv6 Static IP C		D	Lease: 3 hour T					
DHCPv6 Information			Apply					

7. การตั้งค่า Forward Port

การตั้งค่า Forward Port คือ การกำหนด Port ให้กับ IP Address เพื่อนำไปใช้งานกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวง LAN ที่ต้องการให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกวง LAN ได้ เช่น จากมือถือ ,Notebook ที่อยู่ ตามร้านกาแฟ หรือจาก Computer ที่บ้านมาที่สำนักงาน เป็นต้น ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

- คลิกที่ More --> Security Configuration --> IPv4 Port Mapping
- คลิกปุ่ม New เพื่อกำหนดค่า Forward Port
- Enable Port Mapping ; √ เพื่อการใช้งาน Forward Port
- Mapping Name ; ตั้งชื่อตามที่ต้องการ
- WAN Name ; เลือกได้ว่าต้องการใช้ WAN1 (Internet) หรือ WAN2 (Smart)
- Internal Host ; ระหมายเลข IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า Forward Port
- External Source IP Address ; ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการใช้งานดูกล้อง
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการตั้งค่า Forward Port

System Info	~	IPv4	IPv4 Port Mapping								
WLAN	~	On this allow t Note: 1	On this page, you can set port mapping parameters to set up virtual servers on the LAN network and allow these servers to be accessed from the Internet. Note: The well-known ports for voice services cannot be in the range of the mapping ports.								
Network Configuration	~	New	New Delete								
Security Configuration	^	Mapping Name WAN Name Internal Host External Host Enable									
Wi-Fi MAC Address											
Firewall Configura		Тур Арг	e: • U lication: Sele	lser-defined O App ect	plication						
DMZ Function		Ena Mai	ble Port Mapping: 🖉								
IPv4 Port Mapping		WA	N Name: Inte	rnet and TR0I ▼							
Port Trigger Confi		Exte Ado	Internal Host: * Select External Source IP								
Device Access Cont		Add				_					
Route Configuration	~			Apply	Cancel						

8. การตั้งค่า DDNS

ตัวอย่าง ลูกค้าสมัคร Host ของ dyndns โดยใช้ชื่อ contact2nma.dyndns.org ซึ่งจะเป็น Domain ที่ลูกค้าสามารถใช้เรียกดูกล้องจากจุดใดก็ได้ โดยไม่ต้องจำ IP ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ขั้นตอนการ ดำเนินการ ดังนี้

- คลิกที่ More --> Network Configuration --> DDNS Function
- คลิกที่ New เพื่อกำหนดค่า DDNS
- Enable DDNS ; √ เพื่อการใช้งาน DDNS
- WAN Name ; เลือกได้ว่าต้องการใช้ WAN1 (Internet) หรือ WAN2 (Smart)
- **Domain Name** ; ระบุชื่อที่กำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- Service Provider ; เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่ได้สมัครไว้
- Host of the Service Provider ; ชื่อเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- **Service Port** ; ใส่หมายเลข Port
- **Username/Password** ; ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้บนเว็บของผู้ให้บริการ DDNS
- คลิกปุ่ม **Apply**
- เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อมูลที่กำหนดอยู่ด้านบน
- จบขั้นตอนการตั้งค่า DDNS
- กรณีต้องการกำหนด Port หมายเลขอื่นๆเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม New เพื่อกำหนดหมายเลข
 Port เพิ่มตามที่ต้องการ และข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงผลเพิ่มขึ้นมา

System Info	~	DDNS Function			
WLAN	~	To obtain the dynamic service provider to obta	To obtain the dynamic DNS service, you must apply for a domain name from the dynamic DNS service provider to obtain the configuration information, including the host, user name, and password		
Network Configuration	^	New Delete			
LAN Settings		WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
WAN Configuration					
DHCPv6 Server Conf.		DDNS Service Inform Enable DDNS:	nation:		
DHCPv6 Static IP C		WAN Name:	Internet and TR069	T	
DHCPv6 Information		Domain Name: Service provider info	contact2nma.dydns	.org*((1-255 characters)
DDNS Function		Service Provider: Host of the Service	dyndns members.dyndns.or	• •g	(1-255 characters)
UPnP Function		Service Port:	80	*((1-65535)
IGMP Configuration		User Name:	contact2nma	*((1-256 characters)
Security Configuration	~	Encryption Mode:	BASE64		, Eso characters
Route Configuration	~		Apply	Cancel	

9. การเปลี่ยน Password Login Access Point Mesh

หากต้องการเปลี่ยน Password Login Access Point Mesh มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

- คลิกที่ More --> System Management --> Account Management
- **Old Password** ; Password Login Access Point Mesh เดิม
- New Password/Confirm Password ; Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
- คลิกปุ่ม **Apply**
- จบขั้นตอนการเปลี่ยน Password Login Access Point Mesh

<u>หมายเหตุ</u>

- 1. Password ต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
- 2. Password ต้องมีประกอบไปด้วย 2 อย่าง ดังนี้ ตัวเลข, ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, ตัวอักษรพิมพ์ เล็ก หรือ อักขระพิเศษ (อักขระพิเศษ ได้แก่ ` ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ = + \ | [{ }]; : ' " < , . > / ?
- 3. Password ห้ามใช้เหมือนกับ Username หรือ Username กลับหลัง

System Info	~	Account Management		
WLAN	~	On this page, you can change the password of the current login user to ensure security and make it easy to remember.		
Network Configuration	~	Change Password		
Security Configuration	~	1. The password must contain at least 6 Old Password: 2. The password must contain at least two of the following combinations: digits, uppercase New Password: eletters, lowercase letters; and special character Special character special character Special character special		
Route Configuration	~	Confirm Password: $[following: ~] @ # $ % ^ & * () = + [{ }]; : " < , . > / ?. 3. The password cannot be any user name or $		
System Management	~	Apply Cancel		
Account Management	t			

10. การคืนค่าโรงงาน Factory Reset

สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 Hardware Reset (Reset ที่อุปกรณ์)

- กดปุ่ม Reset ที่ Access Point Mesh ค้างไว้ประมาณ 5-10 วินาที หลังจากนั้น Access Point Mesh จะ Restart
- จบขั้นตอนการคืนค่าโรงงานแบบ Hardware Reset



วิธีที่ 2 Software Reset (Reset ที่ระบบ)

- คลิกที่ More --> System Management --> Backup and recovery
- คลิกที่ปุ่ม Restoring Factory Settings แล้วรอซักครู่ การคืนค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน สำเร็จ
- จบขั้นตอนการคืนค่าโรงงานแบบ Software Reset

System Info	~	Backup and recovery		
WLAN	~	On this page, you can export, import, and restore factory configuration operations.		
Network Configuration	~	Export configuration file Export configuration file		
Security Configuration	~	Import configuration file		
Route Configuration	~	Configuration File: Browse Import configuration file		
System Management	^	Restoring Factory Settings		
Account Management	t	Restoring Factory Settings		
Time Setting				
Backup and recover				

11. ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพของอุปกรณ์

ประเภท	รายการ	รายละเอียด	
	ขนาด	สูง65.5มม. x กว้าง105มม. x ยาว 105มม.	
Mechanical Parameter	น้ำหนัก (ไม่รวม Adapter)	ประมาณ 195 กรัม	
Rated Power Input for Power Adapter	กำลังไฟเข้า Adapter	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
System Power Supply	กำลังไฟออกจาก Adapter	11-14V DC, 1 A	
Static Power Consumption	การใช้กำลังไฟฟ้าคงที่	3.4 W	
Max Power Consumption	การใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด	7.8 W	
Operating Temperature	อุณหภูมิขณะทำงาน	0°C – 40°C	
Operating Humidity	ความชื้นขณะทำงาน	5% RH – 95% RH	
Memory	ความจำ	128MB Flash, 128MB RAM	
Indicator	ไฟแสดงสัญญาณ	1 จุด	
Buttons	ปุ่ม	ปุ่ม Reset และปุ่มเชื่อมต่อ	
Installation Mode	การติดตั้ง	วางตั้ง	
Interface	อินเดอร์เฟส	NNI: Wi-Fi or 1GE UNI (Wi-Fi uplink): 2.4GHz&5GHz Wi-Fi+3GE UNI (1GE uplink): 2.4GHz&5GHz Wi-Fi+2GE	
Antenna type	เสาสัญญาณ	4 เสาสัญญาณภายใน	

12. คุณสมบัติ Wi-Fi ของอุปกรณ์

ประเภท	รายการ	รายละเอียด
Supported Protocol	ดลื่นสัญญาญ	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)
Supported Protocol	មាសដល់បើពិព័រ	IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)
MIMO	การรับ-ส่งสัญญาณ	2×2 MIMO (2.4GHz&5GHz)
Antenna Gain	เสาสัญญาณรับ	2dBi
Air Interface Rate	ความเร็วของสัญญาณไร้สาย	300 Mbps (2.4GHz); 867 Mbps (5GHz)
Other	อื่นๆ	WMM(Wi-Fi MultiMedia); Band steering
